

Ver las cosas desde arriba  
nunca ha sido mejor.



**THE HUB®**

## **GUÍA DEL USUARIO DEL SOFTWARE**

**Monitoreo de Procesos, Desarrollo de Procesos,  
Transferencia de Moldes y Soporte de Simu-  
lación**



**RJG**  
MOLD SMART

Fecha de Impresión 02.04.2026

Rev 11.1.0

# Contenido

## Introducción

|   |     |
|---|-----|
| Exención de Responsabilidad .....                   | v   |
| Privacidad .....                                    | v   |
| Alertas .....                                       | v   |
| Aplicaciones de Software con Licencia The Hub ..... | vi  |
| El Hub para el Monitoreo de Procesos.....           | vi  |
| The Hub para el Desarrollo de Procesos .....        | vi  |
| The Hub para Transferencia de Moldes.....           | vi  |
| The Hub para Apoyo de Simulación.....               | vi  |
| Servidor Hub OPC UA.....                            | vi  |
| Iconos del Software y Navegación.....               | vii |
| Notificaciones del Software .....                   | ix  |
| Inicio de Sesión de Usuario .....                   | x   |

v

## The Hub para el Monitoreo de Procesos

1

|  |    |
|--|----|
| Información General de la Aplicación .....                 | 1  |
| Tablero .....  | 2  |
| Gráfico de Estado de la Máquina.....                       | 2  |
| Gráfico de Calidad de las Piezas.....                      | 2  |
| Tablas del Tablero .....                                   | 3  |
| Tabla de la Mayoría de Ciclos .....                        | 4  |
| Mayor [Porcentaje] % de Ciclos con Piezas Defectuosas..... | 4  |
| Tabla de la Mayoría de Alarmas .....                       | 5  |
| Mayoría de las Advertencias .....                          | 5  |
| Tabla de Tiempo de Inactividad Más Extenso .....           | 6  |
| Tabla de Tiempo de Ejecución más Extenso .....             | 6  |
| Tabla de Tiempo de Ciclo Excedido.....                     | 7  |
| Tabla de Máquina Sin Coincidencias .....                   | 7  |
| Material Fuera de Juego Tabla .....                        | 8  |
| Tabla de Molde Sin Coincidencias.....                      | 8  |
| Máquinas.....  | 9  |
| Vista Detallada de Máquina.....                            | 10 |
| Moldes .....   | 11 |
| Trabajos.....  | 11 |
| Múltiple-Jobs Informe.....                                 | 11 |
| Múltiple-Jobs Informe: Descripción General.....            | 12 |
| Múltiple-Jobs Informe: Tendencias .....                    | 13 |

|   |    |
|---|----|
| Reportes .....  | 14 |
| Vista de Reporte Detallado.....   | 15 |
| Reportes: Información General del Trabajo.....  | 16 |
| Informes: Calidad.....  | 17 |
| Reportes: Auditoría .....   | 18 |
| Reportes: Estadísticas .....  | 19 |
| Reportes: Tendencias.....   | 20 |
| Añadir o Eliminar las Tendencias del Grafico de Resumen.....  | 21 |
| Controles de Tendencias de Gráfico de Resumen.....  | 22 |
| Seleccione Fecha .....  | 22 |
| Comparación de Ciclos de Gráficos de Resumen (Comparación de Ciclos en el Gráfico de Ciclos) .....    | 23 |
| Superposición de Ciclos de Gráficos de Resumen (Superposición de Ciclos en el Gráfico de Ciclos)..... | 24 |
| Exportar Tendencias de Gráfico de Resumen .....   | 25 |
| Añadir o Eliminar Curvas del Gráfico de Ciclo.....  | 26 |
| Añadir o Eliminar Plantilla de Curvas del Gráfico de Ciclo.....                                       | 27 |
| Controles del Gráfico de Ciclo.....   | 28 |
| Estados de Secuencia de la Máquina.....   | 30 |

# Contenido

## The Hub para el Desarrollo de

## Procesos

31

|  |    |
|--|----|
| Información General de la Aplicación .....               | 31 |
| Creación de Registros.....                               | 32 |
| Comparación de Registros.....                            | 33 |
| Historial de Revisión de Comparación de Registros.....   | 34 |
| Archivo de Registros.....                                | 35 |
| Clasificación y Búsqueda de Registros .....              | 36 |
| Clasificación de Registros .....                         | 36 |
| Búsqueda de Registros.....                               | 36 |
| Tablero .....  | 37 |
| Lanzar un Nuevo Molde.....                               | 37 |
| Importar una Simulación.....                             | 37 |
| Importar Datos de Trabajo .....                          | 37 |
| Transferir un Molde .....                                | 37 |
| Iniciar un Estudio de Correlación .....                  | 37 |
| Migrar Datos de eDART .....                              | 37 |
| Últimas Muestras de Piezas.....                          | 38 |
| Últimos Procesos Universales.....                        | 38 |
| Últimas Piezas .....                                     | 38 |
| Últimas Hojas de Configuración de la Máquina.....        | 38 |
| Últimos Moldes .....                                     | 38 |
| Piezas .....   | 39 |
| Registros de Piezas.....                                 | 39 |
| Descripción General .....                                | 39 |
| Calidad .....  | 40 |
| Revisiones .....   | 41 |
| Crear un Nuevo Registro de Pieza .....                   | 42 |
| Resumen de Edición de Un Registro de Pieza .....         | 43 |
| Editar un Registro de Pieza: Características de CTQ..... | 44 |
| Muestras de Piezas .....                                 | 45 |
| Registros de Muestras de Piezas .....                    | 45 |
| Detalles de la Muestra de la Pieza .....                 | 45 |
| Detalles del Trabajo .....                               | 45 |
| Mediciones.....  | 45 |
| Introduzca las Medidas de la Pieza.....                  | 46 |
| Moldes .....   | 47 |
| Registros de Molde .....                                 | 47 |
| Detalles del molde .....                                 | 47 |
| Detalles de la Pieza .....                               | 47 |
| Variantes de Pieza .....                                 | 48 |
| Procesos .....   | 48 |
| Historial de Revisiones.....                             | 48 |
| Crear un Nuevo Registro de Molde.....                    | 49 |
| Editar un Registro de Molde .....                        | 50 |
| Procesos.....  | 51 |
| Registros de Proceso .....                               | 51 |
| Detalles del Proceso.....                                | 52 |
| Detalles del Molde .....                                 | 52 |
| Perfiles de Llenado .....                                | 52 |
| Perfil de Sostenimiento.....                             | 52 |
| Objetivos.....   | 52 |
| Plantillas de Ciclo .....                                | 52 |
| Hojas de Configuración .....                             | 52 |
| Historial de Revisiones.....                             | 52 |
| Crear un Nuevo Registro de Proceso .....                 | 53 |
| Editar un Registro de Proceso .....                      | 53 |
| Impresión del Registro de Proceso .....                  | 54 |
| Hojas de Configuración.....                              | 55 |
| Registros de Hoja de Configuración .....                 | 55 |
| Detalles de la Hoja de Configuración .....               | 56 |
| Detalles de la Máquina .....                             | 56 |
| Detalles de la Pieza .....                               | 56 |
| Detalles del Molde .....                                 | 56 |
| Detalles del Material .....                              | 56 |
| Perfiles de Llenado .....                                | 56 |
| Perfiles de Sostenimiento .....                          | 56 |
| Objetivos.....   | 56 |
| Historial de Revisiones.....                             | 57 |
| Crear un Nuevo Registro de Hoja de Configuración .....   | 58 |
| Editar un Registro de Hoja de Configuración .....        | 58 |
| Impresión del Registro de Hoja de Configuración .....    | 59 |

|   |    |
|---|----|
| Máquinas.....   | 60 |
| Detalles de la Máquina .....  | 60 |
| Unidad de Cierre .....  | 60 |
| Unidad de Inyección.....  | 60 |
| Conjunto del Barril .....   | 60 |
| Historial de Revisiones.....  | 60 |
| Crear un Nuevo Registro de Máquina .....                            | 61 |
| Clonar Máquina.....   | 62 |
| Editar un Registro de Máquina.....                                  | 63 |
| Agregar o Archivar un Ensamble de Barril .....                      | 64 |
| Materiales.....   | 65 |
| Registros de Material.....  | 65 |
| Detalles del Material .....   | 65 |
| Propiedades.....  | 65 |
| Temperaturas.....   | 65 |
| Historial de Revisiones.....  | 65 |
| Crear un Nuevo Registro de Material.....                            | 66 |
| Editar un Registro de Material.....                                 | 67 |
| Importar Datos del Centro .....                                     | 68 |
| Iniciar un Estudio de Correlación.....                              | 69 |
| Migrar Datos de eDART .....   | 72 |
| Obtenga Archivos de Configuración de eDART .....                    | 73 |
| Extraer Archivos de Configuración de eDART Data Manager (EDM).....  | 73 |
| Extraer Archivos de Configuración del eDART Data Extractor .....    | 73 |
| Importar Configuraciones de eDART .....                             | 74 |
| Moldes.....   | 74 |
| Adaptadores Genéricos.....  | 77 |
| Visualización de Datos de eDART Migrados en The Hub .....           | 82 |
| Visualización de Datos de eDART Migrados en el Sistema CoPilot..... | 82 |

# Contenido

## The Hub para Transferencia de Moldes **83**

|  |    |
|--|----|
| Información General de la Aplicación ..... | 83 |
| Lanzar un Nuevo Molde .....                | 83 |
| Transferir un Molde.....                   | 85 |

## The Hub para Apoyo de Simulación **87**

|  |    |
|--|----|
| Información General de la Aplicación .....           | 87 |
| Importar una Simulación .....                        | 87 |
| Configuración del Sistema: Descripción General ..... | 89 |
| Sistema.....   | 89 |
| Hardware .....                                       | 89 |
| Software.....  | 89 |
| Acuerdos de Licencia de Usuario Final (EULA).....    | 89 |

## Configuración **89**

|   |    |
|---|----|
| Configuración del Sistema: Actualizaciones .....  | 90 |
| Software Actual.....                              | 90 |
| Canales de Lanzamiento (solo sistemas NixOS)..... | 91 |
| Lanzamiento Limitado .....                        | 91 |
| Comunicado General .....                          | 91 |
| Versión Validada.....                             | 91 |
| Actualizar Software del Sistema.....              | 92 |
| Actualización de un Sistema Debian.....           | 93 |
| Actualización de un Sistema NixOS.....            | 94 |

|   |     |
|---|-----|
| Configuración del Sistema: Licencias.....                                 | 95  |
| Licencias .....   | 95  |
| Agregar una Licencia .....  | 95  |
| Preferencias .....  | 96  |
| Elegir unidades de visualización .....                                    | 96  |
| Campos Personalizados.....  | 97  |
| Crear un Nuevo Campo Personalizado.....                                   | 97  |
| Editar un Campo Personalizado Existente.....                              | 97  |
| Usuarios.....   | 98  |
| Crear un Nuevo Usuario .....  | 98  |
| Editar una Usuario Existente .....  | 98  |
| Roles.....  | 99  |
| Roles Primarios.....  | 99  |
| Roles Personalizados .....  | 99  |
| Permisos .....  | 99  |
| Permisos de Roles Globales para el Software Hub y el Sistema CoPilot..... | 100 |
| Permisos de Rol del Software Hub .....                                    | 105 |
| Permisos de Funciones del Sistema CoPilot.....                            | 109 |
| Editar Roles de Usuario Personalizados .....                              | 115 |
| Actualizaciones de los sistemas CoPilot.....                              | 117 |
| Dirección IP de The Hub.....  | 119 |
| Cambio por interfaz gráfica de usuario (GUI).....                         | 119 |
| Cambiar por Símbolo del Sistema .....                                     | 120 |

## Ayuda **121**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Diagnóstico: Uso del disco..... | 121 |
| Uso del disco: .....            | 121 |

## Apéndice **122**

|  |     |
|--|-----|
| Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina ...                | 122 |
| Fit molde .....  | 123 |
| Fuerza de Cierre.....  | 124 |
| Velocidad de inyección.....  | 124 |
| Presión de Inyección .....   | 124 |
| Capacidad Real de Inyección (PS) .....   | 124 |
| Importación, Exportación, Copia de Seguridad y Archivo de Datos .....  | 125 |
| Descripción general.....   | 125 |
| Formato de Archivo .....   | 125 |
| Estructura de Datos .....  | 125 |
| Datos Importados .....   | 125 |
| Acceso a Datos .....   | 125 |
| Copia de Seguridad y Archivo de Datos.....   | 125 |
| Copia de Seguridad de Datos.....   | 125 |
| Archivo de Datos .....   | 125 |
| Retención y Limpieza de Datos .....  | 125 |
| Implementación y Configuración de Copia de Seguridad y Archivo de Datos .....  | 126 |
| Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub .....            | 127 |
| Descripción General .....  | 127 |
| Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos..... | 127 |
| Muestreo de Piezas para Hacer Datos de Correlación.....  | 129 |
| Evaluar los datos.....   | 130 |
| Elección de la Configuración de la Alarma con el Sistema CoPilot y el Software The Hub .....                         | 131 |
| Descripción General .....  | 131 |
| Escoger alarmas .....  | 131 |
| Selección de Límites de Alarma .....   | 131 |
| Configuración de Límites de Alarma.....  | 133 |
| Resumen de Valores para Configuración de Alarmas.....  | 134 |

# Introducción

Lea, comprenda y cumpla con las siguientes instrucciones.

## Exención de Responsabilidad


Puesto que RJG, Inc. no tiene control sobre el uso que otros puedan hacer de este material, no garantiza que se obtendrán los mismos resultados que los aquí descritos. RJG, Inc. tampoco garantiza la efectividad o seguridad de cualquier diseño posible o sugerido de artículos de manufactura según lo aquí ilustrado por cualquier fotografía, dibujo técnico y demás. Cada usuario del material o diseño, o de ambos, deberá hacer sus propias pruebas para determinar la adecuación del material o de cualquier material para el diseño, así como la adecuación de material, proceso y/o diseño para su propio uso específico. Las declaraciones concernientes a usos posibles o sugeridos del material o los diseños aquí descritos no deben interpretarse como si constituyeran una licencia bajo alguna patente de RJG, Inc. que cubra dicho uso o como recomendaciones de uso de dicho material o los diseños en caso de infracción de una patente.


## Privacidad


Diseñado y desarrollado por RJG, Inc. Diseño, formato y estructura del manual, copyright 2026 RJG, Inc. Documentación de contenido, copyright 2026 RJG, Inc. Todos los derechos reservados. El material aquí contenido no puede copiarse por medios manuales, mecánicos o electrónicos, ya sea en su totalidad o en parte, sin el previo consentimiento por escrito de RJG, Inc. Por lo general, el permiso de uso se otorga en conjunto con el uso entre compañías que no estén en conflicto con los mejores intereses de RJG.

## Alertas

Los siguientes tipos de alerta son usados de acuerdo a la necesidad de más aclaración o para remarcar la información presentada en este documento:

 **DEFINICION** Una definición o aclaración de un término o términos utilizados en el texto.

 **NOTA** Una "nota" proporciona información adicional sobre un tema de debate.

 **PRECAUCION** Una "precaución" se usa para concientizar al operador sobre las condiciones que pueden provocar daños en el equipo y/o lesiones al personal.

# Introducción (continuación)

## Aplicaciones de Software con Licencia The Hub

El software Hub está disponible en diferentes paquetes de aplicaciones de software: The Hub for Process Monitoring; El Centro de Desarrollo de Procesos, el Centro de Transferencia de Moldes; El centro para la importación de simulaciones; y el servidor Hub OPC UA. Las funciones descritas en esta guía incluyen características de todo el paquete de aplicaciones de software disponibles; algunas características pueden no estar disponibles dependiendo de la licencia comprada.

### El Hub para el Monitoreo de Procesos

Hub for Process Monitoring proporciona lo siguiente:

- descripción general del estado de toda la red
- descripción general del estado del trabajo
- gráficos de acceso rápido
- informes de trabajos

### The Hub para el Desarrollo de Procesos

Hub for Process Analytics proporciona lo siguiente:

- Resumen y detalle de los Reportes de Red de Máquinas/Moldes
- Información General del desempeño de las máquinas y su estado
- Configuración de Molde
- Alarmas o problemas
- Copia de seguridad de datos históricos de CoPilot
- Procesos y tendencias individuales de máquina

### The Hub para Transferencia de Moldes



The Hub para Transferencia de Moldes genera procesos de piezas con valores independientes de la máquina y hojas de configuración con valores dependientes de la máquina; lanza nuevos moldes usando combinaciones específicas de molde/máquina/proceso, o transfiere moldes existentes desde una base de datos ingresada por el usuario con los registros de moldes, máquinas, piezas, procesos y materiales.

### The Hub para Apoyo de Simulación

Hub for Simulation Support proporciona la importación de Moldex3D, archivos de simulación de Moldflow y una base de datos.

### Servidor Hub OPC UA

El servidor de arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta (OPC UA) del software Hub® facilita la transferencia de información de trabajo de RJG, variables de resumen y cambios de alarma desde el software The Hub a un sistema de ejecución de fabricación (MES) mediante la comunicación del protocolo de control de transmisión (TCP).



# Introducción (continuación)

## Iconos del Software y Navegación

Los siguientes detalles comúnmente utilizan íconos y sus funciones en el software The Hub.

|   |                                |   |   |  |  |   |                                       |  |
|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|--|
|    | <b>Recargar Página</b>         | Haga clic en el objeto para volver a cargar la vista de Tablero del The Hub.  |    | <b>Ampliar Información</b>               | Haga clic en el objeto para ver la información del trabajo completo.   |    | <b>Información</b>                    | Haga clic en el objeto para ver los reportes de trabajo.   |
|    | <b>Seleccionar Columnas</b>    | Haga clic en el objeto para ver y seleccionar qué encabezados de columna mostrar en la pantalla.  |    | <b>Salir de Ventana</b>                  | Haga clic en el objeto para salir de una ventana abierta.  |    | <b>Conexión de Actualización</b>      | Pase el ratón sobre el objeto para ver la fecha/tiempo de la actualización más reciente de conexión. |
|    | <b>Ordenar Columna</b>         | Haga clic en el encabezado de una tabla para ordenar el contenido alfabéticamente o numéricamente, haga clic nuevamente para cambiar la clasificación por orden ascendente o descendente. |    | <b>Buscar</b>                            | Haga clic en el objeto, luego ingrese un término para buscar en la lista de moldes, máquinas, materiales, piezas, procesos y hojas de configuración. |    | <b>Conectado/Activado</b>             | El objeto indica una conexión o estado de activación.  |
|  | <b>Casilla de Verificación</b> | Haga clic en el objeto para seleccionar o deseleccionar.  |  | <b>Filtrar por Palabra Clave o Frase</b> | Haga clic en el campo junto al objeto e introduzca una palabra clave o frase para filtrar los registros.   |  | <b>Mostrar Máquinas Desconectadas</b> | Haga clic en el objeto para ver las máquinas y trabajos desconectados.                               |
|  | <b>Ayuda</b>                   | Haga clic en el objeto para ver los diagnósticos.   |   |  |  |   |                                       |  |

## Introducción (continuación)



**Configuración**

Haga clic en el objeto para ver la configuración disponible para el elemento actual.



**Usuario**

Toque el objeto para ver la información del usuario.



**Roles**

Toque el objeto para ver la configuración de roles y los permisos de los usuarios.



**Dispositivos**

Toque el objeto para ver la información del dispositivo.



**Tablero**

Haga clic en el objeto para ver el Tablero.



**Máquinas**

Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Máquina.



**Moldes**

Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Piezas.



**Procesos**

Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Proceso.



**Piezas**

Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Piezas.



**Materiales**

Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de Material.



**Hojas de Configuración**

Haga clic en el objeto para ver, crear o editar registros de la Hoja de Configuración.



**Comparar Registros**

Permite la selección de dos registros para comparar; consulte "Comparación de Registros" en la página 33.



**Lanzar un Nuevo Molde**

Haga clic en el objeto para Lanzar un Nuevo Molde.



**Importar una Simulación**

Haga clic en el objeto para Importar una Simulación.



**Transferir un Molde**

Haga clic en el objeto para Transferir un Molde.

## Introducción (continuación)

The 10,000 foot view  
has never looked better.

Please Start a Job First. X

Loaded Process X

La falta de información requerida en los siguientes documentos puede resultar en recomendaciones incorrectas de la máquina: Moho X

A B C D


### Notificaciones del Software

Las notificaciones del Software aparecen en la parte inferior de la pantalla.


Las notificaciones de **Error A** aparecen debido a información faltante o incorrecta, o errores generales del software; *las notificaciones de error pueden ser rojas o amarillas, dependiendo de la urgencia de la acción requerida.* Lea el error para determinar el tipo de error y la acción correctiva requerida.

Las notificaciones de **Éxito B** aparecen como una confirmación de cualquier cambio o comando que se haya realizado en el software.

Las notificaciones de **Información C** proporcionan información adicional para ayudar al usuario.

Toque  el ícono de **D salida** para descartar la notificación de la pantalla.

# Introducción (continuación)




## Inicio de Sesión de Usuario

Para ver el software The Hub®, abra **A** Google Chrome e **ingrese** la dirección IP o dominio asignado en la barra de direcciones del navegador.

El software The Hub requiere que los usuarios inicien sesión con un nombre de usuario y contraseña antes de su uso. **Ingrese** el **B** nombre de usuario y la **C** contraseña asignados, luego haga clic en el botón **D** Iniciar Sesión para ingresar a The Hub.

Los usuarios sin nombres de usuario y contraseñas solo pueden ver el tablero; haga clic en el botón **E** Ver Tablero para ver el Tablero.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Información General de la Aplicación

Hub for Process Monitoring tiene tres páginas principales, o vistas, donde los usuarios pueden acceder a datos, ver gráficos y registros, y generar informes.


La vista **A** **Tablero** proporciona una visión global del estado de la máquina y la calidad de las piezas en la red, junto con ocho min-reportes precargados, todos mostrados dentro de un período de tiempo seleccionable.

La vista **B** **Máquinas** proporciona una vista detallada de cada máquina y del estado de la máquina en la red.

La vista **C** **Moldes** proporciona una descripción general de todos los trabajos para cada molde.

La vista **D** **Reportes** proporciona un registro de trabajos por máquina.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Tablero

El Tablero proporciona una vista general del estado de la máquina y calidad de la pieza en la red en el **A** Gráfico de Estado de la Máquina, **B** Gráfico de la Calidad de la Pieza y diez tablas precargadas previamente que muestran los cinco trabajos principales dentro del periodo de tiempo seleccionado en cada categoría: Mayoría de Ciclos, Mayor [Porcentaje] % de Ciclos Rechazados, Mayoría de Alarmas, Tiempo de Inactividad más Largo, Tiempo de Ciclo Excedido, el tiempo de ciclo excedido, Máquina Fuera Coincidencia y Molde Fuera de Coincidencia.

El **A** Tablero del Gráfico de Estado de Máquina y el **B** Gráfico de Calidad de las Piezas muestran datos de trabajos que han estado activos en las últimas 24 horas.

## Gráfico de Estado de la Máquina


El **A** Gráfico de Estado de la Máquina muestra, en tiempo real la cantidad de máquinas en funcionamiento, detenidas, desconectadas y apagadas en las instalaciones.

## Gráfico de Calidad de las Piezas

El **B** gráfico de calidad de las piezas muestra el número de ciclos correctos, ciclos correctos sin alarmas, ciclos correctos con alarmas de advertencia y ciclos defectuosos con alarmas de rechazo de los trabajos activos durante las últimas 24 horas.

**Flotar** el puntero del ratón sobre el ícono para ver la fecha de su Última Actualización y tiempo ya sea para el Estado de la Máquina o el Gráfico de Calidad de la Pieza.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos




## Tablas del Tablero

Los reportes de resumen del Tablero muestran los datos del trabajo de los trabajos que han estado activos en el rango de tiempo seleccionado en **A** [Elija Periodo: menú desplegable](#).

Haga clic <sup>\*</sup> en el **A** [Elija Periodo: menú desplegable](#) para seleccionar Ayer, Última hora, Últimas 8 horas, Última Semana o Último Mes para ver los datos que se muestran en las tablas debajo de los gráficos en ese rango de tiempo.

## The Hub para el Monitoreo de Procesos



(Tablas de tablero, *continuación*)


Tabla de la Mayoría de Ciclos

La **A** [tabla de la Mayoría de Ciclos](#) proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y los ciclos totales.

Mayor [Porcentaje] % de Ciclos con Piezas Defectuosas

La **B** [Mayor \[Porcentaje\] % de Ciclos con Piezas Defectuosas](#) proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y el [porcentaje] % de rechazo de cada trabajo.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



(Tablas de Tablero, *continuación*)

Tabla de la Mayoría de Alarmas

La **A** [Tabla de la Mayoría de Alarmas](#) proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enumera el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y las alarmas totales para cada trabajo.

Mayoría de las Advertencias

La **B** [tabla Más advertencias](#) proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enumera el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y las alarmas de advertencia para cada trabajo.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Tabla de Tiempo de Inactividad Más Extenso

La **A** [Tabla de Tiempo de Inactividad Más Extenso](#) proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo en las últimas 24 horas y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y el tiempo de inactividad total.

**DEFINICION** es el tiempo que una máquina está inactiva mientras se ejecuta un trabajo. es el tiempo que una máquina está inactiva durante la duración de un trabajo, medido en horas, minutos y segundos, o días.

## Tabla de Tiempo de Ejecución más Extenso

La **B** [Tabla de Tiempo de Ejecución más Extenso](#) proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y el tiempo de ejecución más largo para cada trabajo.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



(Tablas de Tablero, *continuación*)

### Tabla de Tiempo de Ciclo Excedido

La **A** *Tabla de Tiempo de Ciclo Excedido* proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y el número de ciclos largos (ciclos que excedieron el tiempo de ciclo) para cada trabajo.

### Tabla de Máquina Sin Coincidencias

La **B** *Tabla de Máquina Sin Coincidencias* proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y los ciclos totales de la máquina no coincidente para cada trabajo.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## (Tablas de Tablero, *continuación*)


### Material Fuera de Juego Tabla

La **B** [Tabla de Material Sin Coincidencias](#) proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y los ciclos totales de la material no coincidente para cada trabajo.

### Tabla de Molde Sin Coincidencias

La **B** [Tabla de Molde Sin Coincidencias](#) proporciona una vista de tabla de cada trabajo que ha estado activo dentro del período de tiempo seleccionado y enlista el nombre de la máquina, el nombre del proceso, el nombre del molde y los ciclos totales de molde no coincidente para cada trabajo.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Máquinas

La vista **A Máquinas** proporciona detalles de cada máquina en la red y una **B vista detallada de las máquinas**.


La vista Máquinas muestra las máquinas en ejecución de forma predeterminada; para ver todas las máquinas conectadas en red, incluyendo máquina detenida, caída, o desconectada, haga clic **\* en el ícono de C máquinas conectadas** para mostrar todas las máquinas conectadas en red.

La vista Máquinas puede mostrar las siguientes variables de máquina, molde y trabajo:

- Estado de Alarma
- Conectado (Sí/No)
- Campos Personalizados
- Tiempo de Inactividad
- Porcentaje de Tiempo de Inactividad (%)
- Ciclos Buenos
- Dirección IP
- Inicio del Trabajo
- Fin del Trabajo
- Coincidencia de la máquina
- Nombre de la Máquina
- Estado de Máquina
- Coincidencia del material
- Coincidencia del molde
- Nombre del Molde
- Ciclos Fuera de Partido
- Nombre del Proceso
- Porcentaje de Rechazo (%)
- Ciclos de Piezas Defectuosas
- Tiempo de Ejecución
- Número de Serie
- Plantilla
- Ciclos Totales
- Ciclos advertencia
- Versión

*(continúa en la siguiente página)*

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



(continuación de la página anterior)

Haga clic en el botón **D** registros archivados para ver los registros que se han archivado.

Haga clic en el botón **E** en **Seleccionar Columnas** para elegir las **F** variables que se muestran. Haga clic en el botón **G** HECHO para guardar los cambios y salir de la ventana emergente Seleccionar Columnas.

## Vista Detallada de Máquina

La Vista Detallada de Máquina muestra todas variables de máquina, molde y las variables de trabajo en una sola ventana deslizable.

Haga clic en el **H** ícono de ampliar información junto al nombre/columna de la máquina para ver la vista detallada de máquina; haga clic en el **I** ícono de salida para cerrar la vista detallada de la máquina.

Haga clic en el **J** ícono de información junto al nombre/columna de la máquina para abrir el reporte general del trabajo.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos

## Moldes

La vista **A Moldes** proporciona una descripción general de todos los trabajos para cada molde; Desde la vista de moldes, seleccione varios trabajos ejecutados con el molde para obtener una descripción general de los trabajos.

Haga clic en el nombre de un **B molde** para seleccionar el molde.

## Trabajos

La vista **C Trabajos** proporciona una descripción general de todos los trabajos asociados con el molde seleccionado. Haga clic en **D nombres de trabajos** para seleccionar varios trabajos ejecutados en el molde, luego haga clic en el botón **E Generar informe** para ver una **F descripción general de trabajos múltiples** de todos los trabajos seleccionados para el molde.


## Múltiple-Jobs Informe

El Múltiple-Jobs El informe para múltiples trabajos muestra lo siguiente:

- valores del ciclo de trabajos combinados,
- eventos de alarma de trabajos combinados, y
- tendencias de datos del gráfico resumido de trabajos combinados.

El informe de trabajos múltiples para múltiples trabajos no muestra lo siguiente:

- informe de auditoría,
- informe de estadísticas,
- informe de calidad, o
- Órdenes de trabajo.



# The Hub para el Monitoreo de Procesos

The screenshot shows a 'Multi-Job Report: Overview' page. At the top, there's a navigation bar with 'Overview' and 'Trends' tabs. Below this, the report details are displayed for Machine: KDAWGSMACHINE, Mold: MOLE3, and Process: TESTPROCESS. Key metrics include Standard Cycle Time (23s), Run Time (1h 15m 32s), Down Time (41s), Job Start (2024-02-08 15:04:21), and Job End (2024-02-09 10:28:19). The 'CYCLES' section shows Total (240), Good (240), Reject (0), Reject Rate (0%), Excessive Rejects (0), and Warning Cycles (0). The 'CUSTOM FIELDS' table has one entry: 'Custom Fields' with value 'newtest', Cycle Index 0, and Time 2024-02-09 14:17:06. The 'ALARM EVENTS' section shows 'No records found'. The 'JOB LIST' table lists three jobs with their respective Machine, Process, Template, Total Cycles, Reject Cycles, and Job Start times.

| Name          | Value   | Cycle Index | Time                |
|---------------|---------|-------------|---------------------|
| Custom Fields | newtest | 0           | 2024-02-09 14:17:06 |

| Alarm Type       | Above | Below | Error |
|------------------|-------|-------|-------|
| No records found |       |       |       |

| Machine       | Process     | Template        | Total Cycles | Reject Cycles | Job Start           |
|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| KDAWGSMACHINE | TESTPROCESS | MASTER TEMPLATE | 102          | 0             | 2024-02-09 09:50:26 |
| KDAWGSMACHINE | TESTPROCESS | -               | 95           | 0             | 2024-02-08 15:41:17 |
| KDAWGSMACHINE | TESTPROCESS | MASTER TEMPLATE | 83           | 0             | 2024-02-08 15:04:21 |

## Múltiple-Jobs Informe: Descripción General

El **A Informe de trabajos múltiples**: descripción general proporciona información sobre la máquina, el proceso, el molde y el trabajo, incluidos **B detalles del trabajo**, **C recuento de ciclos**, **D campos personalizados**, **E eventos de alarma** y **F lista de trabajos**.

Todos los valores mostrados en el Multi[ple]-Jobs Informe: la descripción general es el total combinado de los trabajos seleccionados.

**B Detalles del trabajo** muestra los nombres de la máquina, el molde, el proceso y la plantilla, así como el tiempo total de ejecución, la fecha/hora de inicio del trabajo y la fecha/hora de finalización del trabajo.


El recuento de **C Ciclos** muestra el número de ciclos totales, buenos, rechazados y fuera de coincidencia en el trabajo, junto con el porcentaje de tasa de rechazo (%), el recuento de rechazos excesivos y el recuento de fuera de coincidencia.

Los **D Campos personalizados** muestran los campos personalizados del trabajo.

Los **E Eventos de Alarma** muestran el estado de alarma del trabajo (sin alarma/alarma), alarmas totales y cualquier alarma por tipo de valores superiores o inferiores.

La **F Lista de trabajos** muestra los trabajos seleccionados en la parte inferior del informe.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Múltiple-Jobs Informe: Tendencias

El **A** **Múltiple Informe de empleos: Tendencias** proporciona gráficos de ciclo y resumen. El gráfico de resumen proporciona la selección y visualización gráfica de los **B** **tipos de datos del ciclo de trabajo** a lo largo del trabajo que forma **C** **tendencias**, y además resalta las condiciones de alarma que ocurrieron.

Las tendencias están formadas por valores de resumen de ciclo; un solo punto de datos representa un ciclo. Los puntos de datos se visualizan en conjunto, creando una curva que permite la visualización de las tendencias.


El gráfico del ciclo proporciona la selección y visualización gráfica de las **D** **curvas del ciclo de trabajo**. Cada **D** **curva de ciclo de trabajo** proporciona la entrada del dispositivo Lynx, la secuencia de la máquina o los datos del ciclo del sensor de presión/temperatura de la cavidad para ver o imprimir en el gráfico del ciclo.

El tipo y la cantidad de **B** **tendencias** de los **tipos de datos del ciclo de trabajo** **C** y las **D** **curvas de ciclo de trabajo** disponibles dependen de la máquina y el equipo conectado.

Además, los usuarios pueden exportar varios trabajos desde el gráfico de resumen (varios archivos .csv contenidos en una carpeta .zip); la exportación comenzará desde el principio date/time del primer trabajo y final al final date/time del último trabajo. El usuario puede seleccionar si desea exportar las tendencias seleccionadas o todas las tendencias, y si desea incluir mediciones parciales.

Para obtener información sobre todos los controles de resumen y gráficos de ciclo, y sobre la exportación de trabajos, consulte la página 21–página 30.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Reportes

La **A** vista **Informes** proporciona una vista personalizable de los detalles de la máquina, el molde y el proceso de cada máquina en red, una **B** vista **detallada de los informes** y acceso a los informes de **C** Descripción general del trabajo, **D** Calidad, **E** Auditoría, **F** Estadísticas y **G** Tendencias para cada trabajo.

*(continúa en la siguiente página)*

# The Hub para el Monitoreo de Procesos

(continuación de la página anterior)

(Reportes, continuación)

La vista **A Reportes** muestra las siguientes variables de máquina, molde y trabajo:

- Nombre de la Máquina
- Nombre del Molde
- Nombre del Proceso
- Ciclos Totales
- Ciclos Buenos
- Ciclos de Piezas Defectuosas
- Porcentaje de Rechazo (%)
- Ciclos advertencia
- Ciclos Fuera de Partido
- Plantilla
- Inicio del Trabajo
- Fin del Trabajo
- Tiempo de Ejecución
- Tiempo de Inactividad
- Porcentaje de Tiempo de Inactividad (%)
- Campos Personalizados

Haga clic en el ícono de **B búsqueda** para ingresar/buscar una palabra o frase entre los reportes.

Haga clic en el icono de **C archivo** para mostrar los informes archivados en los informes enumerados.


Haga clic **D** en **Seleccionar Columnas** para elegir las **E variables** que se muestran. Haga clic en el botón **F HECHO** para guardar los cambios y salir de la ventana emergente Seleccionar Columnas.

## Vista de Reporte Detallado


La Vista de Reporte Detallado muestra todas las 12 variables de máquina, molde y trabajo en una sola ventana deslizable.

Haga clic en el **G ícono de ampliar información** junto al nombre/columna de la máquina para ver la vista detallada de máquina; haga clic en el **H ícono de salida** para cerrar la vista detallada de la máquina.

Haga clic en el **I ícono de información** junto al nombre/fila de la máquina para abrir el reporte de información general del trabajo (consulte "Reportes: Información General del Trabajo" en la página 16 para obtener más información).



# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Reportes: Información General del Trabajo

El informe **A Descripción general del trabajo** proporciona información sobre la máquina, el proceso, el molde y el trabajo, incluido **B información del trabajo**, el recuento de **C ciclos**, **D campos personalizados** y **E eventos de alarma** en la barra de **F historial**.

La **B Información del Trabajo** muestra la máquina, el molde y el proceso, y nombres de plantillas, así como el tiempo de ejecución total, la fecha/hora de inicio del trabajo y la fecha/hora de finalización del trabajo.


El recuento de **C Ciclos** muestra el número de ciclos totales, buenos, rechazados y fuera de coincidencia en el trabajo, junto con el porcentaje de tasa de rechazo (%), el recuento de rechazos excesivos y el recuento de fuera de coincidencia.

Los **D Campos personalizados** muestran los campos personalizados del trabajo.

Los **E Eventos de Alarma** muestran el estado de alarma del trabajo (sin alarma/alarma), alarmas totales y cualquier alarma por tipo de valores superiores o inferiores.

**Pase el mouse** sobre la barra **F Historial** de detalles del trabajo para ver los detalles del ciclo, incluida la fecha y hora de inicio del ciclo, la duración del ciclo (duración del ciclo), el estado de alarma/advertencia del ciclo, el estado de clasificación del ciclo y las instancias de alarma.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Informes: Calidad

El Informe de **A** calidad proporciona **B** Características de CTQ, **C** Muestras de grupo y **D** Muestras de control de calidad para el trabajo relacionado.

**B** Características de CTQ muestra la pieza relacionada y cualquier CTQ para la pieza.

**C** Muestras de grupo muestra las muestras de grupo tomadas durante el trabajo, incluidos el nombre, los números de pieza, el estado y la cantidad de ciclos.

**D** Muestras de control de calidad muestra las muestras de control de calidad tomadas durante el trabajo, incluido el nombre, los números de pieza, el estado y la cantidad de ciclos.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos

The screenshot shows a web interface for an audit report. The main content area is titled 'Report: Audit' and includes the following sections:

- Initial Alarm Limits:** A table with columns for Name, Lower Limit, Upper Limit, and Unit. It lists 'Back Pressure' with values 705.56 and 954.59 in psi.
- ALARM LIMIT CHANGES:** A table with columns for Name, Lower Limit, Upper Limit, Unit, User, and Date/Time. It shows two entries for 'Back Pressure' where the limits were updated from 'Unset' to 'Unset' by 'admin.admin' on 2022-02-22 at 14:42:45 and 14:43:04.
- ENDING ALARM LIMITS:** A table with columns for Name, Lower Limit, Upper Limit, and Unit. It lists 'Back Pressure, Hydraulic Pressure' with values 65 and 66 in psi, and 'Peak Pressure: End of Cavity 1'.
- ALARM EVENTS:** A table with columns for Alarm Type, Below Limit, Above Limit, and Error. It shows 'Back Pressure' with 0 Below Limit, 1972 Above Limit, and 1 Error.
- NOTES:** A section indicating 'No notes were recorded during this job.'

Callout boxes A through H point to the following elements:

- A:** The 'Report: Audit' title.
- B:** The 'Process: PROCESS01' field.
- C:** The 'CUSTOM FIELDS' table.
- D:** The 'INITIAL ALARM LIMITS' table.
- E:** The 'ALARM LIMIT CHANGES' table.
- F:** The 'ENDING ALARM LIMITS' table.
- G:** The 'ALARM EVENTS' table.
- H:** The 'NOTES' section.

## Reportes: Auditoría

El informe de **A** auditoría proporciona **B** información del trabajo , incluida la información ingresada durante la configuración; cualquier **C** campo personalizado utilizado para el trabajo; **D** Límites de alarma iniciales , incluidos los límites inferior y superior que se ingresaron para las alarmas en la configuración; **E** Cambios en el límite de alarma realizados durante el trabajo; **F** Finalizar los límites de alarma, incluidos los límites superior e inferior del trabajo; **G** Eventos de alarma que ocurrieron durante el trabajo; y **H** Notas ingresadas durante el trabajo (incluyendo cualquier nota de asesoramiento de asistencia de proceso ingresada en el sistema CoPilot). Si se ingresó un número de cambio de proceso con una nota, aparecerá en la sección **H** Notas .

# The Hub para el Monitoreo de Procesos

## Reportes: Estadísticas

El reporte de **A Estadísticas** ofrece una selección y visualización de hasta 26 valores de la máquina o variables de molde con hasta 12 estadísticas que se muestran para cada valor.


**Haga clic** en el botón de **B selección de estadísticas** para ver la ventana de **C selección de estadísticas**; **haga clic** en un **D tipo de valores estadísticos** (valores de máquina, molde, molde compuesto o plantilla), luego **haga clic** para seleccionar cada **E tipo de variable deseada, ubicación, cantidad e ID** (si es necesario), luego **haga clic** en el botón **F GUARDAR** para guardar las selecciones, o en el botón **G cancelar** para cancelar las selecciones.

**Haga clic en** el botón **H establecer como predeterminado** para guardar las selecciones en todas las sesiones para el proceso seleccionado.


Si lo desea, **ingrese** el número de ciclos desde los ciclos totales de los cuales se recuperarán los datos; se ingresa automáticamente un multiplicador de desviación estándar, pero también se puede cambiar.

Las siguientes estadísticas se muestran debajo de cada tipo de variable estadística elegida:

- Límite Superior de Especificación
- Límite Inferior de Especificación
- Límite de especificación nominal
- Máximo
- Mínimo
- Promedio
- Desviación Estándar
- Promedio + N \* Desviación Estándar
- Promedio - N \* Desviación Estándar
- Coeficiente de Variación
- Variación Esperada
- Cpk (medición de capacidad del proceso)
- Ppk (índice de rendimiento del proceso).



# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Reportes: Tendencias


El informe de **A tendencias** incluye gráficos resumen y gráficos de ciclos. El gráfico de resumen proporciona la selección y visualización gráfica de los **B tipos de datos del ciclo de trabajo** a lo largo del trabajo que forma **C tendencias**, y además resalta las condiciones de alarma que ocurrieron.

Las tendencias están formadas por valores de resumen de ciclo; un solo punto de datos representa un ciclo. Los puntos de datos se visualizan en conjunto, creando una curva que permite la visualización de las tendencias.

El gráfico del ciclo proporciona la selección y visualización gráfica de las **D curvas del ciclo de trabajo**. Cada **D curva de ciclo de trabajo** proporciona la entrada del dispositivo Lynx, la secuencia de la máquina o los datos del ciclo del sensor de presión/temperatura de la cavidad para ver o imprimir en el gráfico del ciclo.

El tipo y la cantidad de **B tendencias** de los **tipos de datos del ciclo de trabajo C** y las **D curvas de ciclo de trabajo** disponibles dependen de la máquina y el equipo conectado.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Añadir o Eliminar las Tendencias del Grafico de Resumen Añadir Tendencias del Gráfico de Resumen

Para seleccionar y ver tendencias adicionales, **haga clic en** el botón **A** **agregar**, luego **haga clic en** **B** **tendencias de máquina, tendencias de molde, tendencias de molde compuesto o tendencias de plantilla**. **Haga clic en** el tipo de variable de tendencia deseada de la lista y luego **haga clic** en **C** **listo**; las tendencias seleccionadas se agregarán al gráfico de resumen.

## Agregar Tendencias de Gráficos de Resumen con Alarmas o Límites

Para ver tendencias con alarma o límites, **haga clic en** los botones **D** **con eventos de alarma activados** o **E** **con límites de alarma definidos**. Se visualizarán las tendencias afectadas; las alarmas se indican en la línea de tendencia mediante un punto rojo.

## Eliminar Tendencias del Gráfico de Resumen

Para eliminar Tendencias, **haga clic** en el botón **F** **Eliminar**, **haga clic** para seleccionar una tendencia o tendencias, y luego **haga clic** en el botón **G** **Aplicar** para descartar la(s) tendencia(s).

# The Hub para el Monitoreo de Procesos

## Controles de Tendencias de Gráfico de Resumen

### Selección de Fecha

Haga clic en el menú desplegable, luego haga clic para seleccionar una **A** fecha para ver los datos de un día específico.

### Cursor Seleccione Punto/Mostrar Datos

Haga clic y mantenga presionado un **B** punto de datos dentro del gráfico para ver el cursor, que proporciona los detalles específicos del punto de resumen de datos del ciclo seleccionado.

### Zoom Acercar o Alejar

Las tendencias se escalan automáticamente para mostrar todo el trabajo. Haga clic, mantenga presionado y arrastre las **C** barras de gráficos para ampliar o seleccionar el período de tiempo deseado dentro del trabajo. Haga clic, mantenga presionado y arrastre entre el rango de tiempo seleccionado entre las barras del gráfico para mover el área de zoom a un período de tiempo diferente.

### Notas

Haga clic en el botón **E** NOTAS para mostrar las notas ingresadas durante el trabajo (incluidas las notas de asesoramiento de asistencia de coincidencia de procesos ingresadas en el sistema CoPilot).

### Panorámica A Través de Ciclos o Juego Ciclo-a-Ciclo

Haga clic en el botón **F** anterior para ver el ciclo anterior, el botón **G** reproducir para reproducir la fecha hasta el final del trabajo o el botón **H** siguiente para ver el siguiente ciclo. El cursor debe estar seleccionado para que estas funciones funcionen.

Haga clic, mantenga presionado y arrastre el gráfico de resumen para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha en el gráfico.

### Menú de Capas de Límites de Alarma y Advertencia

Toque el botón **I** Capas de límites para mostrar el menú Capas de límites y luego toque el **J** botón de advertencia y/o Botones **K** de límites de alarma para ver los valores límite.



## The Hub para el Monitoreo de Procesos

### Comparación de Ciclos de Gráficos de Resumen (Comparación de Ciclos en el Gráfico de Ciclos)

Se pueden seleccionar dos ciclos del gráfico de resumen para compararlos y mostrarlos en el gráfico de ciclo actual.

#### Seleccione Ciclo para Display/Comparison

Haga clic y **mantenga presionado** un punto de datos en el gráfico de resumen para mostrar el ciclo seleccionado y el cursor en el gráfico de ciclo; el **A icono de comparación** será verde azulado. Si **no se selecciona ningún ciclo para la superposición en el gráfico de resumen**, el icono de comparación será gris. Toque el **A icono de comparación**, luego **haga clic** y **mantenga presionado** otro punto de datos para superponer los ciclos del gráfico de resumen seleccionados en el gráfico de ciclo; el **A icono de comparación** será verde.

#### Comparación de Gráficos de Ciclos Visualización y Comportamiento de Ciclos

El **B ciclo de comparación** aparece en el gráfico de resumen como una línea verde y en el gráfico de ciclo como curvas de color más claro que las curvas del **C ciclo seleccionado actualmente**. El gráfico de ciclo mostrará las curvas del **C ciclo actualmente seleccionado** (cursor/ciclo de comparación) y el **B ciclo de comparación** del gráfico de resumen. El ciclo de comparación seguirá mostrándose en el gráfico de ciclos hasta que se borre.


#### Seleccione un Ciclo Diferente para Comparación y Superposición

Para seleccionar un ciclo diferente para comparar en el gráfico de ciclos, use los botones **D ANTERIOR** o **E SIGUIENTE** para navegar hasta el ciclo deseado, O clic , mantenga presionado y arrastre el cursor hasta el ciclo deseado. El gráfico de ciclo se actualizará automáticamente.

Para seleccionar un ciclo diferente para comparar en el gráfico de ciclos, elimine el ciclo de comparación actual (consulte a continuación: "Borrar un Ciclo de Comparación"), luego seleccione un nuevo ciclo para comparar (ver arriba "Seleccione Ciclo para Display/Comparison" "Display/Comparison").

#### Borrar un Ciclo de Comparación

Para eliminar un ciclo de comparación, clic el **A icono de comparación**; el icono será verde azulado.



# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Superposición de Ciclos de Gráficos de Resumen (Superposición de Ciclos en el Gráfico de Ciclos)

Se pueden superponer y mostrar varios ciclos del gráfico de resumen en el gráfico de ciclo.

### Seleccionar y Mostrar Ciclos Superpuestos

Haga clic y mantenga presionado un punto de datos en el gráfico de resumen para mostrar el cursor en el gráfico de resumen y el ciclo seleccionado en el gráfico de ciclo.


En el gráfico de ciclo, toque, mantenga presionado y arrastre el control deslizante del menú Acciones rápidas hacia la izquierda, luego haga clic en el botón MOSTRAR SUPERPOSICIONES.

Utilice el botón anterior del gráfico de resumen para superponer los ciclos anteriores, el botón de reproducción para superponer automáticamente los ciclos posteriores o el botón siguiente para superponer los ciclos posteriores en el gráfico de ciclos. El gráfico de ciclo se actualizará automáticamente.

### Borrar Ciclos Superpuestos

Para eliminar los ciclos superpuestos, toque el botón OCULTAR SUPERPOSICIONES en el menú Acciones rápidas del gráfico de ciclo.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Exportar Tendencias de Gráfico de Resumen

Las Tendencias del Gráfico de Resumen pueden ser exportadas a un archivo con formato de valores separados por coma (.csv) que incluye marca de tiempo, fecha/hora , valor de tendencia y todas las notas introducidas en la(s) tendencia(s) seleccionada(s).


Haga clic sobre el botón del **A** menú del gráfico de resumen; aparecerá la ventana para exportar las Tendencias del Gráfico de Resumen.

Seleccione una **B** fecha y hora de inicio y una **C** fecha y hora de finalización, luego haga clic para seleccionar un tipo de exportación: **D** datos resumidos (.csv) o datos del trabajo (.zip). A continuación, haga clic para seleccionar si desea incluir las **E** mediciones de las muestras de piezas y, finalmente, haga clic para seleccionar qué **F** tendencias desea exportar: todas las tendencias disponibles o solo las curvas seleccionadas actualmente.

Haga clic en el botón **G** EXPORTAR para generar un archivo .CSV descargable.

Haga clic en botón **H** HECHO para salir de la ventana.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Añadir o Eliminar Curvas del Gráfico de Ciclo


### Añadir Curvas del Gráfico de Ciclo

Para seleccionar y ver curvas de ciclo adicionales, **haga clic** en la flecha de **A expansión** para ver el menú de curvas, **haga clic** en el botón **B Agregar** y luego **haga clic** en **C en curvas de máquina, curvas de molde o curvas de molde compuestas**. **Haga clic** en el tipo de variable de curva deseada de la lista, y la ubicación y el ID (si es necesario) y luego haga clic en **D TERMINADO**; la(s) curva(s) seleccionada(s) se agregará(n) al gráfico de ciclo.

### Quitar Curvas del Gráfico de Ciclo

Para eliminar las curvas de ciclo, haga  **clic** en la flecha de **A expandir** para ver el menú de la curva, haga  **clic** en el botón **E eliminar**, haga  **clic** para seleccionar una curva y luego haga  **clic** en el botón **F aplicar** para descartar esa curva.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos



## Añadir o Eliminar Plantilla de Curvas del Gráfico de Ciclo


### Añadir Plantilla de Curvas del Gráfico de Ciclo

Para seleccionar y ver una plantilla de curva de ciclo, haga clic en la flecha **A expandir** para ver el menú de la curva, haga clic en el botón **B menú**, luego haga clic en el botón **C Plantillas**; haga clic en la **D Plantilla** deseada. Haga clic en el botón **F HECHO**; la plantilla de la curva seleccionada se añadirá a la gráfica ciclo como línea punteada.

### Quitar Plantilla de Curvas del Gráfico de Ciclo



Para eliminar una plantilla de la curva de ciclo, haga clic en la flecha **A expandir** para ver el menú de la curva, haga clic en el botón **B menú**, luego haga clic en el botón **C Plantillas**. Haga clic en el botón **E eliminar** para deseleccionar/eliminar una plantilla de la vista en el gráfico de ciclo. Haga clic en el botón **F HECHO**.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos







## Controles del Gráfico de Ciclo

### Cursor Seleccione Punto/Mostrar Datos


Con un ciclo seleccionado en el gráfico de resumen, haga clic  y mantenga presionado el gráfico de ciclo para ver el **A** cursor y los valores de los datos del ciclo (consulte "Controles de Tendencias de Gráfico de Resumen" "Cursor Seleccione Punto/Mostrar Datos" en la página 22). Haga clic , mantenga presionado y arrastre en el gráfico de ciclo para arrastrar el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha en el gráfico.

### Zoom Acercar o Alejar

Las curvas de ciclo se escalan automáticamente para mostrar todo el trabajo. Haga clic  en el botón **B** seleccionar rango de tiempo, luego haga clic , mantenga presionado y arrastre las **C** **D** barras de gráficos para ampliar o seleccionar el período de tiempo deseado dentro del trabajo.


Haga clic , mantenga presionado y arrastre entre las barras del gráfico para mover el área de zoom a un período de tiempo diferente y haga clic  **E** en HECHO para aplicar los cambios.

## The Hub para el Monitoreo de Procesos





### Controles de Gráfico de Ciclo (continuación)

#### Panorámica A Través de Ciclos o Juego Ciclo-a-Ciclo

Haga clic  en el botón SIGUIENTE en el **gráfico de resumen** para reproducir los datos hasta el final del trabajo, o en el botón ANTERIOR en el **gráfico de resumen** para reproducir la fecha hasta el inicio del trabajo (consulte "Controles de Tendencias de Gráfico de Resumen" "Añadir Tendencias del Gráfico de Resumen" "Panorámica A Través de Ciclos o Juego Ciclo-a-Ciclo" en la página 22).

#### Resalte una Curva o Curvas

Haga clic  y **mantenga presionado** en una **A** etiqueta de **curva** para destacar esa curva temporalmente en el gráfico, las otras curvas visibles se desvanecen hasta que la etiqueta de curva se libera **O**

Haga clic , **mantenga presionada** y **arrastre** una **A** etiqueta de **curva hacia la derecha** para resaltar esa curva en el gráfico, las otras curvas visibles permanecerán desvanecidas hasta que la etiqueta de la curva se arrastre de nuevo a la posición original.

# The Hub para el Monitoreo de Procesos

## Estados de Secuencia de la Máquina

El gráfico **A Estados de secuencia de máquina** muestra el estado actual de cada señal, entrada y salida de secuencia de máquina asignada.

Si una señal/entrada/salida de secuencia está activada, la línea correspondiente aparecerá en la mitad superior del área de dicha señal de secuencia (alto); si una señal/entrada/salida de secuencia está desactivada, la línea correspondiente aparecerá en la mitad inferior del área de dicha señal de secuencia (bajo).


## Agregar Estados de Secuencia de Máquina

Expande el widget Gráfico de ciclo, luego presiona **B**, mantén presionado y arrastra la **B barra Secuencia de máquina** hacia arriba para ver Secuencias de máquina.

Con el widget Gráfico de ciclo expandido de modo que los estados de Secuencia de máquina sean visibles, toque **C** el botón **C de flecha** para expandir y ver el menú de curva de datos de ciclo, luego toque **D** el botón **D AGREGAR** para ver las variables de secuencia de máquina de entrada o salida seleccionables. Toque **E** el **F tipo de variable de secuencia de máquina** deseada y luego toque **I** el botón **I LISTO** para regresar al gráfico de ciclo.

## Eliminar Estados de Secuencia de Máquina

Con el widget Gráfico de ciclo expandido de modo que los estados de Secuencia de máquina sean visibles, toque **C** el botón **C de flecha** para expandir y ver el menú de curva de datos de ciclo, luego toque **E** el botón **E ELIMINAR**, luego toque **G** los **G estados de secuencia de máquina** deseados, luego toque **H** el botón **H APLICAR** para eliminar las selecciones.





# The Hub para el Desarrollo de

## Procesos


### Información General de la Aplicación

Hub for Process Development proporciona una base de datos ingresada por el usuario de registros de piezas, muestras de piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales, y permite a los usuarios importar datos de trabajo o realizar estudios de correlación. El panel de Hub for Process Development también brinda acceso a las herramientas The Hub for Mold Transfer y The Hub for Simulation Support; estas herramientas solo funcionarán si se aplican las licencias correctas al software.

Haga clic en  en el botón de menú correspondiente para ver el panel de Hub for Process Development para importar datos de trabajo, ver o agregar registros de piezas, muestras de piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y registros de materiales, iniciar un estudio de correlación, iniciar un molde nuevo o transferir un molde e importar una simulación.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos




## Creación de Registros

Se puede crear un registro sin ingresar los elementos que se requieren para su uso con las herramientas de transferencia de proceso "Lanzamiento de un nuevo molde" o "Transferencia de un molde" para determinar el ajuste de la máquina/molde; consulte cada sección de registro de esta guía para conocer los elementos necesarios para satisfacer los requisitos de transferencia de moldes para estas herramientas.

Los campos requeridos para la creación de registros A están resaltados en rojo.

Los campos requeridos para la transferencia de moldes B están resaltados en amarillo.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos




## Comparación de Registros

Cada página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales) proporciona una lista de registros con la capacidad de comparar dos registros. Una comparación de dos registros muestra una comparación en paralelo de la información de cada registro, con la opción de ocultar los valores coincidentes para identificar rápidamente las diferencias entre los registros.

Navegue a una página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas o materiales); **haga clic** en el botón **A** **comparar**, luego **haga clic** en **B** **dos registros** para seleccionar cuáles comparar, luego **haga clic** en el botón **C** **COMPARAR**. La **D** **página de comparación de registros** mostrará la información de ambos registros uno al lado del otro; para ocultar toda la información/valores coincidentes que comparten los registros, haga **click** en el botón **E** **OCULTAR VALORES QUE COINCIDEN**. Para ver toda la información después de ocultar los valores que coinciden, haga **click** en el botón **F** **MOSTRAR TODOS LOS VALORES**. Cuando termine de comparar registros, haga **click** en el botón **G** **ATRÁS** para regresar a la página de registros.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos




## Historial de Revisión de Comparación de Registros

Cada tipo de registro proporciona un historial de revisión de registros dentro del registro. El historial de revisión muestra cuándo se creó el registro y cada cambio realizado en el registro desde su creación. Las versiones de revisión de cada registro se pueden comparar fácilmente utilizando la función de comparación de registros.

Mientras ve un registro, **haga clic** en **A Historial de revisiones** para ver el historial de revisiones de ese registro (para registros de piezas, seleccione la pestaña "Revisiones", luego seleccione Historial de revisiones; consulte "Historial de Revisiones" en la página 41). Haga **clik** en cualquiera de los dos **B Íconos** junto a la fecha y hora a lo largo de la **C línea de tiempo del historial de revisión** para seleccionar y comparar las dos fechas/horas seleccionadas; haga **clik** en el botón **D COMPARAR** para ver la comparación lado-a-lado.

La página de comparación mostrará la información de fecha/hora de ambos registros del historial de revisión uno al lado del otro; para ocultar toda la información/valores coincidentes que comparten los registros, haga **clik** en el botón **E OCULTAR VALORES QUE COINCIDEN**. Para ver toda la información después de ocultar los valores que coinciden, haga **clik** en el botón **F MOSTRAR TODOS LOS VALORES**. Cuando termine de comparar registros, **haga clic** en el botón **G ATRÁS** para regresar a la página del historial de revisión del registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Archivo de Registros


Los registros de piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales se pueden archivar para que el registro no esté disponible para su uso en los sistemas CoPilot conectados.

Navegar a una página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas o materiales); **haga clic en** un **A registro** name/number para seleccionarlo y ver los detalles del registro; luego **haga clic en** el botón **B editar** y luego **haga clic en** el botón **C ARCHIVADO** para archivar o desarchivar el registro. **Haga clic** en el botón **D GUARDAR** para completar el archivo.

Aparecerá una notificación al usuario para confirmar el archivo del registro seleccionado; si otros registros se ven afectados por el archivo, la información del registro afectado se incluirá en la notificación. **Haga clic** en el botón **E CONTINUAR** para confirmar el archivo del registro.

De forma predeterminada, los registros archivados se ocultarán de los registros enumerados. Para ver registros archivados, **haga clic en** el botón **F Ver registros archivados** para ver todos los registros, incluidos los registros archivados. Los registros archivados tendrán un **G icono de registros archivados** junto al registro nombre/número en la lista de registros.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Clasificación y Búsqueda de Registros

### Clasificación de Registros

Cada página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales) se puede ordenar utilizando los encabezados de las columnas. **Haga clic** en un **A encabezado de columna** para ordenar los registros en orden ascendente; **haga clic** en el encabezado de la columna un **segundohora** para ordenar los registros en orden descendente. Se muestra un triángulo junto a la columna que está ordenada. Si la punta del triángulo está hacia arriba, la columna se ordena en orden ascendente; si el punto del triángulo está hacia abajo, la columna se ordena en orden descendente.

Seleccione qué columnas y la información de registro correspondiente están visibles; **haga clic** en el botón de **B selección de columna**, luego **haga clic** para select/deselect columnas para mostrar en la página de registros. Los encabezados de las columnas seleccionadas se resaltan en verde.

### Búsqueda de Registros

Cada página de registros (piezas, moldes, procesos, hojas de configuración, máquinas y materiales) se puede buscar mediante texto alfanumérico. **Haga clic** en el **C ícono de búsqueda**, luego **ingrese** el texto por el cual buscar. Se mostrarán todos los registros que coincidan, mientras que los registros que no coincidan se ocultarán hasta que se borre y salga de la búsqueda.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

## Tablero

El **A Tablero** una vista rápida de las diez hojas de configuración de máquinas más recientes, procesos universales, moldes y piezas, junto con acceso para lanzar un nuevo molde, importar una simulación, importar datos de trabajo, transferir un molde e iniciar un funciones de estudio de correlación.

### Lanzar un Nuevo Molde

Si tiene licencia, use la herramienta **B Lanzar un nuevo molde** para lanzar un nuevo molde ingresando registros de piezas y moldes, seleccionando (o ingresando) una máquina compatible y generando una hoja de configuración y un proceso (consulte "Lanzar un Nuevo Molde" en la página 83).

### Importar una Simulación

Si tiene licencia, use la herramienta **C Importar una simulación** para importar un archivo de simulación de molde (consulte "Importar una Simulación" en la página 87" en la página ).

### Importar Datos de Trabajo

Utilice la herramienta **D Importar datos del trabajo** para importar datos del trabajo desde otra instancia del software The Hub (consulte "Importar Datos del Centro" en la página 68).

### Transferir un Molde

Si tiene licencia, use la herramienta **E Transferir un molde** para transferir un molde existente de una máquina a otra seleccionando registros de piezas, moldes y procesos, seleccionando una máquina compatible y generando una hoja de configuración (consulte "Transferir un Molde" en la página 85) .


### Iniciar un Estudio de Correlación

Utilice la herramienta **F Iniciar un estudio de correlación** para encontrar correlaciones entre las piezas y los datos del proceso seleccionando muestras de piezas con mediciones críticas para la calidad (CTQ) completas con el mismo molde de diferentes procesos (consulte "Iniciar un Estudio de Correlación" en la página 69).


### Migrar Datos de eDART

Utilice la herramienta **G Migrar datos de eDART** para importar configuraciones de eDART al software The Hub para usar con sistemas CoPilot (consulte "Iniciar un Estudio de Correlación" en la página 69).

*(continúa en la siguiente página)*



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



(continuación de la página anterior)

## Últimas Muestras de Piezas

Las **H Muestras** de piezas más recientes muestran las 10 muestras de piezas más recientes con grupo, números de pieza, estado y número de ciclos.

## Últimos Procesos Universales

Los **I Últimos Procesos Universales** muestran los 10 procesos universales más recientes con nombre, molde, tiempo de ciclo y el nombre del usuario que los creó.

## Últimas Piezas

Las **J Últimas Piezas** muestran las 10 piezas más recientes por nombre, cliente y el nombre del usuario que las creó.

## Últimas Hojas de Configuración de la Máquina

Las **K Últimas Hojas de Configuración de la Máquina** muestran las 10 hojas de configuración de la máquina más recientes con el nombre, el molde, el proceso y el nombre del usuario que las creó.

## Últimos Moldes

Los **L Últimos Moldes** muestra los 10 moldes más recientes con nombre, cavidades y el nombre del usuario que los creó.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

## Piezas

### Registros de Piezas

Los **Registros de Piezas A** se ingresan y se muestran en la página de Piezas.

**Haga clic** en un número de pieza para ver la descripción general de la pieza, la calidad y la información del historial de revisiones. Los **registros de piezas A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

### Descripción General

La pestaña **A Descripción general de registros B** de piezas proporciona los detalles de la pieza, las variantes de la pieza y los moldes asociados.

### Detalles de la Pieza


**Detalles de la pieza C** contiene el nombre de la pieza, quién la creó y una descripción (si se ingresó).

### Variantes de Pieza

**Las variantes de pieza D** incluyen el número de pieza, el nombre, el material, el cliente y quién creó la pieza de cualquier variante de pieza. Las variantes de pieza se crean para asociar piezas hechas del mismo molde pero con diferentes materiales/customers/processes, y asociar las medidas de la pieza con las muestras tomadas de la variante de la pieza.

### Moldes

La sección **E Moldes** muestra los moldes asociados para la pieza; para obtener más información sobre las asociaciones de registros de moho, consulte "Moldes" en la página 47.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos

(Registros Parciales, *continuación*)

## Calidad

La ficha **Calidad de los registros** de piezas proporciona cualquier característica crítica para la calidad (CTQ), muestras de grupo y muestras de control de calidad (QC) para la pieza seleccionada.

## CTQ Características


**Características de CTQ** contiene el nombre de CTQ, el límite inferior, el valor nominal y el límite superior. Los valores de CTQ ingresados se usarán cuando se ingresen medidas de piezas para muestras de piezas (consulte "Editar un Registro de Pieza: Características de CTQ" en la página 44 e "Introduzca las Medidas de la Pieza" en la página 46).

## Muestras de Grupo


**Las muestras de grupo** para la pieza seleccionada se muestran en forma de lista. **Muestras de grupo** incluye el nombre de la muestra de grupo, el número de pieza asociado (variante), si la muestra está dentro de los límites especificados (yes/no), estado (completed/canceled/pending mediciones) y (número de) ciclos.

## Muestras de Control de Calidad

**Las muestras** de control de calidad para la pieza seleccionada se muestran en forma de lista. **Muestras de control de calidad** incluye el nombre de la muestra, el número de pieza asociado (variante), si la muestra está dentro de los límites especificados (sí/no), estado (mediciones completadas/canceladas/pendientes) y (número de) ciclos.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



(Registros Parciales, *continuación*)

Revisiones


Historial de Revisiones


La pestaña [Historial de revisión de registros](#) de **A** piezas es un [registro](#) **B** de las acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, proporcionando un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. Haga **click** en el encabezado **B** [Historial de Revisiones](#) para ver el historial de revisión del registro de piezas. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

**NOTA** El historial de revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.


# The Hub para el Desarrollo de Procesos

## Crear un Nuevo Registro de Pieza

Haga clic  en el botón **A** CREAR UNA NUEVA PIEZA en la página de registros de piezas.

Ingrese  el nombre de los **B** detalles de la pieza (este es un campo obligatorio)); el campo Creado por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).


Opcionalmente, ingrese  una **C** descripción de la pieza.

Opcionalmente, introduzca  **D** variantes de pieza para la pieza (las variantes de pieza se pueden crear a partir del registro de pieza en cualquier momento). hora siempre y cuando no se haya archivado el registro de parte); consulte "Variantes de Pieza" en la página 39.


La información para **D** variantes de piezas incluye el número de pieza, el nombre, el material y el cliente, y son opcionales. Sin embargo, si se ingresa una variante de pieza, se requieren el Número de pieza, el Nombre y el Material; el campo Cliente es opcional.

La sección Moldes estará en blanco; las piezas y el molde se pueden asociar cuando se lanza un nuevo molde o cuando se transfiere un molde (cuando se crea una hoja de configuración y un proceso).

Haga clic  en el botón **F** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **E** CANCELAR para salir sin guardar el registro.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Resumen de Edición de Un Registro de Pieza

Haga clic en el **A** número de pieza en la página de Registros de Piezas para ver el registro de pieza. Haga clic en el botón **B** EDITAR para editar los detalles de la parte general.


Edite los **C** Detalles de la Pieza (Nombre, Número, Grupo, Material o Cliente; el campo Creado Por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).

Edite o agregue una **D** variante de pieza (número de pieza, nombre, material o cliente).

Las asociaciones de molde no se pueden editar.

Haga clic en el botón **F** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **E** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Editar un Registro de Pieza: Características de CTQ

Haga clic en el **A** número de pieza en la página de Registros de Piezas para ver el registro de pieza. Haga clic en la pestaña **B** Calidad en la parte superior del registro de la pieza para ver las características de CTQ.

Haga clic en el botón **C** EDITAR para editar las **D** Características de CTQ.

Edite las **D** características de CTQ (nombre, límite inferior, valor nominal o límite superior).

Las muestras de grupo y las muestras de control de calidad no se pueden editar desde esta página; consulte "Muestras de Piezas" en la página 45.

Haga clic en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

## Muestras de Piezas

### Registros de Muestras de Piezas

Registros de muestras de piezas **A** que se recopilaron de los sistemas CoPilot se muestran en la página Muestras de piezas. **Haga clic** en el nombre de una muestra de pieza para ver los detalles, los detalles del trabajo asociado y las medidas. Una vez que se completa una muestra parcial, se pueden agregar mediciones al registro. Consulte X.

### Detalles de la Muestra de la Pieza

Detalles de la muestra parcial **B** contiene la información ingresada cuando se creó un registro de muestra parcial, incluido el nombre, el tipo de muestra, el estado, si la muestra parcial se encuentra dentro de los límites especificados, el número de ciclos, las notas y el fecha de creación.


Las muestras de piezas se designan como muestra de grupo o como muestra de control de calidad cuando se crean. Las muestras de grupo se utilizan normalmente durante el desarrollo del proceso con un molde nuevo. Las muestras de control de calidad generalmente se toman después del desarrollo del proceso, cuando una pieza está en producción.

### Detalles del Trabajo


La sección **C Detalles del trabajo** mostrará el trabajo, el material, la máquina, el molde y el proceso asociados para la muestra. **Haga clic** en el nombre de un Trabajo, Material, Máquina, Molde o Proceso para ver el registro asociado.

### Mediciones

La sección **D Mediciones** mostrará el ID de disparo asociado, la cavidad y cualquier característica de CTQ ingresada asignada a la pieza y variante de pieza para la muestra. Consulte "Crear un Nuevo Registro de Pieza" en la página 42 para obtener información sobre la creación de piezas y "Editar un Registro de Pieza: Características de CTQ" en la página 44 para obtener información sobre cómo ingresar las características de CTQ.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



Introduzca las Medidas de la Pieza


Haga clic en el **A** nombre de muestra de pieza en la página de registros de Muestras de pieza para ver el registro de muestra de pieza.

Haga clic en el botón **B** EDITAR para agregar **C** medidas.

Introduzca las **C** medidas de la pieza.

Haga clic en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro de la pieza, o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Moldes

### Registros de Molde

Los **Registros de Molde A** se muestran en la página Moldes. Haga clic en el nombre de un molde para ver los detalles del molde, los detalles de la pieza asociada, las variantes de la pieza asociada, los procesos asociados y el historial de revisiones. Los **registros de moldes A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

### Detalles del molde


**Detalles del Molde B** contiene la información ingresada cuando se creó un registro de molde, incluido el nombre del molde, el número de serie y el usuario que lo creó.

### Detalles de la Pieza

**Detalles de la Pieza C** contiene la información de la pieza física ingresada cuando se creó un registro de molde, incluido el número de cavidades, el estándar de eliminación, la altura, longitud y ancho del dado, el mínimo para molde abierto, el área de superficie de la pieza, el volumen de la pieza y el volumen del canal. Si se incluye, los detalles de la pieza también muestran los nombres de las cavidades y la información del patrón de los troqueles.

*(continúa en la siguiente página)*

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



(continuación de la página anterior)

## Variantes de Pieza

La sección **D Variantes de piezas** mostrará las piezas asociadas para el molde. Cuando se crea o edita un registro de molde, se pueden seleccionar registros de pieza existentes para crear la asociación pieza / molde; consulte "Crear un Nuevo Registro de Molde" en la página 49 o "Editar un Registro de Molde" en la página 50 para obtener información sobre cómo asociar una pieza y un molde.

## Procesos

La sección **E Procesos** mostrará los procesos asociados para el molde. Cuando se crea una hoja de configuración, los moldes se asocian con un proceso o procesos; consulte "Lanzar un Nuevo Molde" en la página 83 o "Transferir un Molde" en la página 85.


## Historial de Revisiones


El **F Historial de Revisiones** es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. **Haga clic** en el encabezado **F Historial de revisiones** para ver el historial de revisión del registro del molde. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.


**NOTA** El historial de revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos


## Crear un Nuevo Registro de Molde

Haga clic  en el botón **A CREAR UN NUEVO MOLDE** en la página de registros de Moldes.

**Ingrese**  los **B detalles del molde** (nombre, número de serie, número de cavidades, parte, altura del troquel, largo del troquel, ancho del troquel, apertura mínima del molde (**estos son campos obligatorios**)); el campo Creado por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).

El número apropiado de campos de nombres de cavidades aparecerá después de completar el campo de número de cavidades. Opcionalmente, **ingrese**  los nombres de las cavidades; los campos se llenan automáticamente con números y no es necesario editarlos si no se utilizan nombres.


Haga clic  en el menú desplegable **C estándar de eliminación** para seleccionar Euromap, SPI o Centrar para el Patrón de Eliminación; **ingrese**  las dimensiones horizontal, vertical y central donde corresponda. Si el golpe ubicado simétricamente, seleccione la casilla de verificación espejo para duplicar automáticamente el golpe reflejado del molde.

**Ingrese**  los **D detalles de la parte** física (área de superficie de la parte, volumen de la parte y volumen del corredor (**estos campos, excepto el número de cavidades, son obligatorios para las funciones de transferencia del proceso**)).

Se debe seleccionar una pieza para que part/part variantes que se asociarán con el molde y permiten el uso de las funciones de muestra de pieza .

Haga clic  en una pieza o **E piezas** para asociar un registro de pieza con el registro de molde.

Haga clic  en el botón **G GUARDAR** para guardar el registro de la pieza, o en el botón **F CANCELAR** para salir sin guardar el registro.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos




## Editar un Registro de Molde

Haga clic en el **A** nombre del molde para ver el registro del molde en la página de Registros de Moldes. Haga clic en el botón **B** EDITAR para editar los Detalles del Molde.

Edite los **C** detalles del molde, detalles de la parte física.

Haga clic en el botón **D** GUARDAR para guardar el registro del molde o en el botón **E** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Procesos

### Registros de Proceso

Los registros de proceso contienen variables independientes de la máquina; por lo tanto, los procesos se crean y guardan para su uso en todas las máquinas, *siempre que la máquina sea compatible con el molde seleccionado y los requisitos del proceso*. Además, los procesos solo se generan mediante la función "Lanzar un Nuevo Molde" – una vez que se genera un proceso para el lanzamiento de un nuevo molde, se puede seleccionar más tarde para utilizarlo con la función "Transferir un Molde".

**NOTA** Las variables de registro de proceso se ingresan y se muestran en unidades volumétricas y unidades de presión plástica.

Los **Registros de Proceso** **A** se muestran en la página de Procesos. **Haga clic** **A** en un registro de proceso para ver los detalles del proceso, los detalles del molde asociado, los detalles del material asociado, los perfiles de llenado, los perfiles de retención, los objetivos del proceso, las hojas de configuración asociadas y el historial de revisiones. Los **registros de procesos** **A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

**(continúa en la siguiente página)**

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

## Detalles del Proceso

**Detalles del proceso B** contiene el nombre del proceso, que el sistema genera automáticamente a partir del número de pieza y el nombre del molde, si el proceso ha sido marcado como Proceso Maestro, Creado Por y Notas.

## Detalles del Molde

Los **Detalles del Molde C** contiene los detalles del registro del molde asociado (consulte "Registros de Molde" en la página 47 para obtener información sobre los registros del molde).

## Perfiles de Llenado

Los **Perfiles de Llenado D** se crean cuando se crea o se genera un proceso; perfiles de llenado incluyen el número, velocidad, y los valores de posición.

## Perfil de Sostenimiento

Los **Perfiles de Sostenimiento E** se crean cuando se crea o genera un proceso; Los perfiles de sostenimiento incluyen valores de número, presión de sostenimiento (plástico) y tiempo.

## Objetivos

Los **Objetivos F** se crean cuando se crea o genera un proceso; los objetivos incluyen plástico: volumen, temperatura, flujo, presión y valores relacionados con el enfriamiento.

## Plantillas de Ciclo

**Plantillas de ciclo G** contiene las plantillas de ciclo asociadas para el proceso.


## Hojas de Configuración

**Hojas de configuración H** contiene las hojas de configuración asociadas (consulte "Registros de Hoja de Configuración" en la página 55 para obtener información sobre los registros de la hoja de configuración).


## Historial de Revisiones

El **I Historial de Revisiones** es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. **Haga clic** en el encabezado **I Historial de revisiones** para ver el historial de revisiones del registro del proceso. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

**NOTA** El historial de revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Crear un Nuevo Registro de Proceso

Los registros de proceso se crean solo a través de la herramienta Lanzar un nuevo molde ubicada en el tablero; consulte "Lanzar un Nuevo Molde" en la página 83 para obtener información sobre la herramienta Iniciar un molde nuevo.


## Editar un Registro de Proceso

Haga clic en el **A** nombre del proceso para ver el registro del proceso en la página de Registro de Procesos. Haga clic en el botón **B** EDITAR para editar el Registro del Proceso.

Editar los **C** detalles del proceso u objetivos, o archivar/desarchivar las **D** plantillas de ciclo. Otros elementos de registro de procesos (molde asociados y hojas de configuración) no se pueden editar desde la página de procesos y deben editarse desde las páginas de registros de moldes individuales o hojas de configuración.

Haga clic en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro del proceso o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.


# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Impresión del Registro de Proceso

Haga clic en el **A** nombre del proceso para ver el registro del proceso en la página de Registros de Procesos. Haga clic en el botón **B** IMPRIMIR para imprimir el registro del proceso.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Hojas de Configuración

### Registros de Hoja de Configuración

Las hojas de configuración incluyen valores específicos dependientes de la máquina que se utilizan *solo* con una combinación específica de pieza, molde, máquina y proceso y por lo tanto, se generan mediante las funciones "Lanzar un Nuevo Molde" o "Transferir un Molde" solo después de que se hayan creado todos los demás registros. /seleccionado. **Las Hojas de Configuración son Específicas del Molde.**

**NOTA** Las variables de registro de la hoja de configuración se pueden mostrar/ingresar en unidades de volumen o lineales y unidades de presión de plástico o presión hidráulica.

Los registros de la hoja de configuración **A** se muestran en la página Hojas de Configuración. **Haga clic** en el nombre de un registro de la hoja de configuración, luego **haga clic** en una variante de pieza (si corresponde) para ver los detalles de la hoja de configuración, los detalles de la máquina, los detalles de la pieza asociada, los detalles del molde asociado, los detalles del material asociado, incluidos los ajustes recomendados, los objetivos del proceso y el historial de revisiones. Los registros de la hoja de configuración **A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 obtener información sobre la comparación de registros.

*(continúa en la siguiente página)*

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

## Detalles de la Hoja de Configuración

Los **Detalles de la Hoja de Configuración B** contiene el nombre de la hoja de configuración, el nombre del registro del proceso asociado, el tipo de proceso y el nombre del usuario que la creó.

## Detalles de la Máquina

Los **Detalles de la Máquina C** contiene el nombre de la máquina asociada y el diámetro del tornillo de la máquina.

## Detalles de la Pieza

Los **Detalles de la Pieza D** contiene los detalles del registro de la pieza asociada (consulte "Registros de Piezas" en la página 39 para obtener información sobre los registros de la pieza).

## Detalles del Molde

Los **Detalles del Molde E** contiene los detalles del registro del molde asociado (consulte "Registros de Molde" en la página 47 para obtener información sobre los registros del molde).

## Detalles del Material

Los **Detalles del Material F** contiene los detalles del registro de material asociado (consulte "Registros de Material" en la página 65 para obtener información sobre los registros de material).

## Perfiles de Llenado

Los **Perfiles de Llenado G** contiene los perfiles de llenado agregados a la hoja de configuración.


## Perfiles de Sostenimiento

Los **Perfiles de Sostenimiento H** contiene los perfiles de sostenimiento agregados a la hoja de configuración.


## Objetivos

Los **Objetivos I** se crean cuando se crea o genera un proceso; los objetivos incluyen plástico: volumen, temperatura, flujo, presión y valores relacionados con el enfriamiento.

(continúa en la siguiente página)



# The Hub para el Desarrollo de Procesos




(continuación de la página anterior)

## Historial de Revisiones

La **J** [Historial de Revisiones](#) es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. Haga clic **J** [Historial de revisiones](#) para ver el historial de revisión del registro de la hoja de configuración. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.

**NOTA** El historial de revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Crear un Nuevo Registro de Hoja de Configuración

Los registros de la hoja de configuración se crean solo a través de las herramientas Lanzar un nuevo molde o Transferir un molde ubicadas en el tablero; consulte "Lanzar un Nuevo Molde" en la página 83 para obtener información sobre la herramienta Iniciar un molde nuevo o "Transferir un Molde" en la página 85 para obtener información sobre la herramienta Transferir un molde.


## Editar un Registro de Hoja de Configuración

Haga clic en el **A** nombre de la hoja de configuración para ver el registro de la hoja de configuración en la página de registros de Hojas de Configuración. Opcionalmente, haga clic para seleccionar una **B** variante de pieza para editar el registro de la hoja de configuración para esa variante. Haga clic en el botón **C** EDITAR para editar el registro de la hoja de configuración.

Edite el **D** tipo de proceso, **E** rellene y/o mantener perfiles, u objetivos. Otros elementos de registro de proceso (piezas asociadas, moldes asociados, materiales y procesos) no se pueden editar desde la página de hojas de configuración y deben editarse desde las páginas individuales de los registros de piezas, moldes, materiales o procesos.

Haga clic en el botón **F** GUARDAR para guardar el registro de la hoja de configuración o en el botón **G** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Impresión del Registro de Hoja de Configuración

Haga clic en el **A** nombre de la hoja de configuración para ver el registro de la hoja de configuración en la página de registros de Hojas de Configuración. Haga clic en el botón **B** IMPRIMIR para imprimir el registro de la hoja de configuración.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

## Máquinas

### Registros de Máquina

Los **Registros de Máquina A** se muestran en la página Máquinas. Haga

**click** en el nombre de una máquina para ver los Detalles de la Máquina, la Unidad de Cierre, las dimensiones de la Barra de Unión, la Unidad de Inyección, el Conjunto del Barril y el Historial de Revisiones. Los **Registros de Máquina A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

### Detalles de la Máquina

Los **Detalles de la Máquina B** contiene el nombre de la máquina, el fabricante, el modelo y el número de serie y el nombre del usuario que lo creó.

### Unidad de Cierre

Los detalles de la **unidad de sujeción C** incluyen los detalles físicos de la unidad de sujeción, incluida la barra de unión y la información del patrón de extracción.

### Unidad de Inyección

Los **D** detalles de la unidad de inyección incluyen los detalles físicos de la unidad de inyección, incluidas las cantidades del punto de ajuste de la máquina y las unidades de visualización.


### Conjunto del Barril

Los **Conjuntos de Barriles E** incluyen los conjuntos de barriles disponibles que se pueden utilizar en la máquina de moldeo por inyección.

### Historial de Revisiones


El **F Historial de Revisiones** es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. **Haga clic** en el encabezado **F Historial de revisiones** para ver el historial de revisión del registro de la máquina. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.


**NOTA** El historial de revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.





# The Hub para el Desarrollo de Procesos


## Crear un Nuevo Registro de Máquina



Haga clic  en el botón **A** **CREAR UNA NUEVA MÁQUINA** en la página de registros de Máquinas.


**Ingrese**  los **B** **detalles de la máquina** (nombre de la máquina (**este es un campo obligatorio**), fabricante, modelo y número de serie; el campo Creado Por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).



**Ingrese**  el físico **C** **abrazadera detalles de la unidad** (abrazadera type\*, apertura stroke\*, mínimo y máximoabrazadera fuerza \*, carrera del eyector, eyector fuerza , y plato horizontal y vertical longitudes \*).

**Ingrese**  los **D** **detalles** de la **barra de unión** física (horizontal y vertical) espacio\*, y molde máximo y mínimo altura\*).

**Haga clic en**  el menú desplegable **E** **de patrón de eliminación** y seleccione un patrón de eliminación de molde\* (euro map, SPI o centro).


**Ingrese**  los **E** **detalles del patrón de eliminación** (horizontal, vertical y centro). Si el orificio de perforación está situado simétricamente, seleccione la casilla de verificación de simetría para duplicar el orificio de perforación de forma simétrica. Para eliminar un patrón de eliminación, **haga clic en**  el **F** **botón menos**; Los orificios centrales solo se pueden quitar cuando se seleccionan euromap o SPI.

**Ingrese**  los **G** **detalles de la unidad de inyección** física (tipo, inyección máxima speed\*, y carrera máxima length\*. **Seleccione** las cantidades de ajuste de la máquina (lineal o volumétrica) y muestre las unidades de presión, longitud, temperatura y peso.


**Haga clic**  en **H** **+AÑADIR ENSAMBLAJE** para agregar e **ingresar**  los detalles físicos del **I** **ensamblaje del cañón** (tornillo diámetro\*, máxima inyección presión \*, índice de compresión, L/D proporción, volador tornillo longitud y tasa de plastificación).

**Haga clic**  en el botón **J** **GUARDAR** para guardar el registro de la máquina o en el botón **K** **CANCELAR** para salir sin guardar el registro.

\*ESTOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS PARA LAS FUNCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROCESOS.



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Clonar Máquina

Si hay varias máquinas del mismo modelo de un fabricante, las máquinas se pueden clonar rápidamente para crear registros de máquinas rápidamente.


Haga clic en el **A nombre de la máquina** para ver el registro de la máquina en la página de Registros de Máquinas. Haga clic en el botón **B CLONAR MÁQUINA** para editar los detalles de la máquina.

**Ingrese un nuevo nombre de máquina (esto es obligatorio).**

Si es necesario, edite los detalles de la máquina, los detalles de la unidad de cierre física, los detalles de la barra de unión, los detalles de la unidad de inyección física, los conjuntos de barriles o seleccione / anule la selección de un conjunto de barriles para asociar / disociar un registro de conjunto de barriles con el registro de la máquina.

Haga clic en el botón **C GUARDAR** para guardar el registro de la máquina o en el botón **D CANCELAR** para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos




## Editar un Registro de Máquina

Haga clic en el **A nombre de la máquina** para ver el registro de la máquina en la página de Registros de Máquinas. Haga clic en el botón **B EDITAR** para editar los detalles de la máquina.

Edite los detalles de la máquina, los detalles de la unidad de cierre física, los detalles de la barra de unión, los detalles de la unidad de inyección física, los conjuntos de barriles o seleccione / anule la selección de un conjunto de barriles para asociar / disociar un registro de conjunto de barriles con el registro de la máquina.

Haga clic en el botón **C GUARDAR** para guardar el registro de la máquina o en el botón **D CANCELAR** para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Agregar o Archivar un Ensamble de Barril

Haga clic en el **A** nombre de la máquina para ver el registro de la máquina en la página Registros de máquinas. Haga clic en el botón **B** EDITAR para editar los detalles de la máquina.

Haga clic en el botón **C** AÑADIR CONJUNTO junto al encabezado Conjunto del Barril; ingrese los detalles del ensamblaje del barril (todos los campos del ensamblaje del barril son obligatorios para las características de transferencia del proceso)

O  
Haga clic en el botón **D** Archivar en la esquina superior derecha de un Ensamble de Barril para archivar (o desarchivar) el ensamblaje. Archivar un conjunto de barril guarda el conjunto para uso futuro, pero permite utilizar otro conjunto de barril con la máquina.

Haga clic en el botón **E** GUARDAR para guardar el registro de la máquina o en el botón **F** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

## Materiales

### Registros de Material

Los **Registros de Material A** se muestran en la página de Materiales.

**Haga clic** en el nombre de un material para ver los detalles del material, las propiedades, las temperaturas y el historial de revisiones. Los **registros de materiales A** también se pueden comparar entre sí mediante la función de comparación de registros; consulte "Comparación de Registros" en la página 33 para obtener información sobre la comparación de registros.

### Detalles del Material

**Detalles del material B** contiene el nombre del material, el fabricante y creado por.

### Propiedades

**Propiedades del material C** contiene las propiedades físicas del material (grado de resina, porcentaje de remolado, color, tonelaje, tiempo máximo de residencia, aditivos (los aditivos ingresados deben estar separados por comas)).


### Temperaturas

**Temperaturas del material D** contiene la información de la temperatura de procesamiento (temperatura mínima de fusión, temperatura máxima de fusión, temperatura mínima del molde, temperatura máxima del molde, temperatura de secado y tiempo de secado).


### Historial de Revisiones

La **E Historial de Revisiones** es un registro de acciones iniciadas por el usuario que ocurren dentro del software, que proporciona un registro de cada acción del usuario relacionada con el registro mientras está conectado. **Haga clic** en el encabezado **E Historial de revisión** para ver el historial de revisión del registro de material. Consulte "Historial de Revisión de Comparación de Registros" en la página 34 para obtener información sobre cómo comparar revisiones de registros.


**NOTA** El historial de revisiones solo es visible para los usuarios designados con roles de administrador e ingeniero de procesos.





# The Hub para el Desarrollo de Procesos




## Crear un Nuevo Registro de Material

Haga clic  en el botón **A CREAR UN NUEVO MATERIAL** en la página de Registros de Material.


Ingrese  los **B detalles del material** (nombre del material (**este es un campo obligatorio**) y el fabricante; el campo creado por se completará automáticamente con el nombre del usuario actual).

Ingrese  las **C propiedades del material** (material base, grado de resina, porcentaje de remolido, color, factor de tonelaje (**este campo es obligatorio para las características de transferencia del proceso**), tiempo máximo de residencia y aditivos (los aditivos ingresados deben estar separados por comas)).

Ingrese  la información de **D temperaturas del material** (temperatura mínima de fusión, temperatura máxima de fusión, temperatura mínima del molde, temperatura máxima del molde (**estos campos son obligatorios para las características de transferencia del proceso**) y temperatura de secado y tiempo de secado).

Haga clic  en el botón **E GUARDAR** para guardar el registro de material o en el botón **F CANCELAR** para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Editar un Registro de Material

Haga clic en el **A** nombre del material para ver el registro de material en la página Registros de Material. Haga clic en el botón **B** EDITAR para editar los detalles del material.

Edite los detalles del material, las propiedades del material o la información sobre las temperaturas del material.

Haga clic en el botón **C** GUARDAR para guardar el registro de material o en el botón **D** CANCELAR para salir sin guardar el registro.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Importar Datos del Centro

La herramienta Importar datos de The Hub permite importar The Hub o datos de trabajo desde otra instancia del software The Hub. Consulte "Importación, Exportación, Copia de Seguridad y Archivo de Datos" en la página 125 del Apéndice para obtener información completa sobre los datos de trabajo importados y exportados, y la copia de seguridad y el archivo del software The Hub.

Haga clic en el botón **A** Importar datos del Hub en el panel.

Haga clic en el botón **B** EXAMINAR SISTEMA DE ARCHIVOS para abrir el explorador de archivos, luego ubique y haga clic en el archivo **C** .zip para importar, luego haga clic en el botón **D** Abrir.

Si la importación de datos se realiza correctamente, aparecerá temporalmente una barra de estado verde **E** en la página Importar datos del trabajo. Luego se mostrará un **F** resumen de los datos que se importaron. Haga clic en el botón **F** LISTO para salir de la función de importación de datos.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

## Iniciar un Estudio de Correlación

La herramienta Iniciar un estudio de correlación identifica las correlaciones entre las características físicas de la pieza y los datos del proceso mediante la comparación de muestras de piezas con mediciones CTQ completas del mismo molde con los datos del proceso recopilados durante la toma de muestras.

**NOTA** Solo se pueden seleccionar muestras de piezas con mediciones de CTQ completas para su uso con la herramienta Iniciar un estudio de correlación.

La mayoría de las características físicas de las piezas moldeadas por inyección se pueden correlacionar con las variables en la cavidad mostradas y registradas por el sistema CoPilot y el software The Hub. La determinación de las correlaciones entre piezas y datos se logra encontrando y cambiando las variables de la cavidad para cambiar las piezas a través de experimentos planificados. Referirse a "Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub" en la página 127 Quality/Process Correlaciones de datos con el sistema CoPilot y el software The Hub " en la página y "Elección de la Configuración de la Alarma con el Sistema CoPilot y el Software The Hub" en la página 131 " en la página para obtener más información sobre la planificación de experimentos y la búsqueda de correlaciones de piezas con el sistema CoPilot y el software The Hub.


Haga clic en el botón **A** Iniciar un estudio de correlación en el panel.

Haga clic para seleccionar el **B** molde deseado de la lista de moldes con muestras de piezas completas asociadas. Haga clic en el botón **C** SIGUIENTE para continuar.


Una vez seleccionado un molde, automáticamente se seleccionará el proceso asociado. Haga clic en el botón **D** SIGUIENTE para continuar.

Haga clic para seleccionar la(s) **E** muestra(s) de parte deseada(s) de la lista. Haga clic en el botón **F** SIGUIENTE para continuar.

(continúa en la siguiente página)



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



(continuación de la página anterior)

Haga clic para seleccionar la **A** ubicación de la cavidad deseada de la lista desplegable.

Haga clic para seleccionar las **B** variables de resumen de molde deseadas de la lista. Las variables con correlaciones  $\geq 90\%$  muestran la correlación más alta y son una buena opción para configurar alarmas. Si no se puede calcular una correlación (debido a una desconexión del sensor durante el muestreo u otro error), faltará el porcentaje de correlación variable; se mostrará en su lugar. Para expandir la lista de variables de resumen del molde, haga clic en **C** Cargar (x) Más.

**⚠ PRECAUCION** RJG, Inc. no recomienda el uso de variables de resumen de máquina para la correlación.

Haga clic en el botón **D** SIGUIENTE para continuar.

Haga clic en el botón **E** EXPORTAR para crear un archivo .csv descargable. Se abrirá una ventana del explorador de archivos; seleccione un nombre, una ubicación para el archivo y luego haga clic en **F** Guardar para guardar el archivo.

Haga clic en el botón **G** HECHO para salir.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos


The screenshot shows an Excel spreadsheet with a data table. The columns are labeled with letters A through AF. The data rows contain numerical values and text descriptions. The first few columns (A-F) appear to contain time and date information, while the remaining columns (G-AF) contain various numerical data points, likely representing mold variables.

El archivo .csv contiene los datos variables de resumen del molde exportados seleccionados y las siguientes columnas:

- Marca de tiempo
- Fecha y hora
- Nombre del Molde
- Nombre del Proceso
- Parte Muestra Nombre
- ID de toma de muestra
- Tiempo de Muestra Parcial
- Notas de Ciclo
- Parte Muestra Notas

A partir de los datos de correlación de variables de resumen de moldes exportados, se pueden realizar ajustes de alarma utilizando los ajustes más bajos y más altos utilizados durante las pruebas de muestras de piezas. Referirse a "Encontrar parte Quality/ Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub" en la página 127 y "Elección de la Configuración de la Alarma con el Sistema CoPilot y el Software The Hub" en la página 131 para obtener más información sobre la planificación de experimentos y la búsqueda de correlaciones de piezas con el sistema CoPilot y el software The Hub.

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



## Migrar Datos de eDART

La función Migrar datos de eDART permite a los usuarios convertir y migrar lo siguiente:

- Configuraciones de sensores de molde,
- Plantillas de proceso, y
- Configuraciones de proceso

desde sistemas eDART hasta el software The Hub, para usar con los sistemas CoPilot.

La función Migrar datos de eDART *actualmente no admite* la conversión o migración de lo siguiente:

- Configuraciones de la máquina,
- Configuración de Alarmas,
- V→P Configuración, o
- Configuración de compuerta de válvula

de los sistemas eDART a The Hub software/CoPilot sistema.

*(continúa en la siguiente página)*

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

*(continuación de la página anterior)*

## Obtenga Archivos de Configuración de eDART

Se requiere un archivo de configuración de eDART en formato .zip para migrar datos al sistema The Hub. Hay dos métodos para recuperar archivos de configuración de eDART: a través de eDART Data Manager (EDM) o mediante eDART Data Extractor.



### Extraer Archivos de Configuración de eDART Data Manager (EDM)

1. Desde una computadora conectada en red, localice la carpeta de datos eDART.  
c:\eDART\_Configurations\_Groups\Group Name\Molds
2. Localice el \Molds carpeta.
3. Copia el \Molds carpeta al escritorio.
4. Comprimir el \Molds carpeta en un archivo .zip.  
(Haga clic derecho en la carpeta, luego haga clic en " Enviar a " y luego haga clic en " Carpeta comprimida (zipped) " .)
5. El archivo está listo para cargarse en la herramienta The Hub Migrate eDART Data.


### Extraer Archivos de Configuración del eDART Data Extractor

1. Desde una computadora conectada a la red, abra eDART Data Extractor.
2. Seleccione la pestaña Obtener configuraciones.
3. Seleccione un molde.
4. Seleccione una carpeta para guardar.
5. Seleccione Obtener configuración.
6. Comprimir el carpeta en un archivo .zip.  
(Haga clic derecho en la carpeta, luego haga clic en " Enviar a " y luego haga clic en " Carpeta comprimida (zipped) " .)
7. El archivo está listo para cargarse en la herramienta The Hub Migrate eDART Data.

*(continúa en la siguiente página)*



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



(continuación de la página anterior)

Haga clic en el botón **A Migrar datos de eDART** en el Panel de desarrollo de procesos.

## Importar Configuraciones de eDART

Haga clic en el botón **B Examinar sistema de archivos** en la página Migrar datos de eDART, Importar datos de eDART. Navegue hasta el **C archivo .zip de datos eDART** deseado en la ventana del explorador de archivos y **haga clic** para seleccionarlo. **Haga clic** en el botón **D Abrir**.

**NOTA** La función Migrar datos eDART del software Hub acepta solo archivos de datos eDART que estén en formato .zip.


Una **E barra de progreso de carga de archivos** mostrará el progreso de carga de archivos en la página Migrar datos de eDART, Importar datos de eDART; Una vez cargado el archivo, la función Migrar datos de eDART navegará automáticamente al siguiente paso: Moldes.

## Moldes

Haga clic en un **F Molde** de la lista de Moldes para seleccionarlo para la migración. **Haga clic** en el botón **G Siguiente** para continuar con la migración del molde seleccionado.

(continúa en la siguiente página)

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



*(continuación de la página anterior)*


Confirmar la Configuración del Molde: Paso 1 de 2

Opcionalmente, haga clic en <sup>\*</sup> el campo **A** Nombre para ingresar <sup>||</sup> un nombre de molde.

Haga clic en <sup>\*</sup> el campo **B** Cavidades para ingresar <sup>||</sup> el número de cavidades en el molde; Se requiere el número de cavidades en el molde. Haga clic en <sup>\*</sup> el botón **C** Siguiente para continuar con la migración del molde seleccionado.

*(continúa en la siguiente página)*

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



(continuación de la página anterior)

## Asignar Nombres a las Cavidades: Paso 2 de 2

El sistema eDART proporcionó campos de identificación de sensores, en los que se podían ingresar nombres de cavidades, ID de cavidades u otras descripciones, como Fin de cavidad (ec), Mitad de cavidad (mid) o Post-Gate (pg). El sistema CoPilot proporciona campos separados para el nombre y la identificación de la cavidad; utilice los identificadores eDART proporcionados como referencia al ingresar los nombres de las cavidades.

Se completa una lista de cavidades. ;haga clic en cada campo **A** Cavity e ingrese un nombre de cavidad para cada nombre; los nombres de las cavidades son obligatorios. NO ingrese a ningún sensor " identificadores " (identificadores) en los campos del nombre de la cavidad.

Haga clic en el botón **B** Siguiente para continuar con la migración del molde seleccionado.

(continúa en la siguiente página)

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

## Elija Sensores: Paso 1 de 2

Se completa una lista de sensores; la lista incluye el número de serie del sensor, modelo, Lynx [Adapter] Modelo, identificador de eDART y ubicación. Haga clic en el **A** Mostrar/Ocultar Botón-Adaptadores genéricos para mostrar u ocultar cualquier adaptador Lynx genérico.


Haga clic en cualquier lugar de una **B** fila de sensores para seleccionar un sensor para la migración; Las filas de sensores seleccionadas se resaltarán en verde. Haga clic en el botón **C** SIGUIENTE para continuar con la migración.

## Adaptadores Genéricos

Los adaptadores genéricos son generalmente el adaptador que se monta fuera del molde y se conecta a los sensores a través del adaptador de placa ubicado en la parte del molde; por ejemplo, los sensores piezoeléctricos se conectan directamente a la placa del sensor PZ-4 y la placa del sensor se conecta al adaptador genérico. PZ/LX4F-S-ID.

Ambos adaptadores mostrarán configuraciones de sensores; *sin embargo*, el adaptador de placa ubicado en el molde mostrará los sensores necesarios relacionados con el molde, mientras que el adaptador genérico puede usarse en varios moldes y mostrar configuraciones innecesarias. Los adaptadores genéricos se ocultan automáticamente de forma predeterminada.

(continúa en la siguiente página)



# The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

## Asignar Sensores: Paso 2 de 2

Para cada sensor, **haga clic en** el menú desplegable **A Cavidad** para seleccionar y asignar un nombre de cavidad para el sensor.

**Opcionalmente, ingrese** y un **B ID (identificador del sensor)**; Los identificadores de eDART se enumeran como referencia. **Haga clic en** el botón **C SIGUIENTE** para continuar con la migración.

## Elija Procesos: Paso 1 de 2

**Haga clic** en cualquier lugar de una **D fila de proceso** para seleccionar un proceso para la migración; las filas de procesos seleccionados se resaltarán en verde o, **opcionalmente, haga clic en** el botón **E seleccionar todo** para seleccionar todos los procesos disponibles. **Haga clic en** el botón **F SIGUIENTE** para continuar con la migración.

## Configurar Procesos: Paso 2 de 2


**Opcionalmente, ingrese** un nombre de proceso diferente o un tiempo de ciclo estándar en los campos asociados.

## Elija plantillas: Paso 1 de 2


**Haga clic en** el botón **G SELECCIONAR** para ver y agregar plantillas de proceso.

**Haga clic** en cualquier lugar de una **H fila de plantilla** para seleccionar una plantilla para la migración; Las filas de plantillas seleccionadas se resaltarán en verde o, **opcionalmente, haga clic en** el botón **I seleccionar todo** para seleccionar todas las plantillas disponibles. **Haga clic en** el botón **J SIGUIENTE** para continuar con la migración.

(continúa en la siguiente página)



# The Hub para el Desarrollo de Procesos



(continuación de la página anterior)

Configurar Plantillas: Paso 2 de 2

Opcionalmente, haga clic para ingresar un nombre de plantilla diferente en el campo asociado. Haga clic en el botón SIGUIENTE para agregar la plantilla al proceso.

Configurar Procesos: Paso 2 de 2

Haga clic en el botón SIGUIENTE para completar la migración del proceso.

(continúa en la siguiente página)

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

A

The screenshot shows a web application interface for migrating eDART data. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu, a logo, and a user profile. Below this is a main header 'Migrate eDART Data' with a progress bar showing steps: IMPORT eDART DATA, MOLD, CAVITIES, SENSORS, PROCESSES, and SUMMARY. The 'SUMMARY' step is currently active. Below the header, there is a 'Summary:' section with a sub-section 'Review the migrated summary'. It shows 'Mold Name: P04001'. Under 'CAVITY NAMES', there are three columns of cavity data: Cavity 1 (1), Cavity 2 (2), and Cavity 3 (3). Under 'SENSORS', there is a table with columns: Name, Cavity, Location, ID, Model, Log Model, Pin Type, Pin Size, and Sensitivity. The table contains 9 rows of sensor data. Under 'PROCESSES', there is a table with columns: Name, Standard Cycle Time, and Template. It shows one process: P04001ESP with a cycle time of 20 min and template P04001ESP. At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'SAVE & VIEW RECORD', and 'MORE & MIGRATE MORE'. A blue line with a callout 'A' points to the 'SAVE & VIEW RECORD' button, and another blue line with a callout 'B' points to the 'MORE & MIGRATE MORE' button.

(continuación de la página anterior)

## Resumen

El resumen proporciona una revisión de los datos de eDART migrados, incluidos el nombre del molde, los nombres de las cavidades, los sensores, los procesos y las plantillas.

Haga clic en **A GUARDAR** & Botón VER REGISTRO para completar el proceso de migración y editar los datos del registro actual,


O

haga clic en **B GUARDAR** & Botón MIGRAR MÁS para guardar los datos migrados y continuar migrando datos adicionales del sistema eDART.

(continúa en la siguiente página)

B

# The Hub para el Desarrollo de Procesos



(continuación de la página anterior)

## Guardar y Ver Registro

La vista de registros migrados proporciona una revisión de los datos de eDART migrados, incluidos los detalles del molde, los nombres de las cavidades, el patrón de eliminación, los detalles de las piezas, las variantes de las piezas y los procesos.

Haga clic en el botón **A EDITAR** para completar el registro con los datos faltantes. Una vez completada la edición, haga clic en el botón **B GUARDAR** para guardar los cambios. Haga clic en el botón **C CERRAR** para cerrar el registro y regresar al flujo de trabajo Migrar datos de eDART.

(continúa en la siguiente página)

# The Hub para el Desarrollo de Procesos

(continuación de la página anterior)

## Visualización de Datos de eDART Migrados en The Hub


Los datos de eDART migrados se pueden ver en el software The Hub para las vistas de desarrollo de procesos **A** moldes y **B** procesos. El molde migrado también se muestra en cualquier vista de **C** Piezas correspondiente.

## Visualización de Datos de eDART Migrados en el Sistema CoPilot

Los moldes, procesos y piezas de datos eDART migrados se pueden seleccionar para su uso en sistemas CoPilot conectados en red. Cuando se selecciona un molde migrado en el sistema CoPilot, también se selecciona el proceso migrado asociado.

Cuando se inicia el trabajo, el usuario puede cargar la plantilla de proceso desde Cycle Graph. Con una plantilla de proceso y variables de resumen de plantilla seleccionadas, se puede ver lo siguiente:

- Las curvas de ciclo de plantilla importadas se pueden mostrar en el gráfico de ciclo.
- Los datos resumidos de la plantilla importada serán visibles para todas las variables de máquina, molde y compuesto al visualizar el widget Valores del ciclo anterior.
- Los datos resumidos de la plantilla importada serán visibles para todas las variables de máquina, molde y compuesto al visualizar el widget Configuración de alarma.
- Los datos resumidos de la plantilla importada serán visibles para todas las variables de máquina, molde y compuesto al visualizar el widget Coincidencia de plantilla.



# The Hub para Transferencia de Moldes

## Información General de la Aplicación

Hub for Mould Transfer, cuando tiene licencia, está disponible en el panel The Hub for Process Development.

The Hub para Transferencia de Moldes genera procesos de piezas con valores independientes de la máquina, hojas de configuración con valores dependientes de la máquina para combinaciones específicas de molde/máquina/proceso para lanzar nuevos moldes o transferir moldes existentes desde una base de datos de moldes, máquinas, piezas, procesos y registros de material ingresada por el usuario.

## Lanzar un Nuevo Molde

La herramienta Iniciar un nuevo molde genera un proceso con valores independientes de la máquina y una hoja de configuración para un trabajo en función de la pieza, la variante de la pieza, el molde y la máquina seleccionados.

**NOTA** Solo se pueden seleccionar registros de piezas, moldes y máquinas con los campos requeridos y necesarios completados para usar con la herramienta Lanzar un nuevo molde debido a los requisitos de ajuste del molde / máquina.


Haga clic en el botón **A** Lanzar un nuevo molde en el panel.

Haga clic en una **B** fila para seleccionar una parte, o haga clic en el **C** BOTÓN CREAR UNANUEVA PARTE, luego haga clic en el botón **D** SIGUIENTE. Si se creó una nueva pieza, también se debe haber creado al menos una variante de pieza para poder continuar.


Según la pieza seleccionada y las asociaciones de piezas, la variante de pieza y/o el molde puede ser asignado automáticamente. Si la variante de pieza o el molde no están asignados, haga clic para seleccionar la **E** variante de pieza correcta, luego haga clic en el botón **F** SIGUIENTE; haga clic para seleccionar el **G** molde correcto y luego haga clic en el botón **H** SIGUIENTE.

Si se crearon nuevas piezas y variantes de piezas, haga clic en el botón **I** CREAR UN NUEVO MOLDE y cree un nuevo registro de molde para continuar.

(continúa en la siguiente página)



# The Hub para Transferencia de Moldes



(continuación de la página anterior)

Haga clic en una **A** fila para seleccionar una máquina compatible. La compatibilidad de la máquina se muestra con los siguientes colores:

- verde indica que una o más de las capacidades de la máquina son compatibles y pueden proporcionar los requisitos de proceso necesarios;
- amarillo indica que una o más de las capacidades de la máquina pueden no ser compatibles con los requisitos del proceso actual;
- rojo indica que una o más de las capacidades de la máquina no son capaces de proporcionar los requisitos de proceso necesarios.

Consulte la sección Apéndice "Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina" en la página 122 para obtener información completa sobre los requisitos de compatibilidad de la máquina.


Opcionalmente, Haga clic en el botón **B** MOSTRAR/OCULTAR REQUISITOS para ver/ocultar los requisitos del proceso y del molde para compararlos con las máquinas enlistadas.

Opcionalmente, coloque el cursor sobre el lado derecho de la fila de una máquina, luego haga clic en el **C** ícono de información para ver la información completa de la máquina, Y/O .

Haga clic en el botón **D** GENERAR HOJA DE CONFIGURACIÓN para generar una hoja de configuración.

Haga clic en el botón **E** GENERAR PROCESO en la hoja de configuración para generar un proceso.

# The Hub para Transferencia de Moldes



## Transferir un Molde

La herramienta Transferir un molde genera una hoja de configuración de valores dependientes de la máquina para un trabajo en función de la pieza, el molde, el proceso y la máquina seleccionados.

**NOTA** Solo se pueden seleccionar registros de piezas, moldes, procesos y máquinas con los campos requeridos y necesarios completados para su uso con la herramienta Transferir un molde debido a los requisitos de ajuste del molde / máquina.

Haga clic en el botón **A Transferir un molde** en el tablero.


Haga clic en una **B fila** para seleccionar un molde, luego haga clic en el botón **C SIGUIENTE**.

Si el molde seleccionado tiene asociado un registro de pieza existente, la pieza se seleccionará automáticamente; de lo contrario, haga clic en una **D fila** para seleccionar una pieza y, a continuación, haga clic en el botón **E SIGUIENTE**.

Haga clic en una **F fila** para seleccionar un proceso (de valores independientes de la máquina), luego haga clic en el botón **G SIGUIENTE**.

(continúa en la siguiente página)

# The Hub para Transferencia de Moldes



(continuación de la página anterior)

Haga clic en una **A** fila para seleccionar una máquina compatible. La compatibilidad de la máquina se muestra con los siguientes colores:

- verde indica que una o más de las capacidades de la máquina son compatibles y pueden proporcionar los requisitos de proceso necesarios;
- amarillo indica que una o más de las capacidades de la máquina pueden no ser compatibles con los requisitos del proceso actual;
- rojo indica que una o más de las capacidades de la máquina no son capaces de proporcionar los requisitos de proceso necesarios.

Consulte la sección Apéndice "Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina" en la página 122 para obtener información completa sobre los requisitos de compatibilidad de la máquina.

Opcionalmente, Haga clic en el botón **B** MOSTRAR/OCULTAR REQUISITOS para ver/ocultar los requisitos del proceso y del molde para compararlos con las máquinas enlistadas.

Opcionalmente, coloque el cursor sobre el lado derecho de la fila de una máquina, luego haga clic en el **C** ícono de información para ver la información completa de la máquina, Y/O .

Haga clic en el botón **D** GENERAR HOJA DE CONFIGURACIÓN para generar una hoja de configuración.









# The Hub para Apoyo de Simulación


## Información General de la Aplicación


Hub for Simulation Support, cuando tiene licencia, está disponible en el panel The Hub for Process Development. The Hub for Simulation Import permite que los archivos de simulación de flujo de molde se carguen en el software The Hub.

## Importar una Simulación

La herramienta Importar una simulación genera una hoja de configuración de valores dependientes de la máquina para un trabajo basado en el archivo de simulación importado (solo archivos Moldex3D) y la pieza, el molde, el proceso y la máquina seleccionados.

- Haga clic  en el botón **A** **Importar una simulación** en el panel.
- Haga clic  en el botón **B** **BUSCAR SISTEMA DE ARCHIVOS**, seleccione el archivo de simulación (.zip) de la ventana y luego haga clic  en el botón **C** **Abrir**. Se cargará el archivo de simulación;
- Haga clic  en el siguiente botón para **D** **CONTINUAR**.
- Haga clic  en una **E** **fila** para seleccionar una pieza, o cree una nueva pieza, luego haga clic  en el botón **F** **SIGUIENTE**.
- Haga clic  en una **G** **fila** para seleccionar un molde, complete los campos de molde requeridos o cree un nuevo molde, luego haga clic  en el botón **H** **SIGUIENTE**.


Seleccione una configuración de proceso o complete la configuración del proceso y luego haga clic  en el botón **L** **SIGUIENTE / GUARDAR**.

Haga clic  en una **I** **fila** para seleccionar una máquina compatible. La compatibilidad de la máquina se muestra con los siguientes colores:


- verde indica que una o más de las capacidades de la máquina son compatibles y pueden proporcionar los requisitos de proceso necesarios;
- amarillo indica que una o más de las capacidades de la máquina pueden no ser compatibles con los requisitos del proceso actual;
- rojo indica que una o más de las capacidades de la máquina no son capaces de proporcionar los requisitos de proceso necesarios.

Consulte la sección Apéndice "Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina" en la página 122 para obtener información completa sobre los requisitos de compatibilidad de la máquina.

*(continúa en la siguiente página)*



# The Hub para Apoyo de Simulación



(continuación de la página anterior)


Opcionalmente, coloque el cursor sobre el lado derecho de la fila de una máquina, luego **haga clic** en el **A** ícono de información para ver la información completa de la máquina, Y / O

**Haga clic** en el botón **B** MOSTRAR/OCULTAR REQUISITOS para ver/ocultar los requisitos del proceso y del molde para comparar los con las máquinas enlistadas.

**Haga clic** en el botón **C** GENERAR HOJA DE CONFIGURACIÓN para generar una hoja de configuración.

**Haga clic** en el botón **D** GUARDAR para guardar la hoja de configuración.

# Configuración



## Configuración del Sistema: Descripción General

El Hub **A** Configuración del Sistema: la Descripción General incluye información sobre **B** Sistema, **C** Hardware, **D** Software y **E** Acuerdo de licencia de usuario final (EULA).

Haga clic en **F** el íconode **F** menúdesde cualquier página, luego haga clic en **G** Configuración para acceder a información general, actualizaciones y licencias.

### Sistema

La información del sistema Configuración del **B** sistema proporciona el estado del sistema, los detalles del estado y el límite del dispositivo.

### Hardware

La información del **C** hardware Configuración del sistema proporciona el código de identificación del hardware y el número de serie.


### Software

Configuración del sistema La informacióndel **D** software incluye número de versión, número de compilación, sistema operativo (Debian o NixOS), plataforma, hash del sistema, ID de inicio de nube (si es NixOS), acuerdo de licencia de software y créditos (licencias de código abierto).

### Acuerdos de Licencia de Usuario Final (EULA)

La información del **E** CLUF proporciona un PDF del Acuerdo de licencia de usuario final de RJG® para el software The Hub®.

# Configuraciones (continuación)



## Configuración del Sistema: Actualizaciones

El Hub **A** Configuración del sistema: Actualizaciones incluye **B** Software actual, **C** Canales de lanzamiento (solo sistemas NixOS) y **H** Actualizar software del sistema. Haga clic en el íconode **I** menú desde cualquier página, luego haga clic en **J** Configuración para acceder a **A** Configuración del sistema: Información de actualizaciones.

## Software Actual

La información de Actualizaciones **B** del software actual proporciona la versión, la compilación, el sistema operativo (Debian o NixOS), la plataforma, el tipo, la versión del sistema, el estado del sistema y el ID de inicio de la nube (si se ejecuta un sistema NixOS).

*(continúa en la siguiente página)*

# Configuraciones (continuación)

## Configuración del sistema: Actualizaciones (continuación de la página anterior)

### Canales de Lanzamiento (solo sistemas NixOS)

Los **C canales de lanzamiento** de actualizaciones (visibles solo si se ejecuta un sistema NixOS) brindan al usuario la posibilidad de seleccionar entre lanzamientos limitados, generales o validados. **Haga clic en** **I** el ícono de **I menú** desde cualquier página, luego **haga clic en** **J Configuración** para acceder a **H Información de actualización del software del sistema** y **C Canales de lanzamiento**.

### Lanzamiento Limitado

Una versión limitada ha pasado todas las pruebas, pero contiene un cambio importante (un cambio que puede provocar que otras partes fallen) que debe gestionarse con cuidado.

### Comunicado General

Un lanzamiento general es un lanzamiento típico, disponible para el público general.

### Versión Validada


Una versión validada es una versión que ha sido probada y ha completado la validación médica.

El canal de lanzamiento seleccionado actualmente será designado por un " Activo " marcado dentro de la fila de la tabla del canal de liberación. Para seleccionar un canal de lanzamiento diferente, pase el cursor sobre la fila del canal de lanzamiento deseado y luego **haga clic en** el botón **D Activar**.


**PRECAUCION** Cambiar a un canal de lanzamiento limitado puede crear problemas imprevisibles; solicite asistencia antes de continuar. Cambiar a un canal de lanzamiento diferente puede provocar que ciertas funciones no estén disponibles.

**Haga clic en** el campo **E de contraseña** para **ingresar** la contraseña asignada a la cuenta de usuario, luego haga clic en el botón **G CONFIRMAR** para confirmar el cambio, o haga clic en el botón **F CANCELAR** para descartar cualquier cambio.

(continúa en la siguiente página)



# Configuraciones (continuación)




## Configuración del sistema: Actualizaciones (continuación de la página anterior)

### Actualizar Software del Sistema

La configuración del sistema **H Actualizar el software del sistema** proporciona las funciones de actualización de software para los usuarios de sistemas Debian y NixOS. **Haga clic** en el ícono de **I menú** desde cualquier página, luego **haga clic** en **J Configuración** para acceder a la información de **H Actualización del software del sistema**.

Referirse a "Actualización de un Sistema Debian" en la página 93 o "Actualización de un Sistema NixOS" en la página 94 de actualizaciones del sistema Debian y NixOS.

# Configuraciones (continuación)



## Actualización de un Sistema Debian

Un sistema Debian El software Hub se puede actualizar directamente desde Configuración del sistema. Actualice The Hub según sea necesario para las correcciones de errores más recientes y nuevas características.

**⚠ PRECAUCION** NO omita las versiones de actualización; NO aplique una actualización más reciente si hay una actualización anterior disponible, es decir, aplicar la actualización v7.2 a un sistema v7.0 en lugar de aplicar la actualización v7.1 a un sistema v7.0 y luego aplicar la actualización v7.2. Consulte el sitio web de RJG para asegurarse de que se aplique la actualización correcta al sistema CoPilot. El incumplimiento puede dar lugar a errores o problemas en el software CoPilot y el sistema The Hub.

**Descargue archivos de actualización de software desde [www.rjginc.com](http://www.rjginc.com).**

Haga clic en el íconode **A** menú, haga clic en **B** Configuración y luego haga clic en el encabezado de la pestaña **C** Actualizaciones . Haga clic en el botón **D** Elegir archivo debajo del encabezado "Actualizar software del sistema" para buscar un archivo de actualización.

Seleccione el **E** archivo de actualización (.UPD) en la ventana y luego haga clic en el botón **F** Abrir. Haga clic en el botón **G** CARGAR ; una vez que se complete la carga, haga clic en el botón **H** INSTALAR ACTUALIZACIÓN. Permita que el sistema se actualice; cuando se complete la actualización, actualice la página (presione F5 en el teclado) y confirme que la versión del software The Hub está actualizada.

# Configuraciones (continuación)

## Actualización de un Sistema NixOS

Un sistema NixOS. El software Hub (uno que se ejecuta en un dispositivo virtual (VA)) se puede actualizar directamente desde la configuración del sistema. Actualice The Hub según sea necesario para las correcciones de errores más recientes y nuevas características.


**⚠ PRECAUCIÓN** NO omita las versiones de actualización; NO aplique una actualización más reciente si hay una actualización anterior disponible, es decir, aplicar la actualización v7.2 a un sistema v7.0 en lugar de aplicar la actualización v7.1 a un sistema v7.0 y luego aplicar la actualización v7.2. Consulte el sitio web de RJG para asegurarse de que se aplique la actualización correcta al sistema CoPilot. El incumplimiento puede dar lugar a errores o problemas en el software CoPilot y el sistema The Hub.

**📌 NOTA** Un usuario debe iniciar sesión para realizar una actualización del sistema.


Las actualizaciones se aplicarán automáticamente si la opción Actualizar automáticamente está seleccionada en ACTIVADO; cualquier actualización que se publique para el canal de lanzamiento seleccionado actualmente se aplicará sin intervención del usuario.

Haga clic **A** en el íconode **A** menú, haga clic en **B** Configuración y luego haga clic **C** en el encabezado de la pestaña **C** Actualizaciones . El control deslizante **D** Actualizar automáticamente debe estar seleccionado en **ACTIVADO** para que las actualizaciones se apliquen automáticamente.

Alternativamente, haga clic en **E** el botón **E** BUSCAR ACTUALIZACIÓN para buscar un archivo de actualización. Si hay una actualización disponible y se muestra el estado **F** LISTO, haga clic en **G** el botón **G** INSTALAR ACTUALIZACIÓN. Permita que el sistema se actualice; cuando se complete la actualización, actualice la página (presione F5 en el teclado) y confirme que la versión del software The Hub está actualizada.



# Configuraciones (continuación)



## Configuración del Sistema: Licencias

El Hub **C** Configuración del sistema: Licencias incluye Estado de las **D** licencias y la función **E** Agregar una licencia. El software debe tener licencia para su uso con los sistemas CoPilot. Algunas características tal vez no estén disponibles para usuarios que solo tengan licencia para el núcleo.

Haga clic en **A** el íconode **A** menú desde cualquier página, luego haga clic en **B** Configuración para acceder a información general, actualizaciones y licencias.

### Licencias

La sección Configuración del sistema **D** Licencias muestra qué licencias están activas en el sistema, incluidas: monitoreo de procesos, transferencia de moldes, soporte de simulación, desarrollo de procesos y servidor OPC UA.


### Agregar una Licencia

Las **C** licencias de configuración del sistema proporcionan una función **E** Agregar una licencia.

Haga clic en **A** el íconode **A** menú, haga clic en **B** en Configuración y luego haga clic en **C** en Licencias.

Copie (Ctrl + C) y pegue (Ctrl + V) el texto de la licencia en el **E** campo Agregar una licencia; haga clic en el botón **F** Aplicar licencia para aplicar la licencia.

# Configuraciones (continuación)



## Preferencias


Administre las unidades de medida de visualización para los softwares The Hub y CoPilot desde la vista Preferencias.

### Elegir unidades de visualización

Los usuarios pueden seleccionar las unidades de medida de visualización deseadas para presiones, longitudes, temperaturas, pesos y caudales en los softwares The Hub y CoPilot.

Haga clic en el icono de **A** menú, luego haga clic en **B** Configuración y luego haga clic en **C** preferencias. En cada categoría, haga clic para seleccionar las **D** unidades de medida de visualización deseadas.

# Configuraciones (continuación)



## Campos Personalizados

Administre, agregue o edite campos personalizados para los softwares The Hub y CoPilot desde la vista Campos personalizados.

**NOTA** Hay un límite de tres (3) campos personalizados que se pueden mostrar en el sistema CoPilot durante un trabajo.

### Crear un Nuevo Campo Personalizado

Haga clic en el ícono de **A** menú, luego haga clic en **B** Configuración y luego haga clic en **C** Campos Personalizados.


Haga clic en el botón **D** Crear un nuevo campo personalizado para agregar un nuevo campo personalizado al sistema; ingrese la información requerida y seleccione si el campo es obligatorio u opcional, y habilite o deshabilite para el campo personalizado en los menús desplegables.

### Editar un Campo Personalizado Existente

Haga clic en el ícono de **A** menú, luego haga clic en **B** Configuración y luego haga clic en **C** Campos Personalizados.

Haga clic en el icono de **E** edición junto a un usuario existente para editar el Campo Personalizado; haga clic en el botón **F** Cancelar para descartar cualquier cambio o haga clic en el botón **G** Guardar cambios para guardar los cambios.

# Configuraciones (continuación)



## Usuarios

Administre, agregue o edite usuarios para los softwares The Hub y CoPilot desde la vista Usuarios.

### Crear un Nuevo Usuario


Haga clic en el ícono de **A** menú, luego haga clic en **B** Configuración y luego haga clic en **C** Usuarios.

Haga clic en el botón **D** Crear un nuevo usuario para agregar un nuevo usuario al sistema; ingrese la información de usuario requerida y seleccione un rol para el usuario en el menú desplegable.

### Editar una Usuario Existente

Haga clic en el ícono de **A** menú, luego haga clic en **B** Configuración y luego haga clic en **C** Usuarios.

Haga clic en el icono de **E** edición junto a un usuario existente para editar la cuenta de usuario; haga clic en el botón **F** Cancelar para descartar cualquier cambio o haga clic en el botón **G** Guardar cambios para guardar los cambios.



## Configuraciones (continuación)

### Roles

Administre, vea, cree o edite roles de usuario para los softwares The Hub y CoPilot desde la Lista de roles.

Haga clic en el icono de **A** menú, luego haga clic en **B** Configuración y luego haga clic en **C** Roles. Haga clic en el **D** nombre de la función para ver los permisos asociados para cada función.

### Roles Primarios

Los roles predefinidos Administrador del sistema, Técnico de procesos, Ingeniero de procesos e Ingeniero de control de calidad incluyen permisos para crear, leer (ver), editar, eliminar u otras acciones para cada función en el software The Hub y CoPilot. Rol Principal Permisos

### Roles Personalizados

Se pueden crear roles personalizados en The Hub, incluidos permisos para crear, leer (ver), editar, eliminar u otras acciones para cada función en el software The Hub y el sistema CoPilot. Referirse a "Crear roles de Usuario Personalizados" en la página 114 y "Editar Roles de Usuario Personalizados" en la página 115 para obtener más información sobre roles personalizados.

### Permisos

Los permisos se dividen en tres categorías: permisos globales, permisos de The Hub y permisos de CoPilot; Referirse a "Permisos de Roles Globales para el Software Hub y el Sistema CoPilot" en la página 100, "Permisos de Funciones del Sistema CoPilot" en la página 109, y "Permisos de función del sistema CoPilot" en la página <OV>.

En las siguientes tablas de permisos:

- Leer = Vista
- Crear = Crear un nuevo artículo
- Editar = Editar un artículo
- Borrar = Archivar un artículo
- Permitir = El usuario tiene permiso para Realizar/Ver una función

## Permisos de Roles Globales para el Software Hub y el Sistema CoPilot

Los permisos globales son cualquier acción que puede tener lugar en el software The Hub o en el sistema CoPilot. La siguiente tabla muestra las acciones permitidas compartidas para cada función preestablecida para el software The Hub y el sistema CoPilot.

| FUNCIÓN  | FUNCIÓN COPILOT                                   | FUNCIÓN THE HUB  | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO        | ROLES BASE CON PERMISO   |
|--|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|--|
| Consejo  | Ver Estado MAX <sup>1</sup>                       |  | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas  |
|  | Utilice el Widget MAX                             |  |                      |                           | Permitir              |         |                    | Debe Seleccionar Permiso | Ingeniero de Procesos  |
| Archivo  | Archivar/Desarchivar Plantillas de Proceso        | Archivar/Desarchivar Máquina, Molde, Material, Pieza, Proceso, Hoja de configuración, Plantilla, Campos Personalizados |                      |                           | Permitir              |         |                    | Debe Seleccionar Permiso | Ingeniero de Procesos  |
| Configuración de compuerta de válvula de trabajo | Ver Reglas de Compuertas de Válvulas <sup>1</sup> |  |                      | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Administrador de Sistemas, Ingeniero de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos |
|  | Crear/Editar Reglas de Compuertas de Válvulas     |  |                      |                           | Editar                |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos  |
| Configuración de la Máquina                      | Ver Detalles de la Máquina <sup>1</sup>           | Ver Detalles y Revisiones de la Máquina  | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas  |
|  | Crear Máquina                                     | Crear Máquina  |                      |                           | Crear                 |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos  |
|  | Editar Máquina                                    | Editar Máquina   |                      |                           | Editar                |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos  |
|  |   | Máquina de Archivo   |                      |                           | Archivo               |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos  |

<sup>1</sup> no se puede desactivar

Permisos de Rol Globales para el Software The Hub y el Sistema CoPilot (continuación)

| FUNCIÓN                     | FUNCIÓN COPILOT           | FUNCIÓN THE HUB                        | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO        | ROLES BASE CON PERMISO  |
|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|---|
| Configuración de Materiales | Ver Detalles del Material | Ver Detalles del Material y Revisiones | Leer                 |                           | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos |
|                             | Crear Material            | Crear Material                         |                      |                           | Crear                 |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos   |
|                             | Editar Material           | Editar Material                        |                      |                           | Editar                |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos   |
|                             |                           | Material de Archivo                    |                      |                           | Archivo               |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos   |
| Configuración del Molde     | Ver Detalles del Molde    | Ver Detalles y Revisiones del Molde    | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas   |
|                             | Crear Molde               | Crear Molde                            |                      |                           | Crear                 |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos   |
|                             | Editar Molde              | Editar Molde                           |                      |                           | Editar                |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos   |
|                             |                           | Molde de Archivo                       |                      |                           | Archivo               |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos   |

Permisos de Rol Globales para el Software The Hub y el Sistema CoPilot (continuación)

| FUNCIÓN                 | FUNCIÓN COPILOT            | FUNCIÓN THE HUB  | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO        | ROLES BASE CON PERMISO  |
|-------------------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|---|
| Notas                   | Ver Notas                  | Ver Notas  |                      |                           | Leer                  |         | Leer               |                          | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos                                |
|                         | Crear Notas                |  |                      |                           | Crear                 |         | Crear              |                          | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos                                |
|                         | Editar Detalles de la Nota |  |                      |                           | Editar                |         |                    |                          | Ingeniero de Procesos   |
| Muestras de Piezas      |                            | Ver Muestras de Piezas, Revisiones, Mediciones, Detalles de Correlación y Datos Resumidos de Correlación | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas   |
| Configuración de Piezas | Ver Piezas Disponibles     | Ver Partes, Padres, Revisiones, Revisiones de Padres, CTQ  | Leer                 |                           | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos |
|                         |                            | Crear Parte Padre  | Crear                |                           | Crear                 |         |                    |                          | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos                               |
|                         |                            | Editar Parte, Parte Padre  | Editar               |                           | Editar                |         |                    |                          | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos                               |
|                         |                            | Parte del Archivo  | Archivo              |                           | Archivo               |         |                    |                          | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos                               |

Permisos de Rol Globales para el Software The Hub y el Sistema CoPilot (continuación)

| FUNCIÓN                   | FUNCIÓN COPILOT  | FUNCIÓN THE HUB  | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO        | ROLES BASE CON PERMISO   |
|---------------------------|--|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|--|
| Configurar el Proceso     | Ver Alarmas, Datos de Alarmas, Límites de Advertencia, Calor y Frío, Procesos Disponibles, Detalles del Proceso  | Ver Detalles del Proceso, Revisiones del Proceso, Detalles de la Hoja de Configuración, Revisiones de la Hoja de Configuración | Ver                  |                           | Ver                   | Ver     | Ver                | Debe Seleccionar Permiso | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos      |
|                           | Crear proceso  | Crear Hoja de Configuración del Proceso  |                      |                           | Crear                 |         |                    | Crear                    | Ingeniero de Procesos  |
|                           | Editar/Eliminar Alarmas, Límites de Advertencia, Calefacción y Refrigeración, Volumen de Llenado, Procesos de Modo de Señal de Operación, Tiempo de Rebote | Editar Detalles del Proceso, Detalles de la Hoja de Configuración  |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar                   | Ingeniero de Procesos  |
|                           |  | Proceso de Archivo   |                      |                           | Archivo               |         |                    | Archivo                  | Ingeniero de Procesos  |
| Listas de Sensores        | Ver Modelos de Adaptadores, Detalles del Sensor  |  | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas  |
| Establecer Plantilla      | Establecer/Eliminar Plantilla  |  |                      |                           | Permitir              |         | Leer               |                          | Ingeniero de Procesos  |
| Enviar Solicitud de Ayuda | Ver/Enviar Informe de Error de Solicitud de Ayuda  |  |                      | Permitir                  | Permitir              |         | Permitir           |                          | Administrador de Sistemas, Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos          |
| Diagnostica del Sistema   | Ver Diagnósticos del Sistema   |  |                      | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Administrador de Sistemas, Ingeniero de Procesos, Anónimo, Técnico de Procesos |
| Configuración del Sistema | Ver Configuración del Sistema, Versión del Software  | Ver Configuración del Sistema, Versión del Software, Canales de Lanzamiento, Uso del Disco                                     | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas  |
|                           | Editar la Configuración del Sistema  | Editar la Configuración del Sistema  |                      | Editar                    | Editar                |         |                    | Debe Seleccionar Permiso | Administrador de Sistemas, Ingeniero de Procesos                               |

Permisos de Rol Globales para el Software The Hub y el Sistema CoPilot (continuación)

| FUNCIÓN                  | FUNCIÓN COPILOT                                       | FUNCIÓN THE HUB            | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO       | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO        | ROLES BASE CON PERMISO |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Zona Horaria del Sistema | Ver la Zona Horaria Actual                            |                            | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer          | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                  |
|                          | Editar la Zona Horaria Actual                         |                            | No Utilizable        | No Utilizable             | No Utilizable         | No Utilizable | No Utilizable      | Debe Seleccionar Permiso | No Utilizable          |
| Igualación de Plantilla  | Ver la Configuración de Coincidencia de Plantillas    |                            | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer          | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                  |
|                          | Editar la Configuración de Coincidencia de Plantillas |                            |                      |                           | Editar                |               |                    | Editar                   | Ingeniero de Procesos  |
| Plantillas               | Ver Plantillas  | Ver Plantillas, Revisiones | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer          | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                  |
|                          | Crear plantilla                                       | Crear plantilla            |                      |                           | Crear                 |               |                    |                          | Ingeniero de Procesos  |
|                          | Editar plantilla                                      | Editar plantilla           |                      |                           | Editar                |               |                    |                          | Ingeniero de Procesos  |
|                          |   | Archivo                    |                      |                           | Archivo               |               |                    |                          | Ingeniero de Procesos  |
| V2P                      | Ver V2P Rules/Assignments                             |                            | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer          | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                  |
|                          | Editar Reglas V2P                                     |                            |                      |                           | Editar                |               |                    | Editar                   | Ingeniero de Procesos  |

## Permisos de Rol del Software Hub

Los permisos de Hub son cualquier acción que pueda tener lugar en el software de The Hub. La siguiente tabla muestra las acciones permitidas para cada función preestablecida en el software The Hub.

| FUNCIÓN                                  | FUNCIÓN COPILOT | FUNCIÓN THE HUB  | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO        | ROLES BASE CON PERMISO                      |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|---|
| Aplicar Licencias del Sistema            |                 | Aplicar licencia del sistema   |                      | Permitir                  |                       |         |                    |                          | Administrador del Sistema                   |
| Aplicar Actualizaciones del Sistema      |                 | Establecer Canal de Lanzamiento<br>Iniciar Actualización de Software |                      | Permitir                  |                       |         |                    |                          | Administrador del Sistema                   |
| Características Críticas para la Calidad |                 | Editar CTQ   | Editar               |                           | Editar                |         |                    |                          | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos |
| Campos Personalizados                    |                 | Ver Campos Personalizados <sup>1</sup>                               | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                                       |
|  |                 | Crear Campos Personalizados  |                      | Crear                     |                       |         |                    |                          | Administrador del Sistema                   |
|  |                 | Editar Campos Personalizados   |                      | Editar                    |                       |         |                    |                          | Administrador del Sistema                   |
| Dispositivos                             |                 | Ver Lista de Dispositivos  |                      |                           | Leer                  |         | Leer               |                          | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos  |

Permisos de Roles del Software Hub (continuación)

| FUNCIÓN            | FUNCIÓN COPILOT | FUNCIÓN THE HUB             | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO | ROLES BASE CON PERMISO |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|
|                    |                 | Ver Migración de Edart      |                      |                           | Leer                  |         |                    | Leer              | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Ver Moldes                  |                      |                           | Leer                  |         |                    | Leer              | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Ver Procesos                |                      |                           | Leer                  |         |                    | Leer              | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Ver Plantillas              |                      |                           | Leer                  |         |                    | Leer              | Ingeniero de Procesos  |
| Migración de Edart |                 | Editar Migración de Edart   |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Editar Moldes               |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Editar Proceso              |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Editar Plantillas           |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Eliminar Migración de Edart |                      |                           | Borrar                |         |                    | Borrar            | Ingeniero de Procesos  |

Permisos de Roles del Software Hub (continuación)

| FUNCIÓN                   | FUNCIÓN COPILOT   | FUNCIÓN THE HUB | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO | ROLES BASE CON PERMISO                      |
|---------------------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------|---|
| Migración de Edart Migrar | Migración de Edart Migrar                                   |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
|                           | Editar Migración de Edart                                   |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
|                           | Migración de Edart Migrar Moldes                            |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
|                           | Migración de Edart Procesos de Migración                    |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
|                           | Migración de Edart Migrar Plantillas                        |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
| EULA Reconocimientos      | Aceptar acuerdo de licencia de usuario final EULA           |                 |                      | Crear                     |                       |         |                    | Crear             | Administrador del Sistema                   |
| Mediciones                | Editar Medidas  |                 | Editar               |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos |
| Estadísticas              | Ver informe de estadísticas                                 |                 | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Leer              | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos |
|                           | Editar estadísticas, establecer límites de especificaciones |                 | Editar               |                           | Editar                |         |                    |                   | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos |

Permisos de Roles del Software Hub (continuación)

| FUNCIÓN           | FUNCIÓN COPILOT | FUNCIÓN THE HUB            | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO | ROLES BASE CON PERMISO    |
|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Roles del Usuario |                 | Seguridad <sup>2</sup>     |                      | Leer                      |                       |         |                    | no asignable      | Administrador del Sistema |
|                   |                 | Crear rol Personalizado    |                      | Crear                     |                       |         |                    | no asignable      | Administrador del Sistema |
|                   |                 | Editar rol Personalizado   |                      | Editar                    |                       |         |                    | no asignable      | Administrador del Sistema |
|                   |                 | Eliminar rol Personalizado |                      | Borrar                    |                       |         |                    | no asignable      | No Utilizable             |
| Usuarios          |                 | Ver Usuarios Actuales      |                      | Leer                      |                       |         |                    |                   | Administrador del Sistema |
|                   |                 | Crear Usuario              |                      | Crear                     |                       |         |                    |                   | Administrador del Sistema |
|                   |                 | Editar Usuario             |                      | Editar                    |                       |         |                    |                   | Administrador del Sistema |

<sup>2</sup> solo se aplica en The Hub; CoPilot lo utiliza para verificar los permisos de usuario del rol actual

## Permisos de Funciones del Sistema CoPilot

Los permisos de CoPilot son cualquier acción que pueda tener lugar en el sistema CoPilot. La siguiente tabla muestra las acciones permitidas para cada función preestablecida en el software CoPilot.

| FUNCIÓN                             | FUNCIÓN COPILOT                                   | FUNCIÓN THE HUB       | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO        | ROLES BASE CON PERMISO  |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|---|
| Aplicar Actualizaciones del Sistema | Aplicar Actualización del Sistema                 |                       |                      | Permitir                  |                       |         |                    | Permitir                 | Administrador del Sistema   |
| Borrar rechazos excesivos           | Borrar rechazos excesivos                         |                       |                      |                           | Permitir              |         | Permitir           | Permitir                 | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos                            |
| Unidades de Visualización           | Leer <sup>1</sup>                                 |                       | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas   |
|                                     | Editar la Configuración de la Unidad del Sistema  |                       |                      | Editar                    | Editar                |         | Editar             | Editar                   | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos, Administrador de Sistemas |
| Habilitar Inyeccion                 | Habilitar/Deshabilitar Habilitar Inyección        |                       |                      |                           | Permitir              |         | Permitir           | Permitir                 | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos                            |
| EULA Reconocimientos                | Aceptar acuerdo de licencia de usuario final EULA |                       |                      | Crear                     |                       |         |                    | Crear                    | Administrador del Sistema   |
| Usuarios                            |   | Ver Usuarios Actuales |                      | Leer                      |                       |         |                    |                          | Administrador del Sistema   |
|                                     |   | Crear Usuario         |                      | Crear                     |                       |         |                    |                          | Administrador del Sistema   |
|                                     |   | Editar Usuario        |                      | Editar                    |                       |         |                    |                          | Administrador del Sistema   |

<sup>1</sup> no se puede desactivar

Permisos de Roles del Sistema CoPilot (continuación)

| FUNCIÓN                                   | FUNCIÓN COPILOT  | FUNCIÓN THE HUB          | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO        | ROLES BASE CON PERMISO                     |
|---|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|--|
| Trabajo                                   | Ver Campos Personalizados <sup>1</sup>                                       | Ver Trabajo <sup>1</sup> | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                                      |
|   | Datos del Trabajo Cargados   | Datos de Alarma          | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                                      |
|   | Máquina Cargada  | Datos del Ciclo          | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                                      |
|   | Molde Cargado  | Notas                    | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                                      |
|   | Proceso Cargado  | Estadísticas             | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                                      |
|   | Datos del Ciclo de Resumen de Trabajo  | Datos de Resumen         | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                                      |
|   | Editar Pieza Cargada, Datos de Campo Personalizados, Máquina, Molde, Proceso |                          |                      |                           |                       | Editar  |                    | Editar                   | Editar                                     |
| Anulación sin Conexión                    | Permitir el Uso Sin Conexión   |                          |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir                 | Ingeniero de Procesos                      |
| Ciclo Anterior                            | Ver Datos del Ciclo Anterior <sup>1</sup>                                    |                          | Leer                 | Leer                      | Leer                  | Leer    | Leer               | Debe Seleccionar Permiso | Todas                                      |
| Configurar la Parte Inferior del Tornillo | Configurar la Parte Inferior del Tornillo                                    |                          |                      |                           | Permitir              |         | Permitir           | Permitir                 | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos |

Permisos de Roles del Sistema CoPilot (continuación)

| FUNCIÓN                              | FUNCIÓN COPILOT   | FUNCIÓN THE HUB | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO | ROLES BASE CON PERMISO  |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------|---|
| Opciones de Clasificación            | Ver Opciones de Clasificación   |                 |                      |                           | Leer                  |         | Leer               | Leer              | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos                            |
|                                      | Editar opciones de clasificación  |                 |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos   |
| Iniciar/Detener Trabajo <sup>3</sup> | Iniciar/Detener Trabajo, Enviar datos de campos personalizados, Trabajar sin conexión |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos                            |
| Alternar Configuración Avanzada      | Habilitar/Deshabilitar Configuración avanzada   |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos   |
| Salidas                              | Habilitar/Deshabilitar Salidas de sensores  |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos                            |
| Alternar Muestras de Piezas          | Iniciar/Cancelar Muestras de piezas   |                 | Permitir             |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos                           |
| Alternar Secuenciador                | Iniciar / detener secuenciador  |                 |                      | Permitir                  | Permitir              |         |                    | Permitir          | Administrador de Sistemas, Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos |
| Presión Hidráulica Cero              | Presión Hidráulica Cero   |                 |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos, Técnico de Procesos                            |

<sup>3</sup>,"Al iniciar el trabajo se envían automáticamente los datos del campo personalizado. Debe tener capacidad de anulación sin conexión para aceptar el mensaje de advertencia del frontend"

Permisos de Roles del Sistema CoPilot (continuación)

| FUNCIÓN            | FUNCIÓN COPILOT | FUNCIÓN THE HUB             | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO | ROLES BASE CON PERMISO |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|
|                    |                 | Ver Migración de Edart      |                      |                           | Leer                  |         |                    | Leer              | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Ver Moldes                  |                      |                           | Leer                  |         |                    | Leer              | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Ver Procesos                |                      |                           | Leer                  |         |                    | Leer              | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Ver Plantillas              |                      |                           | Leer                  |         |                    | Leer              | Ingeniero de Procesos  |
| Migración de Edart |                 | Editar Migración de Edart   |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Editar Moldes               |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Editar Proceso              |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Editar Plantillas           |                      |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Procesos  |
|                    |                 | Eliminar Migración de Edart |                      |                           | Borrar                |         |                    | Borrar            | Ingeniero de Procesos  |

Permisos de Roles del Sistema CoPilot (continuación)

| FUNCIÓN                   | FUNCIÓN COPILOT                          | FUNCIÓN THE HUB            | INGENIERO DE CALIDAD | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | INGENIERO DE PROCESOS | ANÓNIMO | TÉCNICO DE PROCESO | ROL PERSONALIZADO | ROLES BASE CON PERMISO                      |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------|---|
| Migración de Edart Migrar | Migración de Edart Migrar                |                            |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
|                           | Editar Migración de Edart                |                            |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
|                           | Migración de Edart Migrar Moldes         |                            |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
|                           | Migración de Edart Procesos de Migración |                            |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
|                           | Migración de Edart Migrar Plantillas     |                            |                      |                           | Permitir              |         |                    | Permitir          | Ingeniero de Procesos                       |
| Mediciones                | Editar Medidas                           |                            | Editar               |                           | Editar                |         |                    | Editar            | Ingeniero de Calidad, Ingeniero de Procesos |
| Roles del Usuario         |  | Seguridad <sup>2</sup>     |                      | Leer                      |                       |         |                    | no asignable      | Administrador del Sistema                   |
|                           |  | Crear rol Personalizado    |                      | Crear                     |                       |         |                    | no asignable      | Administrador del Sistema                   |
|                           |  | Editar rol Personalizado   |                      | Editar                    |                       |         |                    | no asignable      | Administrador del Sistema                   |
|                           |  | Eliminar rol Personalizado |                      | Borrar                    |                       |         |                    | no asignable      | No Utilizable                               |

# Configuraciones (continuación)

## Crear roles de Usuario Personalizados

❗ **NOTA** Solo los usuarios con una función de administrador designada dentro del software tienen el permiso necesario para crear funciones personalizadas.

❗ **NOTA** Un usuario administrador puede crear hasta diez (10) roles personalizados dentro del software The Hub.

Los roles personalizados se crean seleccionando un rol base existente y adaptándolo para crear el rol con permisos deseado.

Haga clic en el **A** +Crear Icono de Rol Personalizado, luego haga clic en para seleccionar la función **B** base deseada para adaptar en el menú desplegable.


Haga clic en **C** el campo de nombre e ingrese el nombre de la función deseada. El nombre puede tener hasta 25 caracteres y no se permiten nombres duplicados.

Ingrese una descripción en el **D** campo Descripción si lo desea. No se requiere descripción y no hay límite de caracteres.


Algunos permisos Global, The Hub y CoPilot se asignan o prohíben según el rol base seleccionado. Si se prohíbe cambiar un permiso para el rol base, no se puede seleccionar/deseleccionar para el rol personalizado; Las casillas de permisos prohibidos están atenuadas. Los permisos necesarios se muestran en una casilla gris con una marca de carbón; los permisos requeridos no se pueden anular la selección.

Los permisos que se pueden adaptar desde los permisos del rol base se muestran en una casilla de verificación verde con una marca de verificación negra; Los permisos que no forman parte de la función base, pero que se pueden asignar durante la personalización de la función, se muestran en una casilla de verificación gris hasta que se seleccionan y luego se muestran en una casilla de verificación verde con una marca de verificación blanca.

Haga clic en para seleccionar o anular la selección del Global, The Hub, y/o Permisos de CoPilot para el rol personalizado. Haga clic en el botón **E** CANCELAR para cancelar cualquier cambio, o haga clic en el botón **F** GUARDAR para guardar el rol personalizado.



# Configuraciones (continuación)



## Editar Roles de Usuario Personalizados


Los roles personalizados se pueden editar para incluir o excluir el software global, The Hub, y/o Permisos del sistema CoPilot.

Haga clic en el rol personalizado para editar, luego haga clic en el botón EDITAR. Edite el Nombre, Función base o los permisos según lo desee.

**NOTA** Si se cambia la función base, se eliminarán los permisos aplicados anteriormente a la función personalizada.

Haga clic en el botón CANCELAR para cancelar cualquier cambio, o haga clic en el botón GUARDAR para guardar los cambios en la función personalizada.

# Configuraciones (continuación)



## Dispositivos

La vista Dispositivos proporciona detalles de cada sistema CoPilot en la red, incluido el número de serie.

Los dispositivos vista muestra puede ser de hasta 9 de las siguientes variables del aparato:

- Número de Serie
- Versión
- Nombre de la Máquina
- Estado de actualización
- Dirección IP
- Conectado
- Dirección MAC
- Activada
- ID

Haga clic en el ícono de **A** menú, luego haga clic en **B** Configuración, luego haga clic en **C** Dispositivos para ver la información de red del sistema CoPilot.

Hacer clic en la **D** búsqueda icono para enter/search de una palabra o frase entre los dispositivos.

Haga clic en **E** Seleccionar Columnas para elegir las **F** variables que se muestran. Haga clic en el botón **G** HECHO para guardar los cambios y salir de la ventana emergente Seleccionar Columnas.

# Configuraciones (continuación)

## Actualizaciones de los sistemas CoPilot

Los sistemas CoPilot conectados se pueden actualizar directamente desde The Hub, desde la página Dispositivos. Actualice los sistemas CoPilot conectados según sea necesario para las últimas correcciones de errores y nuevas funciones.

**⚠ PRECAUCION** NO omita las versiones de actualización; NO aplique una actualización más reciente si hay una actualización anterior disponible, es decir, aplicar la actualización v7.2 a un sistema v7.0 en lugar de aplicar la actualización v7.1 a un sistema v7.0 y luego aplicar la actualización v7.2. Consulte el sitio web de RJG para asegurarse de que se aplique la actualización correcta al sistema CoPilot. El incumplimiento puede dar lugar a errores o problemas en el software CoPilot y el sistema The Hub.


Haga clic en el ícono de **A** menú, luego haga clic en **B** Configuración, luego haga clic en **C** Dispositivos para ver la información de red del sistema CoPilot.

Haga clic en el botón **D** Actualizar dispositivos y luego haga clic en los **E** dispositivos CoPilot deseados en la lista para seleccionarlos o deseleccionarlos para la actualización; las filas seleccionadas (dispositivos) se volverán verdes. Haga clic en el botón **F** ACTUALIZAR para continuar con la actualización



Haga clic en el **G** ícono de lápiz en la ventana deslizable, luego haga clic en el botón **H** Elegir archivo. Seleccione el archivo de actualización (.UPD) de la ventana, luego haga clic en el botón **I** Abrir. Haga clic en el botón **J** CARGAR; espere a que se complete la carga, luego haga clic en el botón **K** ENVIAR ACTUALIZACIÓN.

Una vez que el estado muestre "Transferencia completada con éxito", la actualización estará disponible en los sistemas CoPilot seleccionados.

(continúa en la siguiente página)



# Configuraciones (continuación)



(continuación de la página anterior)

Los sistemas CoPilot que recibieron la actualización mostrarán una **A** [notificación de actualización](#) en la pantalla de inicio de sesión. Para completar las actualizaciones, inicie sesión en cada sistema CoPilot, luego seleccione el botón **B** [ACTUALIZAR AHORA](#) en la pantalla de inicio de sesión de cada sistema CoPilot.

**⚠ PRECAUCION** Cada sistema CoPilot debe reiniciarse después de instalar las actualizaciones. Asegúrese de que la máquina esté parada antes de reiniciar cada sistema CoPilot.

Para asegurarse de que la actualización de CoPilot se haya instalado correctamente, actualice la página Dispositivos en The Hub para ver la versión actual del software del sistema CoPilot.

## Configuraciones (continuación)

### Dirección IP de The Hub


La dirección IP de The Hub está preestablecida en RJG, Inc (10.0.0.10 (Dirección IP) 255.255.255.0 (Máscara de subred)). La dirección IP del servidor Hub debe establecerse en cada configuración del sistema CoPilot.

Si existe una red del sistema The Hub con la dirección IP asignada, la dirección IP de The Hub se puede cambiar para que coincida con la configuración actual de los sistemas CoPilot; El cambio se puede realizar a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI, método preferido) o mediante el símbolo del sistema. Lea y siga todas las instrucciones para cambiar la dirección IP de The Hub, si lo desea.

### Cambio por interfaz gráfica de usuario (GUI)

1. Inicie sesión en el servidor The Hub.
2. Haga clic en el icono de **A conexión de red** junto al nombre de usuario "rjg", luego haga clic en **B Editar conexiones**.
3. Haga clic en la **C conexión por cable**, luego haga clic en **D editar**.
4. Haga clic en **E Configuración de IPv4**, luego haga clic en el **F método de conexión deseado**; ingrese la dirección, la máscara de red y la puerta de enlace que desee.
5. Haga clic en el botón **H Guardar** para guardar y salir.

Si configura una dirección estática, seleccione **F Manual** y luego haga clic en **G Agregar** e ingrese las opciones Dirección, Máscara de red y Puerta de enlace con la dirección adecuada.



## Configuraciones (continuación)

```
GNU nano 2.7.4 File: /etc/network/interfaces Modified
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eno1
iface eno1 static
address 10.0.0.10
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1

auto eno2
iface eno2 dhcp
```

### Cambiar por Símbolo del Sistema

1. Inicie sesión en el servidor de aplicaciones de The Hub.
2. En el mensaje rjg @ TheHub: **enterudo** | nano / etc / network / interfaces y return / enter en el teclado.
3. **Ingrese** | la dirección, la máscara de red y la puerta de enlace que desee.

# Ayuda

## Diagnóstico: Uso del disco

La vista **A** Diagnóstico proporciona información **B** de uso del disco.

Haga clic en **J** el ícono de menú desde cualquier página, luego haga clic en **K** Ayuda para acceder a **A** Diagnósticos.

## Uso del disco:

La vista **B** Uso del disco proporciona **H** Nombre, **I** Ruta, **C** Uso, **D** Tamaño, **E** Usado, **F** Disponible y **G** Usado % Información del disco.

## Nombrar

El **H** Nombre asignado al disco.

## Vía de acceso

La ubicación **I** de la ruta del archivo.

## Uso

Una descripción del disco **C** Uso, por ejemplo " Copia de seguridad de datos primarios ".

## Tamaño

El **D** tamaño total de almacenamiento del disco.

## Usado


La cantidad de espacio en disco que actualmente **E** utilizan los datos.

## Disponible

La cantidad de espacio libre en disco que todavía está **F** disponible para su uso.

## Porcentaje usado

El **G** Porcentaje utilizado del espacio total en disco que está actualmente en uso.



# Apéndice

## Lanzamiento del Molde, Molde de Transferencia, y Compatibilidad Simulación de Apoyo de la Máquina

El lanzamiento de un nuevo molde, un molde de transferencia, y herramientas de soporte de simulación proporciona una lista de máquinas recomendadas para su uso con el molde seleccionado en base a la siguiente user-entered máquina y molde información:

- Fit Mold (TIE dimensiones de las barras verticales y horizontales, las dimensiones de platina vertical y horizontal, mínima y máxima altura del molde, el aclaramiento de eyección, y la máxima platina luz del día dimensión)
- Abrazadera Fuerza (Proceso de la máquina vs. máximoabrazaderafuerza )
- Inyección Rate (tasa de proceso vs. máquina de flujo máximo)
- Inyección Presión (Inyección de máquina máxima vs. proceso-presión )
- Capacidad de inyección (inyección proceso devolumen máquina vs. capacidad máxima barril)

La compatibilidad de la máquina se muestra con los siguientes colores:

- verde indica que una o más de las capacidades de la máquina son compatibles y pueden proporcionar los requisitos de proceso necesarios;
- amarillo indica que una o más de las capacidades de la máquina pueden no ser compatibles con los requisitos del proceso actual;
- rojo indica que una o más de las capacidades de la máquina no son capaces de proporcionar los requisitos de proceso necesarios.

Las siguientes tablas detallan los requisitos que determinan un molde y la máquina de compatibilizar/color código.

**CLAMP UNIT**

Clamp Type\* Hydraulic

Ejector Stroke 4 in

Platen Horizontal Length\* 20 in

MIN Clamp Force\* 10 ton

Ejector Force 200 lbf

Platen Vertical Length\* 20 in

MAX Clamp Force\* 100 ton

MAX Daylight\* 20 in

**TIE BAR**

Horizontal Clearance\* 20 in

Vertical Clearance\* 20 in

MIN Mold Height\* 4 in

**CLAMP UNIT**

Clamp Type\* Toggle

MAX Clamp Force\* 100 ton

Platen Horizontal Length\* 20 in

Opening Stroke\*

Ejector Stroke 4 in

Platen Vertical Length\* 20 in

MIN Clamp Force\* 10 ton

Ejector Force 200 lbf

**TIE BAR**

Horizontal Clearance\* 20 in

Vertical Clearance\* 20 in

MAX Mold Height\*

MIN Mold Height\* 4 in

# Apéndice (continúa)

Fit molde

| NO COMPATIBLE/ROJO   | NO RECOMENDADO/AMARILLO   | COMPATIBLE/VERDE                             |
|--|---|--|
| <p>Molde Largo es mayor que el de la máquina de barra de unión vertical Largo</p>  | <p>Molde Largo es menos que 2/3 de la barra de unión vertical Dimensión de la máquina</p>               | <p>El Molde y la Máquina son Compatibles</p> |
| <p>Molde Ancho es mayor que barra de unión horizontal Dimensión de la máquina</p>  |   |  |
| <p>La longitud del molde es mayor que la longitud de la platina vertical de la máquina</p>   |   |  |
| <p>El ancho del molde es mayor que la dimensión de la platina horizontal de la máquina</p>   |   |  |
| <p>Altura del molde es menor que la palanca de la máquina molde altura mínima</p>  | <p>El ancho del molde es menos de 2/3 de la dimensión horizontal de la barra de unión de la máquina</p> |  |
| <p>La altura del molde es mayor que la altura máxima del molde de la máquina de palanca</p>  |   |  |
| <p>Liquidación herramienta para la expulsión es mayor que la máquina de Abrazadera Carrera</p>                                       |   |  |
| <p>Die molde altura más herramienta para la expulsión Liquidación es mayor que el máximo platina Día Luz Dimensión de la máquina</p> |   |  |

## Apéndice (continúa)

### Fuerza de Cierre

| NO COMPATIBLE/ROJO   | NO RECOMENDADO/AMARILLO  | COMPATIBLE/VERDE                      |
|--|--|---------------------------------------|
| ProcesoAbrazaderaFuerza es mayor que el máximo de la máquinaAbrazaderaFuerza | La fuerza de sujeción del proceso es superior al 80% de la fuerza de sujeción máxima de la máquina | El Molde y la Máquina son Compatibles |
|  | La fuerza de sujeción del proceso es menor que la fuerza de sujeción mínima de la máquina          |                                       |

### Velocidad de inyección

| NO COMPATIBLE/ROJO  | NO RECOMENDADO/AMARILLO  | COMPATIBLE/VERDE                      |
|---|--|---------------------------------------|
| Proceso Caudal de flujo es mayor que la tarifa máxima de la máquina | La tasa de flujo del proceso es superior al 80% de la tasa de flujo máxima de la máquina | El Molde y la Máquina son Compatibles |

### Presión de Inyección

| NO COMPATIBLE/ROJO  | NO RECOMENDADO/AMARILLO  | COMPATIBLE/VERDE                      |
|---|--|---------------------------------------|
| La presión de inyección del proceso es mayor que la presión de inyección máxima de la máquina | La presión de inyección del proceso es superior al 80% de la presión de inyección máxima de la máquina | El Molde y la Máquina son Compatibles |

### Capacidad Real de Inyección (PS)

| NO COMPATIBLE/ROJO   | NO RECOMENDADO/AMARILLO  | COMPATIBLE/VERDE                      |
|--|--|---------------------------------------|
| Disparo proceso Volumen es mayor que el 90% de la capacidad máxima de la máquina de barril             | Disparo proceso Volumen es mayor que el 80% de la capacidad máxima de la máquina de barril | El Molde y la Máquina son Compatibles |
| El volumen de inyección del proceso es inferior al 10% de la capacidad máxima del barril de la máquina |  |                                       |

# Apéndice (continúa)

## Importación, Exportación, Copia de Seguridad y Archivo de Datos

### Descripción general

Los usuarios pueden mover datos de un sistema The Hub (o sistema Copilot) a otro sistema The Hub, para enviar datos al servicio de atención al cliente de RJG, clientes OEM, transferir datos entre plantas o probar moldes.

### Formato de Archivo

Los datos para importar, exportar y realizar copias de seguridad se proporcionan en formato de archivo ZIP. El formato de archivo ZIP ocupa poco espacio y permite el acceso aleatorio a los datos. Desde el formato de archivo ZIP, los datos se contienen en estructuras de datos cbor. Esto hace que los datos sean autodescriptivos hasta cierto punto, sin dejar de ser eficientes en el uso del espacio y compatibles con las estructuras de datos actuales.

### Estructura de Datos

La estructura de datos es la siguiente:

- Trabajo
- Registros de cambios
- Alarmas de trabajo
- trabajoleyenda
- Notas
- Ciclo
  - 0
  - 11
  - ...
- CycleData
  - 0
  - 11
  - ...
- SummaryData
- SummaryVariableX
- SummaryVariableY
- ...
- Entities
  - Machine
  - Molde
  - Process
  - SetupSheet
  - Templates
  - EntityRevisions

### Datos Importados

Cuando se importa un trabajo, los datos del trabajo se escriben en el disco. El documento de trabajo se inserta en la base de datos con una referencia al archivo de trabajo en el disco. Se accede a los datos del trabajo desde el archivo en lugar de leerlos de la base de datos. Los documentos de la entidad también se pueden importar opcionalmente, según la aplicación.

### Acceso a Datos

Los documentos de trabajo siempre se consultarán desde la base de datos. Lo único que un documento de trabajo se leerá desde un archivo de datos es cuando se importa un archivo de trabajo. Se accederá a otros datos del trabajo desde el archivo de datos si está presente, o desde la base de datos si aún no se ha escrito.

Si se ha establecido una ubicación de copia de seguridad secundaria y se ha eliminado el archivo de datos principal, se leerá del archivo secundario en su lugar. Si los datos se eliminaron de la base de datos y el archivo de datos se eliminó, se devolverá un error para notificar al usuario que se comunique con su administrador de red para recuperar los datos del sistema de archivo. A continuación, se deben importar los datos para acceder a los datos del trabajo. El usuario utilizará la herramienta de importación de datos para importar los datos al concentrador.

### Copia de Seguridad y Archivo de Datos

La copia de seguridad de datos debe estar en su lugar y usarse en caso de falla de hardware o datos loss/corruption, mientras que el archivo de datos está destinado a la retención a largo plazo.

### Copia de Seguridad de Datos

Los datos se pueden importar al sistema The Hub en forma de un archivo de respaldo para restaurar los datos de The Hub o para revisar los datos respaldados anteriormente. Cuando se completa un trabajo, todos los datos relevantes del trabajo se recopilan y almacenan en el disco en este formato de archivo. El documento de trabajo se actualiza con una referencia al archivo en el disco, que es una ubicación configurable por el usuario.

### Archivo de Datos

Los datos archivados están destinados a la retención de datos a largo plazo. Cuando se completa un trabajo, todos los datos relevantes del trabajo se recopilan y almacenan en el disco en este formato de archivo. El documento de trabajo se actualiza con una referencia al archivo en el disco, que es una ubicación configurable por el usuario.

### Retención y Limpieza de Datos

El usuario puede configurar dos configuraciones para la retención y limpieza de datos. El primero es cuánto tiempo permanecen esos datos en la base de datos. Esto afectará potencialmente a algunas consultas que se pueden realizar sobre los datos. Por ejemplo, cualquier consulta que consultara ciclos entre trabajos solo funcionaría si los datos estuvieran en la base de datos. Las consultas sobre trabajos funcionarán. Cuando un trabajo supera la fecha de retención de datos, los datos de ciclo y resumen se eliminan de la base de datos y el documento del trabajo se actualiza para que los datos ya no estén en la base de datos. El documento de trabajo se conservará para acceso futuro.

La segunda configuración de usuario es la cantidad de espacio libre para reservar en el sistema. Si no hay suficiente espacio libre, eliminará los archivos de datos del trabajo hasta que haya suficiente espacio libre. El software Hub no supervisará ni limpiará los datos si se configura una ubicación de datos secundaria. El usuario debe asegurarse de que haya suficiente espacio para hacer una copia de seguridad de los datos. El sistema debe configurarse con suficiente espacio para almacenar datos en la base de datos durante el período de retención y para almacenar los archivos de datos durante el tiempo suficiente para que el sistema de archivo complete la copia de seguridad.

## Apéndice (continúa )

### Implementación y Configuración de Copia de Seguridad y Archivo de Datos

Hay varias formas en que un usuario puede configurar la copia de seguridad y el archivo según la infraestructura. Los datos se pueden almacenar en una carpeta compartida y la ubicación puede ser monitoreada por un sistema externo que archiva los datos en una ubicación separada.

- Se puede ejecutar un servicio de respaldo en The Hub que es responsable de archivar datos en otra ubicación.
- Un sistema de archivos de red (NFS) o almacenamiento área El recurso compartido de red (SAN) se puede montar en el sistema The Hub y se puede configurar una ubicación de copia de seguridad secundaria para que el sistema The Hub archive datos.

### Configuración predeterminada y de fondo

El usuario puede esperar que la información de referencia del trabajo (información histórica de ejecución, información de configuración y la referencia al archivo ZIP específico, etc.) permanezca en la base de datos, pero ya no almacenará los datos históricos de ejecución del trabajo, que generalmente son los más grandes. subconjunto de datos, en la base de datos; esto se almacenará en el archivo ZIP que creará la ejecución del trabajo; esto permite mantener la base de datos de Postgres sin que aumente de tamaño.

- (Ubicación predeterminada: /opt/rjg/datafiles)

Durante la instalación del sistema The Hub, se crea el archivo app.properties, que traza la configuración predeterminada de la base de datos de Postgres. La configuración de la copia de seguridad de datos también se genera automáticamente dentro del archivo app.properties y el administrador de TI puede modificarla para personalizar la función de copia de seguridad de datos según las necesidades de la organización.

- El archivo app.properties se encuentra en el directorio ESM Jetty. (/opt/rjg/esm-jetty/config/app.properties)

Aquí se muestra un ejemplo de la configuración predeterminada de la copia de seguridad de datos:

```
postgres.address=127.0.0.1
postgres.port=5432
postgres.user=postgres
postgres.password=postgres
#backup.primaryPath=/mnt/sdb
#backup.secondaryPath=/mnt/nfs
#backup.reserveSpace=1000000000
#backup.databaseExpire=180
```

### Conmutadores y Configuración de Respaldo de Datos

Para cambiar la configuración predeterminada de la copia de seguridad de datos en The Hub, elimine los comentarios y modifique los interruptores de configuración necesarios en el archivo de configuración predeterminado.

Aquí se muestra un ejemplo de la nueva configuración predeterminada con Data Backup:

```
#backup.primaryPath=/mnt/sdb
#backup.secondaryPath=/mnt/nfs
#backup.reserveSpace=1000000000 #1GB de espacio de archivo
#backup.databaseExpire=180 #180 días
```

- **backup.primaryPath:** Esta es la ubicación principal de almacenamiento de respaldo de datos en caso de que un usuario cambie de /opt/rjg/datafiles
- **copia de seguridad.rutasecundaria:** Esta es la ubicación de almacenamiento de copia de seguridad de datos secundaria o de archivo. (La ruta principal copia los datos en la ruta secundaria y, a menudo, se usa como una memoria USB externa, un disco duro, etc.)
- **copia de seguridad.reservaEspacio:** Este es el espacio reservado, en bytes, para que las actualizaciones y los datos en ejecución se asignen en el sistema. (El valor predeterminado es 1 GB de datos)
- **copia de seguridad.databaseExpire:** Este es el número de días antes de que los datos del trabajo se eliminen de la base de datos. (El valor predeterminado es 180 días)

**Los clientes se comunicarán con Atención al cliente para la implementación.**

**NOTA** Si la configuración predeterminada se deja intacta pero el usuario especifica la ruta secundaria, los datos se establecerán de forma predeterminada en /opt/rjg/datafiles mientras que la /opt/rjg/esm-jetty/config/app.properties La ubicación mapeada de la ruta secundaria recibirá la copia de seguridad.

**NOTA** Cuando se establecen la ruta principal y la ruta secundaria, los datos dentro de la ruta principal se copian automáticamente en la ubicación de la ruta secundaria.

**NOTA** Cuando se excede el espacio de reserva de copia de seguridad, el sistema eliminará primero los archivos más grandes y más nuevos.

## Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub

### Descripción General

La mayoría de las características de las piezas moldeadas por inyección se pueden predecir o "correlacionar" con las variables en la cavidad. Las correlaciones entre las características de calidad de la pieza y la variable en la cavidad se pueden encontrar determinando qué características son importantes, qué variables se pueden usar para cambiar la pieza y cómo, haciendo un experimento (muestreo de piezas) y midiendo las piezas.

Hay tres niveles básicos de problemas característicos de la calidad de las piezas:

- **Nivel uno:** características que se pueden ver sin medir.  
**Problemas de características de calidad de la pieza:** tomas cortas, flash y algunos sumideros.
- **Nivel dos:** características que normalmente no destruyen la pieza en la medición, pero que no son visibles.  
**Problemas de características de calidad de la pieza:** dimensiones, peso, alabeo, balance y otros.
- **Nivel tres:** características que generalmente requieren pruebas destructivas.
- **Problemas de características de calidad de la pieza:** resistencia (tracción, compresión, impacto), resistencia química y otros.

Los problemas característicos de la calidad de la pieza se pueden controlar mediante las variables en la cavidad, o "cuatro variables plásticas", temperatura de fusión, velocidad de flujo, presión y enfriamiento (velocidad y tiempo).

### Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos

① **NOTA** Existe mucha literatura y cursos sobre experimentos diseñados que pueden ser técnicas más eficientes o avanzadas que las descritas en el siguiente texto.

#### 1. Elija Características Importantes de Calidad de la Pieza

Las características de calidad de las piezas de nivel uno pueden y, a menudo, se solucionan simplemente estabilizando un proceso y configurando alarmas por encima y por debajo del promedio para picos o integrales. Las características de calidad de los niveles dos y tres son menos obvias y requieren un estudio de correlación.

#### 2. Determinar la Medición de las Características de Calidad de la Pieza

Asegúrese de que los equipos y técnicas de medición sean precisos y repetibles. Los resultados de un "Estudio de repetibilidad del sistema de medición" garantizarán que las mediciones sean válidas. La resolución y la precisión deben exceder los requisitos de tolerancia por un factor mínimo de 3. Encuentre una manera de asignar entradas numéricas a cada uno (por ejemplo, cuánta resistencia química es necesaria). Si las piezas requieren alguna estabilización posterior al moldeado, asegúrese de que sea repetible.

Pruebe el plan de medición en algunas partes para verificar que funcione y para determinar cuánto tiempo lleva.

## Apéndice (continúa )

3. Determine qué variables plásticas afectan las características de calidad de la pieza elegida
  - Dimensiones  
Presión (normalmente vista en integrales de ciclo o, a veces, caída de presión); o, a veces, velocidad de enfriamiento y tiempo en semicristalino.  
La temperatura de fusión y la temperatura del molde son importantes en los materiales cristalinos. La orientación del flujo afecta las dimensiones en los materiales rellenos de vidrio (afectados por la secuencia de puertas). La contrapresión y el diseño del tornillo también pueden afectar los materiales rellenos de vidrio al cortar las fibras.
  - Peso  
Presión, incluido el empaque, y luego descarga tras empaque, o al final de la bodega (no controlada).
  - Warp  
Tasa de enfriamiento, presión (pérdida de presión estática)—compuerta sellada o no (o cantidad de sello) y temperatura.
  - Textura  
Flujo (tiempos de llenado de la cavidad) durante la primera parte de la presión (tiempos de llenado y empaque e integrales).
  - Cristalinidad (y propiedades afectadas por ella)  
Enfriamiento, temperatura de fusión y temperatura del molde.
  - Característica de calidad de la pieza de nivel 3  
Comuníquese con el proveedor del material para conocer muchas características de calidad de la pieza de nivel 3 (resistencia al impacto, etc.).

Las limitaciones de tiempo pueden limitar la cantidad de variables elegidas, así que elija las que tengan más probabilidades de funcionar. Si las correlaciones son débiles pero parecen prometedoras, realice otro estudio para concentrarse en las variables importantes.

## Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub (continuación)

### 4. Conocer y mantener el proceso

RJG, Inc. recomienda que se utilice un proceso<sup>DECOUPLED MOLDING®</sup>, ya sea <sup>DECOUPLED MOLDING®</sup> I, <sup>DECOUPLED MOLDING®</sup> II o <sup>DECOUPLED MOLDING®</sup> III. También es importante saber si hay sello de puerta o descarga de puerta. Conozca el proceso y manténgalo durante toda la fase de prueba y más allá.

### 5. Determinar el nivel y el número de la prueba

Por lo general, dos niveles de prueba son suficientes: "Bajo" y "Alto". Es posible que se necesite un nivel "Medio" si se espera que la correlación no sea una línea recta (algo con un "arco") o simplemente como una medida adicional.

### 6. Ajuste de la máquina para ajuste variable en cavidad

**Es difícil o incluso imposible ajustar algo en la máquina para afectar solo una variable plástica a la vez.**

Las variables plásticas son interdependientes en varios grados. Por ejemplo, si se aumenta el tiempo de llenado, pero el molde se abre al mismo tiempo en el ciclo, se reducirá el tiempo de enfriamiento para llenar la última área de la pieza. Por lo tanto, aunque no es una práctica estándar en el diseño de experimentos cambiar más de una variable a la vez, podría ser necesario cambiar dos variables de la máquina para cambiar efectivamente solo una variable de plástico.

Tenga cuidado con las "matrices ortogonales" en las variables de la máquina, ya que pueden cambiar todas las variables plásticas en cada ejecución. Supongamos que el caudal fuera la variable a cambiar; velocidades de flujo más rápidas tienden a llenar más la pieza debido a la compresión. Para lograr la misma pieza de solo llenado, tanto la velocidad de llenado como la posición V→P1 y V→P2 (MOLDEADO DESACOPPLADO III) en la máquina (o posición de transferencia para DESACOPPLADO II) para cambiar el caudal, sin afectar la presurización parte del ciclo al mismo tiempo.

Este concepto se aplica en particular a la posición de transferencia (MOLDE DESACOPPLADO II) o posición de ralentización (MOLDE DESACOPPLADO III). Cuando cambie las velocidades de llenado, siempre regrese a un disparo corto y realice ajustes en la posición dentro de la cavidad (por peso) para que coincida con el valor descubierto en los cortos antes de cambiar la velocidad.

Otro objetivo clave es no destruir el proceso cambiando cosas que modifican los elementos esenciales del MOLDEO DESACOPPLADO (si esa es la configuración del proceso). De lo contrario, si el proceso está excesivamente "acoplado", varias o todas las variables plásticas podrían estar cambiando con el cambio de configuración de una máquina.

### 7. Cuánto Cambiar Cada Valor

Elija la temperatura de fusión y la temperatura del molde según las recomendaciones del fabricante para el moldeo, la calidad de la pieza final (por ejemplo, la temperatura de trabajo de la pieza final en materiales semicristalinos) o la simulación. Para variables como el caudal y la presión, si no está seguro de qué límites establecer, siga los pasos de "Muestreo de Piezas para Hacer Datos de Correlación", "6. Elija Límites de Proceso" en la página 129 para establecer los límites. Estos se realizan una vez que el proceso se está ejecutando. Las simulaciones también se pueden utilizar para sugerir límites.

### 8. Asigne un nombre a cada grupo de muestra

Un "grupo" de muestra es una muestra de piezas con los mismos ajustes. Para cada variable de plástico elegida (por ejemplo, la temperatura del molde) puede haber dos grupos, lo que hace un total de cuatro grupos de muestra, que se muestran a continuación:

- Grupo 1: presión (alta) a temperatura 1
- Grupo 2: presión (baja) a temperatura 1
- Grupo 3: presión (alta) a temperatura 2
- Grupo 4: presión (baja) a temperatura 2

Es útil nombrar las corridas usando el nivel y la variable, por ejemplo: "P alta" para "Presión alta", o "Alta P/Low T" para "Alta Presión, Baja Temperatura". Es una práctica común escribir el número o la letra en las partes físicas y también mantener un documento de referencia que las enumere.

### 9. Ordenar las muestras de grupo por ejecución del experimento

Por ejemplo: lleva bastante tiempo cambiar la temperatura de fusión ajustando las temperaturas del barril. Trate de hacer todos los cambios de grupo de presión y flujo primero, luego cambie la masa fundida y haga la presión o el flujo a la temperatura más baja. Esto ahorrará mucho más tiempo que cambiar la temperatura en cada grupo. Comience con velocidades más rápidas, presiones más altas. Comience con temperaturas más bajas. Se tarda más en bajar que en subir.

### 10. Determinar el número de muestras por grupo Muestra

Es beneficioso tomar muestras adicionales para cada grupo si se dispone de tiempo (por ejemplo, tiempos de ciclo bastante rápidos); Es posible que no sea necesario medir todas las muestras, pero las muestras estarán disponibles si es necesario. Para tiempos de ciclo más largos, tome al menos dos o tres muestras en un grupo.

## Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub (continuación)

### Muestreo de Piezas para Hacer Datos de Correlación

Antes de comenzar, asegúrese de lo siguiente is/are en orden:

- Decida cómo se etiquetarán las partes. Asegúrese de que el etiquetado no interfiera con las características de la pieza o mediciones posteriores (marcas que ocultan una característica o deforman la pieza).
  - Reúna suministros: marcadores, bolsas, etiquetas y otros materiales.
  - Planifique el manejo de piezas, especialmente con ciclos rápidos y canales calientes. Tenga un lugar para cada grupo y coloque las bolsas en orden.
  - Plan para estabilizar las piezas después del moldeo) de la forma en que se hará durante la producción (enfriamiento u otros procesos).
1. Iniciar el proceso utilizando técnicas estándar (MOLDEADO DESACOPPLADO I, MOLDEADO DESACOPPLADO II, MOLDEADO DESACOPPLADO III, u otras).
  2. Estabilice el proceso de forma totalmente automática.
  3. Establezca el volumen de llenado en el sistema CoPilot en la desaceleración para empacar (MOLDEADO DESACOPPLADO III) o transferir (MOLDEADO DESACOPPLADO I). Esto proporcionará registros precisos para llenar speed/flow tasa y viscosidad, así como otras variables.
  4. Elija el sensor y el nivel de presión que representa una cavidad completa.  
Por lo general, esto es 1,000 psi al final de la cavidad, pero si los sensores están solo en Post Gate o Mid Cavity, cambie la ubicación y el nivel del sensor según corresponda para crear buenos datos para el tiempo de llenado y el equilibrio de la cavidad.
  5. Elija el sensor y el porcentaje del pico que representa una cavidad completamente llena.  
Si todos los sensores son Post Gate, entonces el Post Gate predeterminado es aceptable. Si los sensores son Cavidad media o Fin de cavidad, cambie la ubicación del sensor según corresponda. Si las curvas de presión tienen topes que se elevan muy gradualmente, reduzca el porcentaje del paquete para asegurarse de que no alcance el 98 % en el punto equivocado.

### 6. Elija Límites de Proceso

Si aún no lo ha elegido, determine los límites ajustando el proceso como se describe a continuación. Esto solo es necesario si se desconoce cuánta variación puede manejar el proceso sin volverse inestable o exceder las capacidades de la máquina. No es necesario utilizar los límites máximos para obtener una buena correlación.

- A. Cree un proceso centrado que pueda soportar una variación razonable en los valores elegidos anteriormente.
- B. Guarde una plantilla para el proceso centrado.  
Esto ayuda a garantizar que el proceso se estabilice entre ejecuciones.
- C. Cambie la configuración hasta que ocurra una o más de las siguientes situaciones:
  - Las partes son visualmente inaceptables (cortas, flash, rubor, etc.)
  - Cualquier cosa provoca interrupciones en el ciclo, como la baba de la boquilla (protección contra el moho), las piezas se pegan o la dificultad para expulsar.
  - Las velocidades o las presiones superan la capacidad de la máquina (por ejemplo, el llenado o el empaque que limitan la presión), o la capacidad de cualquier máquina en la que se espera que se ejecute el proceso.
  - La máquina deja de funcionar según las instrucciones (por ejemplo, no controla la velocidad o la presión, la boquilla tiene fugas).
  - El proceso ya no es robusto (por ejemplo, no está desacoplado; el llenado es tan rápido que el frente de flujo llega al final de la cavidad antes de que disminuya la velocidad) o estable debido a la baja viscosidad de las tasas de llenado lentas.
- D. Elija niveles justo dentro de estos límites para tener la ventana más amplia posible para la prueba. Sin embargo, por experiencia se puede saber que ciertos valores de las variables de la cavidad son inaceptables; si es así, reduzca los límites en consecuencia.

- E. Registre los niveles de configuración elegidos con cada grupo de muestra como se define en "Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos", "7. Cuánto Cambiar Cada Valor" y "8. Asigne un nombre a cada grupo de muestra" en la página 128" en la página Registre cada límite para cada parámetro de control (máquina, temperatura, transferencia V→P, etc.) que cambiará.
  - F. Regrese el proceso al proceso centrado y asegúrese de que los datos coincidan con la plantilla de "6. Elija Límites de Proceso", "B. Guarde una plantilla para el proceso centrado." en la página 129.
7. En el sistema CoPilot, realice lo siguiente:
    - A. Cree una nota en el gráfico de resumen. Incluya el propósito, el equipo en uso (máquina, enfriador, etc.), la configuración inicial de la máquina y configuraciones de muestra de piezas similares.
    - B. Compruebe la estabilidad en el gráfico de resumen; eficaz viscosity/fill, integrales de presión de la cavidad, mínimos de temperatura del molde, tiempo de ejecución del tornillo, tiempo de ciclo y promedio value/back presión son datos útiles para comprobar. La máquina o los auxiliares pueden causar inestabilidades que pueden afectar los resultados; busque tendencias o ciclos en los datos.
    - C. En el widget de muestra de pieza, ingrese el nombre del grupo (este sería el nombre corto que creó en "Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos", "8. Asigne un nombre a cada grupo de muestra" en la página 128" en la página ). Ingrese los detalles en el área de notas.
    - D. Comience la muestra del grupo. No guarde piezas hasta que se lo indique el widget de muestra de piezas. Deseche siempre las piezas acumuladas hasta que aparezca "Tomar la siguiente muestra". Si el interruptor "Rechazar muestras" está activado con un desviador de piezas, todas las piezas muestreadas irán al conducto de rechazo.

## Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub (continuación)

- E. No presione "Cancelar muestras" a menos que el widget de muestra de pieza se haya iniciado por error. Espere hasta que se completen todas las muestras de piezas.
  - 8. Empaque, numere o etiquete las partes de muestra en cada grupo con el número de muestra y el nombre del grupo.
- NOTA** No detenga la prensa entre muestras. Debe funcionar continuamente para mantener la estabilidad.
- 9. Opcionalmente, devuelva el proceso al proceso centrado antes de cambiar la configuración para la próxima ejecución. Verifique la plantilla para asegurarse de que coincida con la guardada en " "Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos" , " "6. Elija Límites de Proceso" , " "B. Guarde una plantilla para el proceso centrado." en la página 129" en la página para evitar cambios que puedan afectar el experimento.
  - 10. Ajuste el proceso para la siguiente ejecución y repita los pasos 7.C.–9. Repita para cada grupo de muestra.

### Evaluar los datos

1. Registrar medidas de muestra de pieza  
Mida las muestras de pieza y registre las medidas en el registro de muestra de pieza en el software The Hub (consulte " "Introduzca las Medidas de la Pieza" en la página 46" en la página ).
  2. Buscar correlaciones y establecer alarmas  
Consulte " "Iniciar un Estudio de Correlación" en la página 37" en la página
- NOTA** Si todas las piezas medidas se encuentran dentro de las especificaciones, los límites de alarma se pueden establecer en los valores de las variables en la cavidad descubiertas en " "Planificación de una Característica de Calidad de la Pieza para Procesar el Experimento de Correlación de Datos" , " "6. Elija Límites de Proceso" " cuando se establecieron los límites para el experimento.
3. Ajuste el proceso  
Después de configurar las alarmas, ajuste el proceso hacia arriba y hacia abajo para garantizar que las piezas defectuosas se clasifiquen correctamente.

# Elección de la Configuración de la Alarma con el Sistema CoPilot y el Software The Hub

## Descripción General

El sistema CoPilot monitorea los datos del proceso utilizando sensores en el molde y de la máquina y entradas de secuencia de la máquina. Se pueden configurar alarmas y acciones de clasificación para piezas que se encuentran fuera de los límites de alarma (high/above y low/below) en los datos del proceso. A continuación se describen las alarmas, los límites de alarma y la configuración de los límites de alarma para detectar piezas defectuosas.

### Escoger alarmas

El CoPilot calcula valores utilizando datos de ciclo e información de entrada de secuencia a lo largo del tiempo, denominados valores de resumen, y los muestra en el Gráfico de resumen (el Gráfico de resumen puede mostrar varios valores de resumen por sensor). Los valores de resumen incluyen una categoría de tipo (por ejemplo, tiempo de secuencia) y una categoría de ubicación (como tiempo de llenado). Elija qué valores de resumen establecer alarmas en el sistema CoPilot.

#### 1. Alarmas por problemas de calidad

Determine qué tipos de problemas de calidad detectar usando alarmas. Los diferentes valores de presión de la cavidad hacen un buen trabajo al verificar los diferentes problemas de calidad. Por ejemplo, "Presión máxima de la cavidad" funciona mejor para predecir la rebaba, mientras que "Tiempo de proceso, tiempo de llenado y empaque" (el tiempo que se tardó en llenar y empaquetar la pieza) funciona mejor para predecir la textura de la superficie, especialmente en materiales con relleno. Para comprobar si un valor predice o no la calidad de la pieza, consulte "Encontrar parte Quality/Process Correlaciones de Datos con el Sistema CoPilot y el Software The Hub" en la página 127 Quality/Process Correlaciones de datos con el sistema CoPilot y el software The Hub " en la página

Una vez que se determinen los problemas de calidad a monitorear, use las tablas en "Resumen de Valores para Configuración de Alarmas" en la página 134 " en la página para elegir los valores de resumen en los que establecer alarmas.

#### 2. Cantidad de Alarmas

Determinar las características de la pieza críticas para la calidad (CTQ) y la dificultad para mantener la calidad de la pieza. En aplicaciones simples, es posible que solo se necesite un conjunto o más de alarmas; en aplicaciones difíciles, es posible que se necesiten más alarmas, hasta seis o siete. Para satisfacer múltiples problemas de calidad (como dimensiones y textura), se necesitarán alarmas adicionales. En general, minimice la cantidad de alarmas inicialmente, luego agregue más si persisten los problemas de detección de problemas. El uso de demasiadas alarmas puede causar falsas alarmas y confusión, especialmente si no se tiene experiencia en el uso de alarmas.

#### 3. Alarm/Sensor Ubicación

**En general, el mejor lugar para monitorear (establecer alarmas) es al final de la cavidad** (esto puede no ser cierto si un problema potencial está lejos del final de la cavidad).

En la mayoría de los casos, coloque el sensor en o cerca del área de influencia. Esta es el área donde el último material fluye a través de la pieza al final de la etapa de llenado. Para encontrar el área de influencia, ejecute un material transparente o de color natural y luego cambie a un material oscuro o de color. En la primera toma con el nuevo material, el camino que haga será el área de influencia. A veces, un sensor no encajará en esa área; si no, acérquese lo más posible a esa área y manténgase alejado de las regiones que dejan de fluir muy temprano en el proceso de llenado.

Si hay varios sensores, está bien poner alarmas en todos los sensores.

## Selección de Límites de Alarma

Los siguientes son tres enfoques diferentes sobre cómo elegir los niveles de alarma.

- **Acercarse 1:** Calcule la configuración de los límites de alarma y ajústelos según sea necesario

Cómo funciona: Las estimaciones aproximadas se utilizan al inicio del proceso y luego se refinan durante la producción normal.

Ventajas: Este es el enfoque más simple para establecer límites de alarma.

Desventajas: Este puede ser el enfoque más lento y menos preciso, a menos que se use junto con los enfoques 2 o 3.

- **Acercarse 2:** Límites de alarma para cuando las piezas pueden ser diferentes a las anteriores

Cómo funciona: Se elige un proceso estable y se establecen límites de alarma para activarse cuando el proceso cambia significativamente.

Ventajas: Este enfoque mantiene alta la capacidad del proceso.

Desventajas: Este enfoque no separa las partes buenas de las malas.

- **Acercarse 3:** Límites de alarma cuando las piezas son probablemente malas

Cómo funciona: Se ejecuta un experimento para determinar qué niveles de alarma se ordenarán good/bad partes.

Ventajas: Este enfoque evita que se envíen piezas defectuosas.

Desventajas: Este enfoque no detecta cambios en el proceso hasta que se producen piezas defectuosas.

## Búsqueda de ajustes de alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub (continuación)

### Enfoque 1: Calcule la configuración de la alarma y ajústela según sea necesario

Establezca estimaciones aproximadas preliminares de los límites de alarma y refínelas durante la producción normal. Este enfoque no permite que las alarmas se establezcan rápidamente a menos que cualquiera de los enfoques #2 o #3 se utilizan en conjunto. De lo contrario, pasará un tiempo antes de que se optimicen las alarmas. Durante la producción, monitoree las piezas que son rechazadas y ajuste las alarmas de acuerdo con el análisis de las piezas.

Realice los siguientes pasos:

#### 1. Establecer límites de alarma preliminares

Establecer alarmas preliminares en cada valor de resumen; elegir valores de alarma arbitrarios. Generalmente, es mejor ajustar las alarmas y aflojarlas gradualmente que aflojarlas y ajustarlas gradualmente.

### 2. Supervisión de piezas de alarma durante la producción

Compruebe periódicamente el contenedor de rechazos para ver si hay piezas de alarma. Cuando se encuentren partes en el contenedor de rechazo, inspecciónelas (todas o una muestra relativamente grande).

Determine qué valores de resumen causaron las alarmas (estos valores de resumen son los que se cambiarán); use lo siguiente para ajustar las alarmas:

- Si ninguna de las partes es mala, amplíe las alarmas que más se dispararon.
- Si algunas de las partes están defectuosas, amplíe las alarmas que se activaron.
- Si muchas de las piezas están defectuosas, apriete ligeramente todas las alarmas.
- Si la mayoría de las piezas están defectuosas, ajuste considerablemente todas las alarmas.
- Si el resultado es entre pocas y muchas piezas defectuosas, no cambie las alarmas.

Cada vez que las piezas defectuosas entren en el contenedor Bueno, apriete todas las alarmas.

- Si algunas piezas defectuosas caen en el contenedor de piezas buenas, ajuste ligeramente las alarmas.
- Si muchas piezas defectuosas caen en el contenedor de piezas buenas, ajuste las alarmas considerablemente.

Continúe ajustando las alarmas hasta que algunas piezas de la alarma estén defectuosas y ninguna pieza defectuosa entre en el contenedor de piezas buenas. Lo ideal es que no se clasifiquen piezas defectuosas en el contenedor de piezas buenas, incluso si algunas piezas buenas se clasifican en el contenedor de piezas defectuosas.

### Enfoque 2: Límites de alarma para cuando las piezas pueden ser diferentes a las anteriores

Se elige un proceso estable y se establecen límites de alarma para que se activen cuando el proceso cambia significativamente. Este enfoque mantiene alta la capacidad del proceso, pero no separa las partes buenas de las malas.

Realice los siguientes pasos:

#### 1. Seleccionar datos de un proceso estable

Permita que el proceso se estabilice; en la mayoría de los casos, esto tomará entre 15 minutos y 1 hora. Mire el gráfico de resumen para ver cuándo se produce la estabilización. Deje que el proceso se ejecute hasta que haya al menos 100 o más puntos de datos. No debe haber puntos de datos "periféricos", nada que esté por encima o por debajo del proceso normal.

Amplíe los datos en la región estable.

#### 2. Establecer una alarma en el primer valor de resumen

Elija el primer valor de resumen para configurar una alarma (consulte "Resumen de Valores para Configuración de Alarmas" en la página 134" en la página ). Abra el panel Configuración de alarmas en el sistema CoPilot y siga las instrucciones que se encuentran en la Guía del usuario del software del sistema CoPilot para configurar alarmas usando sigma. El widget de configuración de alarma automáticamente tiene un valor predeterminado de  $4,5 \sigma$  (sigma), pero se puede cambiar.

#### 3. Repita para cada valor de resumen para activar las alarmas

Establezca alarmas para detectar cualquier pieza cuando el proceso cambie considerablemente del rango normal. Para detectar pequeñas variaciones, configure alarmas con una ventana más pequeña para  $\pm 3 \sigma$ .

## Búsqueda de ajustes de alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub (continuación)

### Enfoque 3: Límites de alarma cuando las piezas son probablemente malas

#### 1. Planifica el experimento

**NOTA** Seleccione una característica de calidad para enfocar el experimento y solo dos o tres valores de presión de cavidad.

Determine qué configuración de la máquina tendrá el mayor efecto en la calidad de la pieza (por ejemplo, las medidas de la pieza). En muchos casos, esto es mantener la presión. Este es el 'factor experimental'; otros factores comunes incluyen la velocidad de llenado, la temperatura del molde o la temperatura de fusión.

Determine qué valores de resumen utilizar para las alarmas (consulte "Resumen de Valores para Configuración de Alarmas" en la página 134 en la página ).

#### 2. Ejecutar el experimento

Con el proceso funcionando de manera estable, ajuste el factor experimental (configuración de la máquina) hasta que las piezas ya no sean aceptables.

Observe y registre los valores de presión de la cavidad que se utilizarán para las alarmas; estos valores serán los puntos de alarma inferiores.

Repita el paso anterior, pero ajuste el factor experimental en la dirección opuesta. Observe y registre los valores de presión de la cavidad que se utilizarán para las alarmas; estos valores serán los puntos de alarma superiores.

#### 3. Ingrese la configuración de la alarma en el software del sistema CoPilot.

Las alarmas deben ser conservadoras, un poco más estrictas que los puntos de alarma iniciales. Acerque cada uno de los puntos de alarma 1/3 del camino hacia el proceso centrado. Si bien algunas piezas buenas aún pueden llegar al contenedor de piezas defectuosas, asegúrese de que ninguna pieza defectuosa llegue al contenedor de piezas buenas.

Siga las instrucciones para ingresar la configuración de la alarma descritas en detalle en Enfoque 1; la única diferencia es que las configuraciones de alarma alta y baja se ingresan manualmente.

Siguiendo este enfoque, las alarmas rechazarán partes que probablemente sean malas, pero las alarmas probablemente sean conservadoras. Algunas piezas buenas pueden enviarse al contenedor de piezas defectuosas, pero ninguna pieza defectuosa ingresará al contenedor de piezas buenas.

Opcionalmente, una vez configuradas las alarmas, verifique las piezas ajustando el proceso hasta que se produzcan alarmas en los extremos alto y bajo. Check/measure/inspect las partes para verificar qué tan cerca está el deseado dimensions/other Las características están dentro del límite de especificación.

**NOTA** Este es el enfoque simplificado para configurar alarmas. RJG, Inc. ofrece clases detalladas para el moldeo por inyección sistemático que incluyen estrategias de moldeo, estrategias de diseño, solución de problemas de piezas y procesos. & gestión de la producción.

### Configuración de Límites de Alarma

Consulte la Guía del usuario del software del sistema CoPilot para obtener instrucciones sobre cómo configurar alarmas en el software del sistema CoPilot.

## Búsqueda de ajustes de alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub (continuación)

### Resumen de Valores para Configuración de Alarmas

Una vez que se determinen los problemas de calidad que se van a monitorear, use las siguientes tablas para elegir los valores de resumen en los que configurar las alarmas. Cada tabla contiene valores para usar para la presión de la cavidad (preferida) y la hidráulica y la carrera (si la presión de la cavidad no está disponible). Los valores de resumen se clasifican en orden de preferencia en cada tabla (la primera lista suele ser la mejor para predecir la calidad de la pieza).

#### Detección de tiros cortos

| Presión de Cavidad   | Hidráulico y Carrera   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, EOC (alarma baja)</li> <li>• Pico, GP</li> <li>• Pico, MEDIO</li> <li>• Ciclo Integral, EOC (alarma baja)</li> <li>• Ciclo Integral, PG</li> <li>• Integral de ciclo, MID</li> <li>• Tiempo de llenado y empaque (alarma alta)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Ciclo integral, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Viscosidad efectiva, relleno (alarma alta)</li> </ul> |

#### Detección de sumideros

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, EOC (alarma baja)</li> <li>• Ciclo Integral, EOC (alarma baja)</li> <li>• Ciclo Integral, PG</li> <li>• Tiempo de llenado y empaque (alarma alta)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Ciclo integral, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Viscosidad efectiva, relleno (alarma alta)</li> </ul> |

### Detección de destello

| Presión de Cavidad   | Hidráulico y Carrera   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, sensor de cualquier cavidad</li> <li>• Tiempo de llenado y empaque (alarma baja)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Ciclo integral, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Viscosidad efectiva, relleno (alarma baja)</li> </ul> |

### Detección de textura

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de llenado y empaque (alarma baja)</li> <li>• Tasa de Empaque</li> <li>• Tiempo de Llenado de la Cavidad.</li> <li>• Pico, sensor de cualquier cavidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor al llenar→Transferencia de paquetes, Volumen</li> <li>• Valor en paquete→Transferencia de retención, Volumen</li> <li>• Viscosidad efectiva, Llenado</li> <li>• Pico, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Ciclo integral, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> </ul> |

### Detección de dimensiones

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciclo Integral, EOC</li> <li>• Ciclo Integral, PG</li> <li>• Pico, presión de la cavidad</li> <li>• Integral de inyección, presión de cavidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Ciclo integral, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Viscosidad efectiva, relleno (alarma alta)</li> <li>• Pico, Inyección Hidráulica</li> <li>• Valor en el paquete→Transferencia de retención, presión de inyección</li> <li>• Valor en Llenado→Transferencia de paquete, Presión de inyección o Volumen de inyección</li> </ul> |

### Detección de fugas en el anillo de verificación

| Presión de Cavidad   | Hidráulico y Carrera   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de proceso, relleno de cavidades</li> <li>• Tiempo de llenado y empaque (alarma alta)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, volumen de disparo</li> <li>• Ciclo Integral, Volumen de Disparo</li> </ul> |

### Detección de características de piezas de paredes delgadas (aparte de la textura)

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llenar y Empacar Integral, EOC</li> <li>• Presión integral de llenado y empaque, otra cavidad</li> <li>• Pico, COE</li> <li>• Tiempo de llenado y empaque</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Viscosidad efectiva, Llenado</li> <li>• Integral de llenado y empaque, volumen de inyección (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Valor en paquete→Transferencia de retención, presión de inyección o volumen de inyección</li> <li>• Valor en Llenado→Transferencia de paquete, Presión de inyección o Volumen de inyección</li> </ul> |

### Detección de tensiones y orientación molecular

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de llenado y empaque</li> <li>• Tiempo de Llenado de la Cavidad.</li> <li>• Tasa de corte de relleno en la transferencia</li> <li>• Pérdida de presión estática o dinámica, PG a EOC</li> <li>• Pérdida de presión estática o dinámica, inyección a PG</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de Llenado</li> <li>• Valor en paquete→Transferencia en espera, Volumen de inyección</li> </ul> |

## Búsqueda de ajustes de alarma con el sistema CoPilot y el software The Hub (continuación)

### Detección de cavidades bloqueadas

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango, Pico PG</li> <li>• Rango, pico EOC</li> <li>• Tiempo de Llenado de la Cavidad.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, volumen de disparo (<math>\pm 6 \sigma</math>)</li> <li>• Ciclo Integral, Volumen de Disparo</li> </ul> |

### Detección del equilibrio del molde

| Presión de Cavidad   | Hidráulico y Carrera  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equilibrio, tiempo de llenado de la cavidad</li> <li>• Equilibrio, tiempo de empaquetamiento de cavidades</li> <li>• Saldo, COE</li> <li>• Equilibrio, otro Cavidad Pico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No aplica</li> </ul> |

### Detección de cristalinidad

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de enfriamiento, cualquier sensor de cavidad</li> <li>• Integral de ciclo, cualquier sensor de cavidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor promedio, temperatura de la superficie del molde</li> </ul> |

### Detección de la desviación del núcleo

| Presión de Cavidad   | Hidráulico y Carrera  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pico, desviación del núcleo</li> <li>• Integral de ciclo, deflexión del núcleo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viscosidad efectiva, Llenado</li> <li>• Tiempo de Llenado</li> </ul> |

### Detección de deformación

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de enfriamiento, cualquier sensor de cavidad</li> <li>• Sello de puerta, PG</li> <li>• Pérdida de presión estática o dinámica, PG a EOC</li> <li>• Tiempo de llenado y empaque</li> <li>• Tiempo de Llenado de la Cavidad.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de Llenado</li> <li>• Tiempo de Empaque</li> <li>• Tiempo de Inyección hacia Adelante</li> </ul> |

### Detección de la consistencia de la mezcla

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• No aplica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor promedio, Contrapresión</li> <li>• Tiempo de recorrido del tornillo</li> </ul> |

### Detección de cambios de viscosidad

| Presión de Cavidad   | Hidráulico y Carrera   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de presión estática o dinámica, PG a EOC</li> <li>• Pérdida de presión estática o dinámica, inyección a PG</li> <li>• Valor al llenar→Transferencia de paquete, PG</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viscosidad efectiva, Llenado</li> <li>• Tiempo de recorrido del tornillo</li> </ul> |

### Detección del sello de la puerta

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sello de puerta, PG</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de Inyección hacia Adelante</li> </ul> |

### Detección de la consistencia de la operación de la máquina

| Presión de Cavidad  | Hidráulico y Carrera   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• No aplica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de Llenado</li> <li>• Tiempo de Ciclo</li> </ul> |

### Detección de la consistencia de la configuración

| Presión de Cavidad   | Hidráulico y Carrera  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integral de ciclo, cualquier sensor de cavidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de Llenado</li> <li>• Tiempo de Inyección hacia Adelante</li> <li>• Tiempo de Ciclo</li> <li>• Tiempo de recorrido del tornillo</li> <li>• Valor al llenar→Transferencia de paquetes, Volumen</li> <li>• Valor medio, presión de retención</li> <li>• Valor promedio, Contrapresión</li> <li>• Valor medio, caudal de llenado</li> <li>• Valor promedio, tasa de flujo de paquete</li> <li>• Descompresión, volumen de disparo</li> </ul> |

## UBICACIONES / OFICINAS

**EE. UU.** **RJG EE. UU. (OFICINAS GENERALES)**  
3111 Park Drive  
Traverse City, MI 49686  
P +01 231 947-3111  
F +01 231 947-6403  
[sales@rjginc.com](mailto:sales@rjginc.com)  
[www.rjginc.com](http://www.rjginc.com)

**MÉXICO** **RJG MÉXICO**  
Chihuahua, MéxicoTel  
. +52 614 4242281  
[sales@es.rjginc.com](mailto:sales@es.rjginc.com)  
[es.rjginc.com](http://es.rjginc.com)

**FRANCIA** **RJG FRANCIA**  
Arnithod, Francia  
Tel. +33 384 442 992  
[sales@fr.rjginc.com](mailto:sales@fr.rjginc.com)  
[fr.rjginc.com](http://fr.rjginc.com)

**ALEMANIA** **RJG ALEMANIA**  
Karlstein, Alemania  
Tel. +49 (0) 6188 44696 11  
[sales@de.rjginc.com](mailto:sales@de.rjginc.com)  
[de.rjginc.com](http://de.rjginc.com)

**IRLANDA/UK** **RJG TECHNOLOGIES, LTD.**  
Peterborough, England  
P +44 1733-232211  
[sales@ie.rjginc.com](mailto:sales@ie.rjginc.com)  
[www.rjginc.co.uk](http://www.rjginc.co.uk)

**SINGAPUR** **RJG (S.E.A.) PTE LTD**  
RepuSingapur, República de Singapur  
P +65 6846 1518  
[sales@sg.rjginc.com](mailto:sales@sg.rjginc.com)  
[en.rjginc.com](http://en.rjginc.com)

**CHINA** **RJG CHINA**  
Chengdú, China  
Tel. +86 28 6201 6816  
[sales@cn.rjginc.com](mailto:sales@cn.rjginc.com)  
[zh.rjginc.com](http://zh.rjginc.com)

## REPRESENTANTES REGIONALES

**COREA** **CAEPRO**  
Seoul, Korea Seúl, Corea  
P +82 02-2081-1870  
[sales@ko.rjginc.com](mailto:sales@ko.rjginc.com)  
[www.caepero.co.kr](http://www.caepero.co.kr)

**INDIA** **ASOCIADOS DE VINAYAK**  
Neraluru, Bangalore  
P +91 8807822062

**TAIWAN** **WISEVER INNOVATION CO. LTD.**  
Ciudad de Taiwán, Taiwán  
P +88 6927999255